





ARISTON

NIMBUS COMPACT S NET R32

3301	728
3301	729
3301	730
3301	731

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI



Wprowadzenie

Szanowni,

Państwo,

dziękujemy za dokonanie zakupu systemu **NIMBUS COM-PACT S NET R32 ARISTON**.

Niniejsza instrukcja została opracowana w celu dostarczenia informacji na temat montażu, użytkowania i konserwacji systemu NIMBUS COMPACT S NET R32, aby umożliwić jak najlepsze korzystanie z wszystkich funkcji.

Po zakończeniu montażu, należy przechowywać niniejszą instrukcję i wszelkie niezbędne informacje na temat produktu. W celu znalezienia najbliższego Centrum Obsługi Technicznej, zapraszamy na naszą stronę internetową www.Ariston.com.

Zapraszamy również do zapoznania się z Certyfikatem Gwarancyjnym, który znajduje się wewnątrz opakowania i który został przekazany przez Państwa sprzedawcę.

Symbole użyte w instrukcji i ich znaczenie



OSTRZEŻENIE W celu wskazania ważnych informacji i szczególnie delikatnych działań.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO W celu wskazania działań, które, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo, mogą spowodować wystąpienie nieszczęśliwych wypadków o charakterze ogólnym lub spowodować nieprawidłowe działanie lub szkody materialne urządzenia; dlatego wymagają zachowania szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania.

Gwarancja

Produkt ARISTON jest objęty konwencjonalną gwarancją, której ważność rozpoczyna się od daty zakupu urządzenia. Warunki gwarancji zostały opisane w załączonej karcie gwarancyjnej.

Zgodność

Oznaczenie CE na urządzeniu poświadcza jego zgodność z poniższymi dyrektywami unijnymi oraz spełnienie ich zasadniczych wymagań:

- Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- RoHS 3 2015/863/WE dotycząca ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EN 50581)
- Rozporządzenie (UE) nr 813/2013 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu (nr 2014/C 207/02 - transitional methods of measurement and calculation)
- Dyrektywa PED 2014/68/UE

Utylizacja

PRODUKT ZGODNY Z DYREKTYWĄ WE 2012/19/WE- Dekret z mocą ustawy 49/2014 w myśl art. 26 Dekretu z mocą ustawy nr 49 z 14 marca 2014, "Wdrożenie dyrektywy 2012/19/WE w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)".



Symbol przekreślonego pojemnika na odpady zamieszczony na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produkt, bo zakończeniu jego eksploatacji, musi zostać poddany selektywnej zbiórce.

Użytkownik musi dostarczyć urządzenie do odpowiednich ośrodków selektywnej zbiórki sprzętu elektrotechnicznego i elektrycznego. Urządzenie przeznaczone do usunięcia można również przekazać do sprzedawcy w chwili zakupu nowego, równorzędnego urządzenia.

Właściwa selektywna zbiórka urządzeń, mająca na celu przekazanie ich do recyklingu, obróbki lub utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska, przyczynia się do uniknięcia ich szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie, a także sprzyja ponownemu wykorzystaniu i/lub recyklingowi surowców, z których urządzenie zostało zbudowane.

Spis treści

1.	Info	formacje na temat bezpieczeństwa		
	1.1	Ostrze bezpi	eżenia ogólne i zasady dotyczące eczeństwa	4
	1.2	Użvci	e czynnika chłodniczego R32	5
	1.3	Symb	ole umieszczone na urządzeniu	6
2.	Opi	s syst	emu	
	2.1	Jedno	ostka zewnetrzna	8
		2.1.1	Budowa	8
		2.1.2	Wymiary i wagi	9
		2.1.3	Połączenia hydrauliczne i gazowe	9
		2.1.4	Urządzenia dodatkowe	9
	2.2	Jedno	ostka wewnetrzna	10
		2.2.1	Budowa	10
		2.2.2	Wymiary i wagi	12
		2.2.3	Połączenia hydrauliczne i gazowe	12
	2.3	Ograr	niczenia robocze	14
		2.3.1	Tabela czestotliwości spreżarki	14
	24	Identy	vfikacia	14
	2.1	Interf	eis systemu SENSYS HD	15
	2.5	2.5.1		15
		2.5.1	Dane techniczne	16
	2.6	Czujn	ik zewnętrzny	16
3.	Inst	alacia	1	
	2 1	Octor		17
	3.1	Ostrze	ezenia wstępne	17
	3.2	Odbio	produktu	18
	3.3	Monta	aż jednostki zewnętrznej	18
		3.3.1	Miejsce montażu	18
		3.3.2	Poziom hałasu	19
		3.3.3	Przemieszczanie	19
		3.3.4	Montaż	20
		3.3.5	Przygotowanie do połączeń i rury	21
		3.3.6	Instalacja zestawu urządzeń dodatkowych	21
	3.4	Monta	aż jednostki wewnętrznej	22
		3.4.1	Miejsce montażu	22
		3.4.2	Przemieszczanie	24
4.	Poł	ączeni	ia hydrauliczne i czynnika chłodnicz	ego
	4.1	Monta	aż przewodów chłodniczych	24
		4.1.1	Przyciąć rury	25
		4.1.2	Usunąć zadziory	25
		4.1.3	Poszerzyć końce rur	25
		4.1.4	Połączenie rur	26
		4.1.5	Konserwacja rur	27
	4.2	Kontr	ola szczelności	27
		4.2.1	Test odporności pod ciśnieniem z azotem	27
		4.2.2	Test szczelności z azotem	27
	4.3	Praca	w warunkach próżni	28
	4.4	Potrój	jny pusty	29
	4.5	Zawa	rtość czynnika chłodniczego	30
	4.6	Odzys	sk czynnika chłodniczego w jednostce	21
		zewnętrznej 3		

	4.7	Połącz	renia hydrauliczne z jednostką we-	21
			ZIIą Wylot zaworu boznieczeństwa	21 22
		4.7.1	Minimalna zawartość wody	32
		473	Zbiornik wyrównawczy	33
		4.7.4	Przepływ nominalny i przepływ minimalny	33
		4.7.5	Dostępne ciśnienie	33
		4.7.6	Charakterystyka wody zasilającej	34
		4.7.7	Napełnianie systemu	34
	4.8	Schem	naty hydrauliczne	35
5.	Pod	lłączer	nia elektryczne	
	5.1	Podłąc	zzenie elektryczne jednostki zewnętrznej	39
	5.2	Podłąc	czenie elektryczne jednostki wewnętrznej	40
	5.3	Przykł jednos	ad połączenia elektrycznego między stką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną	44
	5.4	Tablica	a synoptyczna jednostki zewnętrznej	45
	5.5	Tablica	a synoptyczna jednostki wewnętrznej	48
	5.6	Monta	nż interfejsu systemu	50
		5.6.1	Montaż na ścianie	50
		5.6.2	Montaż na urządzeniu	50
	5.7	Instala	ncja Light Gateway	52
б.	Uru	chomi	ienie	
	6.1	Kontro	ola dyspersji elektrycznych i wycieku gazu	54
		6.1.1	Kontrole bezpieczeństwa elektrycznego	54
		6.1.2	Kontrola wycieków gazu	54
	6.2	Kontro	ble wstępne	54
	6.3	Pierws	sze włączenie	55
		6.3.1	Procedura włączania	55
	6.4	Funkcj	je podstawowe	56
	6.5	Dostę	p do obszaru technicznego	56
	6.6	Param	etry techniczne	57
	6.7	Termo	regulacja	63
	6.8	SG rea	dy Standard	65
	6.9	Tabela	parametrów	66
7.	Prz	egląd		
	7.1	Czyszo	zenie i kontrola jednostki wewnętrznej	83
	7.2	Czyszo	zzenie i kontrola jednostki zewnętrznej	83
	7.3	Lista b	łędów	84
8.	Wy	ączen	ie z użytku	
	8.1	Opróż	nianie obwodu i odzyskiwanie czyn-	0.0
	82	Utylizz	niodniczego acia	88 89
0	U.2	rmaci	a tachniczna	05
э.				
	9.1	lablicz	zki identyfikacyjne	90
	9.2	Tabela	i danych czynnika chłodniczego	90
10.	Zała	ącznik	i	

1. Informacje na temat bezpieczeństwa

1.1 Ostrzeżenia ogólne i zasady dotyczące bezpieczeństwa

- Niniejsza instrukcja jest własnością firmy ARISTON. Zabrania się powielania lub przekazywania jej treści osobom trzecim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jest on nieodłączną częścią produktu. Należy się upewnić, że jest ona zawsze dostarczana wraz z urządzeniem, nawet w przypadku sprzedaży/przekazania innemu właścicielowi, aby była dostępna dla nowego użytkownika lub autoryzowanego personelu w celu konserwacji i napraw.
- Należy uważnie przeczytać zalecenia i ostrzeżenia zamieszczone w niniejszej instrukcji; zawierają one ważne wskazówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, użytkowania i konserwacji produktu.
- **(i)** Zabrania się użytkowania produktu do celów innych niż cele określone w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym użyciem lub niedostosowaniem instalacji do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
 - Wszystkie czynności konserwacji zwyczajnej i nadzwyczajnej produktu muszą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego zalecenia, co mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo instalacji.
- i

| i |

Czynności rozbiórki i recyklingu produktu muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel techniczny.



Podczas podłączania przewodów chłodniczych należy unikać wchodzenia do jednostki substancji lub gazów innych niż określony czynnik chłodniczy. Obecność innych gazów lub substancji w urządzeniu może zmniejszyć wydajność, niezawodność i spowodować nadzwyczajny wzrost ciśnienia w cyklu chłodzenia. Może to spowodować ryzyko wybuchu, a w konsekwencji obrażeń.



Umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wymiarach zgodnych z podanymi do eksploatacji.

- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo i zostały przez te osoby przeszkolone w kwestiach dotyczących obsługi urządzenia. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne, będące w gestii użytkownika, nie mogą być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
- W przypadku prac elektrycznych, należy przestrzegać przepisów krajowego kodeksu elektrycznego, norm lokalnych, obowiązujących przepisów oraz wskazówek zawartych w instrukcji montażu. Używać niezależnego obwodu i pojedynczego gniazda zasilania. Nie podłączać innych urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego. Niewystarczający przepływ elektryczny lub wadliwa instalacja elektryczna mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Podczas faz instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić istniejących przewodów elektrycznych lub rur.



Wykonać połączenia elektryczne przy użyciu przewodów o odpowiednim przekroju.



Zabezpieczyć rury i elektryczne przewody połączeniowe przed ewentualnym uszkodzeniem.





Na czas prac należy założyć odpowiedni kombinezon i stosować środki ochrony indywidualnej. Zabrania się dotykania zamontowanego produktu mokrymi częściami ciała lub pozostając bez obuwia.



Przed ponownym uruchomieniem urządzenia, należy podłączyć powtórnie wszystkie urządzenia zabezpieczające i kontrolne odłączone na czas przeprowadzanych prac.



Jeśli wyczuwalny jest zapach spalenizny lub z urządzenia wydobywa się dym, należy odłączyć zasilanie elektryczne, otworzyć okna i wezwać pomoc techniczną.



Nie wspinać się na jednostkę zewnętrzną.

Nigdy nie pozostawiać otwartej jednostki zewnętrznej bez obudowy, przez czas dłuższy niż czas konieczny na wykonanie czynności montażowych lub konserwacyjnych.



Nie umieszczać w pobliżu systemu żadnego przedmiotu łatwopalnego. Upewnić się, że ustawienie wszystkich części systemu jest zgodne z obowiązującymi przepisami.



Nie włączać systemu w obecności szkodliwych oparów lub pyłów w pomieszczeniu montażowym.



Nie umieszczać pojemników na płyny ani innych przedmiotów na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej.



Nie używać jednostki zewnętrznej do oczyszczania wód pochodzących z procesów przemysłowych, basenów lub instalacji ciepłej wody użytkowej. W tych przypadkach, do użycia jednostki zewnętrznej należy zapewnić wymiennik ciepła umieszczony w pozycji pośredniej.



Usuwanie paneli ochronnych produktu i wszystkie czynności konserwacyjne i połączeniowe części elektrycznych muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 1.2 Użycie czynnika chłodniczego R32



MATERIAŁ ŁATWOPALNY

i

Czynnik chłodniczy R32 jest bezwonny.

Ten system zawiera gazy fluorowane. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i ilości gazu znajdują się na tabliczce znamionowej. Zawsze przestrzegać krajowych przepisów dotyczących użycia gazów.



Czynności przy obwodzie czynnika chłodniczego mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające ważny certyfikat wydany przez akredytowany organ, który potwierdza ich kompetencje w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie z obowiązującymi w specyfikacjami.



Czynnik chłodniczy używany wewnątrz tego urządzenia jest łatwopalny. Wyciek czynnika chłodniczego narażony na zewnętrzne źródło zapłonu może stworzyć zagrożenie pożarowe.

1.3 Symbole umieszczone na urządzeniu

Urządzenie zawiera następujące symbole:

Jednostka zewnętrzna



	Odnośnik	Opis
7		Niebezpieczeństwo ze strony ruchomych części
8		Zagrożenie łatwopalnym pal- nym czynnikiem chłodniczym
9	🕮 (ì <i>=</i>	Symbole dla gazu R32
10	000000000000	Port szeregowy
11	Average Average	Części elektryczne

Jednostka wewnętrzna



	Odnośnik	Opis
1		Zagrożenie gorącą powierzchnią
2		Nie dotykać
3		Zagrożenie łatwopalnym palnym czynnikiem chłodniczym
4	i	Obowiązek przeczytania instrukcji
5	(Symbol uziemienia
6	$\wedge \wedge$	Dokręcić za pomocą 2 kluczy
7	Here the second	Aby urządzenie mogło działać zgodnie z przeznaczeniem, panel musi się znajdować w odpowied- nim miejscu. (*)

Etykieta wewnętrzna występuje tylko w modelu 2 STRE-

(*)

FY

2. Opis systemu

Budowa systemu

System NIMBUS COMPACT S NET R32 składa się z:

- Jednostka wewnętrzna
- Jednostka zewnętrzna
- Zewnętrzny czujnik temperatury
- Panel użytkownika
- Pakiet łączności

i

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dostępnych urządzeń dodatkowych, należy się zapoznać z Katalogiem Produktów.



Zdjęcia zamieszczone w tej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Wygląd urządzenia może się nieznacznie różnić się zamieszczonych zdjęć. Należy się zapoznać z faktyczną charakterystyką urządzenia.

2.1 Jednostka zewnętrzna

2.1.1 Budowa

Dostarczona jednostka chłodząca jest jednym z następujących modeli:

- NIMBUS 35 S EXT R32
- NIMBUS 50 S EXT R32
- NIMBUS 80 S EXT R32
- NIMBUS 80 S-T EXT R32



2.1.2 Wymiary i wagi

Jednostka zewnętrzna	Waga (kg]
NIMBUS EXT R32 35 S - 50 S	57
NIMBUS EXT R32 80 S	83
NIMBUS EXT R32 80 S-T	96

35 S - 50 S



80 S - 80 S-T



2.1.3 Połączenia hydrauliczne i gazowe



- 1 Przejście rur czynnika chłodniczego
- 2 Przejście połączeń elektrycznych



2.1.4 Urządzenia dodatkowe

Jednostka zewnętrzna może być wyposażona w następujące urządzenia dodatkowe:

- wanna do odbioru kondensatu
- grzałka wanny na odbioru kondensatu

W celu instalacji urządzeń dodatkowych, zapoznać się z punktem "Instalacja zestawu urządzeń dodatkowych"

2.2 Jednostka wewnętrzna

2.2.1 Budowa

Dostarczona jednostka wewnętrzna jest jednym z następujących modeli:

- NIMBUS FS 3550 S R32
- NIMBUS FS 3550 S 2Z R32
- NIMBUS FS 80 S R32
- NIMBUS FS 80 S 2Z R32

Ogólna budowa



- 1 Zbiornik wyrównawczy
- 2 Grzałka
- **3** Odpowietrznik automatyczny powietrza (grzałka)
- 4 Termostat bezpieczeństwa uzbrajany ręcznie
- **5** Zanurzeniowy czujnik temperatury (zasilanie)
- **6** Wielofunkcyjny filtr magnetyczny
- 7 Manometr
- 8 Zawór bezpieczeństwa
- **9** Przetwornik ciśnienia
- **10** Odpowietrznik automatyczny (filtr)
- 11 Odpływ wężownicy
- 12 Wymiennik płytowy

- **13** Powrót ogrzewania
- 14 Anoda pasywna
- **15** Czujnik temperatury zasobnika
- **16** Przystosowanie grzałek CWU
- **17** Kurek spustowy zasobnika z gumowym przewodem

Rys. 9

- **18** Anoda aktywna
- 19 Zasobnik
- 20 Zasilanie instalacji ciepłej wody użytkowej
- 21 Zanurzeniowy czujnik temperatury (powrót)
- 22 Przepływ wody
- 23 Odpowietrznik ręczny

Struktura części hydraulicznej



6 Zawór zwrotny

12 Separator hydrauliczny

2.2.2 Wymiary i wagi

Jednostka wewnętrzna	Waga (kg]
NIMBUS FS 3550 S R32	133
NIMBUS FS 3550 S 2Z R32	140
NIMBUS FS 80 S R32	135
NIMBUS FS 80 S 2Z R32	142



2.2.3 Połączenia hydrauliczne i gazowe

Konfiguracja 1 STREFA



	Etykieta	Opis	Ø przy- łączy [w calach]
A	Z1 44 'IIII OUT	Zasilanie instalacji	1
В		Odpływ zaworu bezpie- czeństwa	1

Etykieta		Opis	Ø przyłączy [w calach]	
С	-	Recyrkulacja instalacji ciepłej wody użytkowej	3/4	
D		Wejście instalacji ciepłej wody użytkowej	3/4	
E		Zasilanie instalacji ciepłej wody użytkowej	3/4	
F	Z1 1 IIII IN	Powrót z instalacji	1	
G	-	Przyłącze czynnika chłod- niczego (strona cieczy)	3/8	
Н	H - Przyłącze czynnika chło niczego (strona gazu		5/8	





Konfiguracja 2 STREFY



	Etykieta	Opis	Ø przy- łączy [w calach]
A	Z1 44 IIII OUT	Zasilanie instalacji strefa 1	1
В	Z2 4 1111 OUT	Zasilanie instalacji strefa 2	1
С	Z1 1 'IIII IN	Powrót instalacji strefa 1	1
D	Z21	Powrót instalacji strefa 2	1
E		Odpływ zaworu bezpie- czeństwa	1
F	-	Recyrkulacja instalacji cie- płej wody użytkowej	3/4
G		Wejście instalacji ciepłej wody użytkowej	3/4
Η		Zasilanie instalacji ciepłej wody użytkowej	3/4
1	-	Przyłącze czynnika chłod- niczego (strona cieczy)	3/8
L	_	Przyłącze czynnika chłod- niczego (strona gazu)	5/8





2.3 Ograniczenia robocze

Poniższe wykresy przedstawiają ograniczenia pompy ciepła. Różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem wymiennika płytowego musi wynosić od 5°C do 8°C.

75 Temperatura wody na wyjściu (°C) 70 3 65 60 55 50 45 (1)40 35 30 25 (2) 20 15 10 5 0 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Temperatura zewnętrzna powietrza (°C) Rys. 18

Limity pracy podczas ogrzewania



- 2 Praca jednostki zewnętrznej z możliwymi ograniczeniami wydajności
- 3 Konieczna praca z zapasową grzałką elektryczną

Limity pracy podczas chłodzenia



Limity pracy jednostki wewnętrznej

Jednostka wewnętrzna jest przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń w których przestrzegane są następujące ograniczenia:

- Temperatura minimalna: 5°C
- Temperatura maksymalna: 30°C WILG. WZGL. 65%

2.3.1 Tabela częstotliwości sprężarki

Maksymalna dozwolona częstotliwość zmienia się wraz ze zmianą temperatury zewnętrznej.

Podane w tabeli wartości odnoszą się do następujących warunków:

- Ogrzewanie: temperatura powietrza < 0°C
- Chłodzenie: temperatura powietrza >30°C

	NIMBUS EXT R32		
	35 S	50 S	80 S & 80 S-T
Min. częstotliwość [Hz]	18	18	18
Maks. częstotliwość (ogrze- wanie) [Hz]	80	100	90
Maks. częstotliwość (chło- dzenie) [Hz]	65	80	70

2.4 Identyfikacja

Jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną można zidentyfikować za pomocą tabliczki identyfikacyjnej produktu, która zawiera numer seryjny, model i główne dane techniczno-wydajnościowe.

Jednostka wewnętrzna



Jednostka zewnętrzna



2.5 Interfejs systemu SENSYS HD

2.5.1 Opis



	SYMBOLE
₽	Aktualizacja modułu Wi-Fi w toku
AP	Otwarcie Access Point w toku
Ŕ	Wi-Fi Off lub nie podłączone
Ŵ.	Wi-Fi podłączone, ale dostęp do internetu nieudany
(î:	Wi-Fi aktywne
1	Temperatura powietrza OAT
6	Obecność płomienia
9	Optymalna wydajność kotła
₽¢	Moduł solarny termiczny podłączony
PV	Serwis fotowoltaiczny włączony
(PV)	Styk fotowoltaiczny aktywny
SG	System Smart Grid włączony
\$N0	Grzałki dodatkowe nie włączone
\$ 2 \$ 1 \$ 3 \$12	Liczba stopni grzałek uruchomionych
	Pompa ciepła włączona
X	Rozszerzenie nastawy otoczenia włączone
	СО
	Ogrzewanie aktywne

- A Przycisk menu
- **B** Pokrętło (przekręcić, aby wybrać / nacisnąć, aby potwierdzić)
- **C** Przycisk Esc (wstecz)
- **D** Ikony funkcjonalne
- E Meteo i temperatura zewnętrzna
- F Temperatura otoczenia
- **G** Zadana temperatura
- H Czas & Data
- I Ikony robocze
- L Wskaźnik ciśnienia

Interfejs SENSYS HD jest kompatybilny z Ariston NET w połączeniu z modułem WiFi ARISTON. Dowiedz się więcej na www.ariston.com/it/ariston--net

	SYMBOLE
ř.	Parametry CWU
F.	Aktywna woda użytkowa
₩	Chłodzenie włączone
*	Chłodzenie aktywne
90%	Wskaźnik wilgotności względnej
0	Program
G	Ręczne
auto	Funkcja termoregulacji włączona
1	Funkcja wakacje włączona
BOOST	Funkcja Boost wody użytkowej włączona
HC	Komfort sanitarny włączony wg zredukowanej taryfy
HC 40	Komfort sanitarny włączony wg zredukowanej taryfy i wartość zadana wody użytkowej na 40°C wg normalnej taryfy
£	Tryb testowy włączony
Ø	Funkcja odkażania termicznego włączona
Ø	Funkcja ochrony przed zamarzaniem włączona
۵I	Funkcja osuszania włączona
Ø	Aktywny tryb cichy (tylko dla pomp ciepła)
Â	Błąd w toku

2.5.2 Dane techniczne

DANE TECHNICZNE				
Wymiary	134 mm x 96 mm x 21 mm			
Zasilanie elektryczne	BUS BridgeNet® 8 do maks. 24V			
Pobór mocy	≤35mA			
Temperatura robocza	0 ÷ 50°C			
Temperatura przechowywa- nia	-10 ÷ 45℃			
Wilgotność	20% RH ÷ 80% RH			
Dokładność temperatury	+/- 0,5℃			
Czas pamięci bufora	min. 2h			
Długość i przekrój przewodu bus	maks. 50 m ø min. 0,5 mm ²			

Uwaga: w celu uniknięcia zakłóceń, używać przewodu ekranowanego lub dwużyłowego przewodu telefonicznego.

KARTA PRODUKTU	
Nazwa dostawcy	ARISTON
ldentyfikacja modelu dostawcy	SENSYS HD
Klasa sterowania temperaturą	V
Wpływ na wydajność energetyczną w % podczas ogrzewania pomieszczeń	+3%
Dodając ARISTON drugą sondę	zewnętrzną:
Klasa sterowania temperaturą	VI
Wpływ na wydajność energetyczną w %	+4%
podczas ogrzewania pomieszczeń	
W systemie 3-strefowym z 2 ARIST Otoczenia:	ON Czujnikami
Klasa sterowania temperaturą	VIII
Wpływ na wydajność energetyczną w % podczas ogrzewania pomieszczeń	+5%



2.6 Czujnik zewnętrzny

KARTA PRODUKTU					
Nazwa dostawcy	ARISTON				
Identyfikacja modelu do-	CZUJNIK ZEWNĘTRZNY				
stawcy					
Klasa sterowania temperaturą	II				
Wpływ na wydajność energe-	+2%				
tyczną w % podczas ogrze-					
wania pomieszczeń					



- Umieścić sondę zewnętrzną na północnej ścianie budynku na wysokości od ziemi nie mniejszej niż 2,5 m, ale tak, aby nie była narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zdjąć pokrywę (A) i przymocować sondę za pomocą kołka i wkrętu dostarczonego w zestawie (B).
- Podłączyć przy użyciu kabla 2x0,5 mm². Maksymalna długość połączenia to 50 m.
- Podłączyć kabel do zacisku (C) wsuwając go do części dolnej po uprzednim wywierceniu otworu na jego przełożenie.
- Założyć pokrywę sondy.

3. Instalacja

3.1 Ostrzeżenia wstępne

Czynności związane z instalacją urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez Serwis Techniczny lub Profesjonalnie Wykwalifikowany Personel Z OBOWIĄZKOWYM użyciem odpowiednich środków ochronnych.

Jednostka zewnętrzna wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy HFC R-32 (GWP 675), który nie narusza integralności warstwy ozonowej. Upewnić się, że wszystkie materiały użyte do konserwacji i napełniania części mogą być używane z czynnikiem chłodniczym R-32.

٨	Czynnik chłodniczy	GWP (*)
	R-32	675

(*) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Urządzenie jest fabrycznie napełnione ilością czynnika chłodniczego podaną na tabliczce znamionowej i w zależności od długości rur, niektóre systemy mogą wymagać napełnienia dodatkową ilością.

Jeśli konieczne jest napełnienie obwodu po przeprowadzeniu konserwacji lub naprawy, należy się zapoznać z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji.

Urządzenie należy napełnić wskazanym czynnikiem chłodniczym R-32.

\triangle

Aby uniknąć uszkodzenia sprężarki, nie napełniać obwodu większą ilością czynnika chłodniczego niż zalecana przez producenta.

Pojemniki czynnika chłodniczego R-32 posiadają zanurzoną rurę, umożliwiającą wyjście cieczy wyłącznie, gdy znajdują się w pozycji pionowej z zaworem w górnej pozycji.

Czynnik chłodniczy R-32, jak wszystkie płyny HFC, jest kompatybilny wyłącznie z olejami zalecanymi przez producenta sprężarki.

Pompa próżniowa nie jest wystarczająca do całkowitego usuwania wilgoci z oleju.

Oleje typu POE szybko wchłaniają wilgoć. Nie wystawiać oleju na działanie powietrza.



Nigdy nie otwierać urządzenia, gdy jest w nim próżnia.



Nie usuwać czynnika chłodniczego R-32 do środowiska.

- Upewnić się, że są przestrzegane wszystkie obowiązujące przepisy krajowe w zakresie bezpieczeństwa.
- Upewnić się, że system posiada odpowiednie uziemienie.
- Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wartościom niezbędnym dla jednostki zewnętrznej i, czy zainstalowana moc jest wystarczająca do jej funkcjonowania.
- Sprawdzić, czy impedancja obwodu zasilania odpowiada mocy elektrycznej pobieranej przez jednostkę zewnętrzną w sposób wskazany na tabliczce znamionowej jednostki zewnętrznej (EN 61000-3-12).
- Sprawdzić obecność wyłączników różnicowych i wyłączników bezpieczeństwa o odpowiedniej wielkości, podłączonych do jednostki zewnętrznej.



Nie stosować środków przyspieszających proces rozmrażania lub czyszczenia innych niż zalecane przez producenta.

Przechowywać urządzenia w pomieszczeniu bez stale działających źródeł zapłonu (np. otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub włączonego grzejnika elektrycznego). Podczas testów nigdy nie należy doprowadzać urządzenia do wartości ciśnień wyższych niż zalecane przez producenta.



W razie pojawienia się wycieku natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.



Nie przekłuwać ani nie podpalać urządzenia.

Możliwe ryzyko związane z wyciekiem:

- Redukcja tlenu w obszarze instalacji
- Jeśli R-32 wejdzie w kontakt z płomieniami, może generować toksyczne gazy.

Rury muszą być jak najkrótsze, aby zmniejszyć spadek ciśnienia. Rury muszą być zainstalowane w taki sposób, aby były chronione przed przypadkowym uszkodzeniem podczas eksploatacji i/lub konserwacji.

Zainstalować mocowania przeciwdrganiowe, aby uniknąć nadmiernych drgań lub pulsacji w rurach.

Chronić przed wpływem środowiska urządzenia ochronne, rury i złączki (np. przed zamarzaniem wody w rurach kanalizacyjnych).

Poddać próbie szczelności połączenia wykonane na rurach obwodu czynnika chłodzącego zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie gazów fluorowanych.

Odbiór produktu 3.2

System COMPACT M NET R32 jest dostarczany w kilku częściach zabezpieczonych przez opakowanie tekturowe:

- jednostka zewnętrzna 1
- jednostka wewnętrzna 2

W plastikowej torebce umieszczonej wewnątrz opakowania dostarczany jest następujący materiał:

- Instrukcja obsługi
- Certyfikat Gwarancyjny
- Etykieta efektywności energetycznej

Zdjąć opakowanie za pomocą odpowiednich środków, uważając, aby nie uszkodzić urządzenia.

Jednostka zewnętrzna 1



Jednostka wewnętrzna 2





Po otrzymaniu produktu należy go sprawdzić pod względem stanu i kompletności dostawy oraz w przypadku niezgodności z zamówieniem skontaktować się ze sprzedawcą.

ZABRANIA SIĘ wyrzucania materiału opakowaniowego do środowiska i pozostawiania go w zasięgu dzieci, ponieważ może on stanowić potencjalne źródło zagrożenia.



Podnosić urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiednich środków do podnoszenia, takich jak podnośniki lub wózki widłowe o udźwigu odpowiednim do podnoszonej masy.

3.3 Montaż jednostki zewnętrznej

3.3.1 Miejsce montażu

- Nie ustawiać jednostki zewnętrznej w miejscu trudno dostępnym, aby nie utrudnić wykonywania czynności montażowych i konserwacyjnych.
- Nie ustawiać jednostki w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie umieszczać jednostki zewnętrznej w miejscach narażonych na ciągłe drgania.
- Nie ustawiać jednostki zewnętrznej na konstrukcjach nośnych, które nie zapewniają odpowiedniego podparcia.
- Unikać ustawiania w pobliżu przewodów lub zbiorników z paliwem gazowym.
- Unikać ustawiania w miejscach, w których urządzenie będzie narażone na działanie oparów oleju.
- Wybrać miejsce ustawienia w sposób taki, aby hałas i powietrze odprowadzane z jednostki zewnętrznej nie przeszkadzały sąsiadom.
- Wybrać miejsce ustawienia osłonięte od wiatru.
- Zapewnić ustawienie umożliwiające utrzymanie wymaganych odległości montażowych.
- Nie ustawiać w miejscu uniemożliwiającym dostęp do drzwi i/lub korytarzy.
- Powierzchnia oparcia musi umożliwić utrzymanie masy jednostki zewnętrznej i zmniejszenie poziomu ewentualnych drgań.
- Jeżeli jednostka zewnętrzna jest instalowana w miejscu, w którym występują obfite opady śniegu, należy ją zainstalować na wysokości co najmniej 200 mm ponad zwykłym poziomem opadów śniegu lub do jej podtrzymania użyć konstrukcji podtrzymującej.



	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	eD [mm]	ів [mm]
ABC	≥150	≥150	≥300				
В		≥150					
D				≥500			
BE		≥150			≥500		≥150
BD		≥150		≥1000			
DE				≥1000	≥1000	≥1000	



Nie montować jednostki zewnętrznej w ograniczonej przestrzeni, ponieważ może to powodować nienormalny hałas i zmniejszać jej wydajność.



Zachować odpowiednią odległość między przodem urządzenia a ścianami



Wysokość wszelkich barier lub ścianek musi być mniejsza niż wysokość jednostki zewnętrznej.

Zwrócić uwagę na miejsce instalacji produktu, aby nie powodować niedogodności dla użytkownika i otoczenia. Wziąć pod uwagę odległość od krawędzi posesji, obecność jakichkolwiek okien oraz bliskość części sypialnej.

3.3.2 Poziom hałasu

Aby ograniczyć zanieczyszczenie hałasem i przenoszenie drgań:

- Zamontować jednostkę zewnętrzną na metalowej ramie lub na podstawie przeciwdrganiowej. Aby ograniczyć przenoszenie drgań, należy zamontować mocowania przeciwdrganiowe.
- Stosować odpowiednią izolację dla rur chłodniczych biegnących przez ściany.
- Na połączeniach przewodów chłodzących zapewnić odpowiednie urządzenia tłumiące drgania.
- Zamontować absorber ścienny na tylnej ścianie urządzenia;
- Zainstalować osłonę dźwiękową. Ekran musi mieć powierzchnię większą niż rozmiar jednostki zewnętrznej, musi być umieszczony jak najbliżej jednostki, umożliwiając swobodny obieg powietrza i musi być wykonany z odpowiedniego materiału (cegła akustyczna lub bloczki betonowe pokryte materiałami pochłaniającymi).

3.3.3 Przemieszczanie

Po usunięciu opakowania jednostka zewnętrzna jest przenoszona za pomocą środków odpowiednich do wagi.



Przestrzegać maksymalnej masy, jaką może podnieść osoba.

Przenoszenie urządzenia jest czynnością, która może wiązać się z ryzykiem obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia lub otoczenia. Zidentyfikować obszar zagrożenia i sprawdzić, czy podczas podnoszenia nie znajdują się w nim osoby i rzeczy.

3.3.4 Montaż

Jednostkę zewnętrzną można przymocować do podłoża lub do wspornika ściennego.



Przed dokonaniem montażu, należy sprawdzić grzałkę i wypoziomowanie podstawy.

Przygotować podstawę montażową urządzenia zgodnie z poniższymi wymiarami.

Jednostka zewnętrzna								
	NIMBUS 35 S EXT R32	NIMBUS 50 S EXT R32	NIMBUS 80 S EXT R32	NIMBUS 80 S-T EXT R32	JM			
Α	670	670	670	670	mm			
В	383	383	383	383				
С	1016	1016	1016	1016				
D	756	756	1106	1106				



1 Wlot powietrza

2 Wylot powietrza

Jeśli urządzenie ma być zainstalowane na podłodze lub na betonowej platformie montażowej, należy postępować w następujący sposób:

- Zaznaczyć pozycje czterech kotew rozporowych zgodnie z wymiarami na rysunku montażowym.
- Wywiercić otwory na kołki rozporowe.
- Oczyścić otwory z pyłu betonowego.
- W wywiercone otwory wbić kołki rozporowe.
- Przymocować podstawę jednostki zewnętrznej do wywierconych otworów za pomocą śrub kotwiących (1) (M10 x 4), podkładek (2) i podkładek przeciwdrganiowych (3).



Podczas wiercenia otworów w betonie zawsze zaleca się stosowanie ochrony oczu.

Jeśli urządzenie ma być zainstalowane na wsporniku ściennym, należy wykonać następujące czynności:

- Oznaczyć położenie otworów na wsporniki zgodnie z wymiarami na rysunku montażowym.
- Wywiercić otwory na kołki rozporowe.
- Oczyścić otwory z pyłu betonowego.
- Wkręcić kołki rozporowe w otwory wsporników montażowych, umieścić wsporniki na miejscu i wbić kołki rozporowe w ścianę.
- Sprawdzić, czy wsporniki montażowe są wyrównane.
- Ostrożnie podnieść urządzenie i oprzeć stopy montażowe na wspornikach.
- Przykręcić urządzenie do wsporników za pomocą śrub kotwiących (1) (M10 x 4), podkładek (2), mocowań przeciwdrganiowych (3) i nakrętek (4).



- Jeżeli jednostka zewnętrzna będzie wystawiona na znaczne ciągi powietrza, należy ją zabezpieczyć przy użyciu ekranu i sprawdzić prawidłowe działanie.
- Jeśli urządzenie jest często narażone na ulewny deszcz lub śnieg: zamontować zadaszenie nad urządzeniem, aby chronić je przed deszczem lub śniegiem. Uważać, aby nie utrudniać przepływu powietrza wokół urządzenia.

3.3.5 Przygotowanie do połączeń i rury

- W celu umożliwienia przeciągnięcia kabli, należy wyjąć, przy użyciu śrubokręta, nacięte części (1) stelaża jednostki.
- W celu łatwiejszego wyjęcia części, należy pozostawić zainstalowany przedni panel jednostki.
- Przed przeciągnięciem kabli, należy ułożyć czarne przepusty (2) znajdujące się we wnętrzu opakowania z dokumentami.



Istnieją 4 wstępnie wycięte otwory do przejścia rur:

- Jeden z tyłu (3)
- Jeden po prawej stronie (4)
- Dwa w podstawie (5)



 Odkręcić śruby (7) i wyjąć przedni panel (6) ciągnąc go w dół i do przodu.



3.3.6 Instalacja zestawu urządzeń dodatkowych

Wanna do odbioru kondensatu

– Odkręcić śrubę (1) i wyjąć panel (2).



- Odkręcić śruby (3) i (4).



 Aby zestaw działał prawidłowo, urządzenie musi spoczywać na podstawie co najmniej 70 mm.



Grzałka wanny do odbioru kondensatu

- Umieść grzałkę (1) na spodzie urządzenia.



- Poprowadzić kable (2) zasilania przez kołnierz (3), przepust kablowy (4) i kołnierz (5).
- W celu podłączenia elektrycznego grzałki, patrz paragraf "Podłączenia elektryczne".



3.4 Montaż jednostki wewnętrznej

3.4.1 Miejsce montażu

W celu zapewnienia jak najlepszych osiągów, jednostka wewnętrzna musi być ustawiona w pobliżu pomieszczenia o funkcji mieszkalnej.

W celu ustawienia systemu, należy stosować dostarczony szablon i poziomicę.

Aby nie zagrażać funkcjonowaniu produktu, miejsce montażu musi być odpowiednie w odniesieniu do wartości granicznej temperatury pracy (min +5°C) i być zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z czynnikami atmosferycznymi.

Minimalne odległości montażowe



W przypadku montażu urządzenia dodatkowe dodatkowego naczynia wzbiorczego c.w.u., należy uwzględnić odległość od tylnej ściany wynoszącą co najmniej 50 mm.

Minimalna powierzchnia montażowa

Dla jednostek wewnętrznych systemu NIMBUS COMPACT S NET R32 należy zapewnić minimalną powierzchnię montażową w zależności od zależności od ilości czynnika chłodniczego.

- Nie ma ograniczeń dla systemu z pełną ilością czynnika chłodniczego mniejszą lub równą 1,84 kg.
- Dla systemów z wielkością napełnienia czynnikiem chłodniczym większą niż 1,84 kg, jednostka wewnętrzna może być montowana w pomieszczeniu niewentylowanym, o ile zapewniona jest minimalna powierzchnia pomieszczenia montażowego i minimalna powierzchnia otwarcia. Zapoznać się z poniższą tabelą.

Aby określić minimalną powierzchnię montażową:

- 1 Wymagane są dwa parametry: całkowita ilość czynnika chłodniczego **Mc** [kg] i wysokość montażu jednostki **h** [m]
 - Mc = ładowanie podstawowe + doładowanie w związku z montażem długich rur (jeżeli długość rur > 20m).
 - h to wysokość od podłoża do podstawy panelu jednostki. h jest równe 0,6 m (minimalna wartość wymagana przez normy).
- 2 Aby znaleźć minimalną powierzchnię (Amin) pomieszczenia montażowego, zapoznać się z poniższą tabelą:

Mc [kg]	Amin [m ²]
1,88	14
1,92	14
1,96	14
2	14
2,04	15
2,08	15
2,12	15
2,16	15
2,2	16

Obszar montażowy o powierzchni mniejszej niż sugerowane wartości nie jest dozwolony przez obowiązujące normy.

Przykład

Dane początkowe:

Amin =
$$14 \text{ m}^2$$

W przypadku tej instalacji należy zapewnić pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niż 14 m².

Minimalna powierzchnia otwarcia



W celu zapewnienia naturalnej wentylacji w pomieszczeniu montażowym wymagana jest minimalna powierzchnia otwarcia.

Aby określić minimalną powierzchnię otwarcia:

- Wymagane są dwa parametry: całkowita ilość czynnika chłodniczego Mc [kg] i powierzchnia montażowa A [m²]. h jest stała i wynosi 0,6 m.
 - Mc = ładowanie podstawowe + doładowanie w związku z montażem długich rur (jeżeli długość rur > 20m).
 - A to powierzchnia pomieszczenia montażowego. Jeśli wartość A jest zawarta między dwiema wartościami w tabeli, należy wziąć pod uwagę niższą wartość.
- 2 Porównać dane w tabeli, aby znaleźć minimalną powierzchnię otwarcia (ANVmin) pomieszczenia montażowego.

Minimalna powierzchnia otwarcia w odniesieniu do wysokości montażu = 0,6 m

ANV min [cm ²] @h = 0,6 m								
Мс				A [r	n2]			
[kg]	13	14	15	16	17	18	19	20
1,88	nd	297	279	261	243	225	207	188
1,92	nd	317	299	282	264	246	228	210
1,96	nd	337	320	302	285	268	250	232
2	nd	356	340	323	305	289	271	254
2,04	nd	nd	360	344	327	292	292	275
2.08	nd	nd	380	364	348	330	314	297
2,12	nd	nd	400	384	368	352	335	318
2,16	nd	nd	nd	405	389	373	357	341
2,2	nd	nd	nd	426	410	394	378	362

nd nie dotyczy

niepotrzebna minimalna powierzchnia otwarcia

Przykład

Dane początkowe:

- Mc = 2 kg
- $-A = 16 \text{ m}^2$

ANV min=323 cm²

W tej instalacji zaleca się zapewnienie obszaru otwarcia dla wentylacji o powierzchni co najmniej 323 $\rm cm^2$



Otwory wentylacyjne muszą być drożne.



Przewody podłączone do urządzenia nie mogą

zawierać potencjalnego źródła zapłonu.



Wykonywać konserwację wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

3.4.2 Przemieszczanie

Po usunięciu opakowania jednostka wewnętrzna jest przenoszona za pomocą odpowiednich środków (wózek paletowy lub wózek widłowy).



Przenoszenie urządzenia jest czynnością, która może wiązać się z ryzykiem obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia lub otoczenia. Zidentyfikować obszar zagrożenia i sprawdzić, czy podczas podnoszenia nie znajdują się w nim osoby i rzeczy.

- Odkręcić śrubę (1) i zdjąć panel (2).
- Wyjąć płytki (3) mocujące.



- Ustawić urządzenie za pomocą kółek (4) znajdujących się z tyłu urządzenia.
- Obracać stopy montażowe (5), aby wypoziomować urządzenie. Zaleca się użycie poziomicy, aby zapewnić doskonałe wypoziomowanie urządzenia.



4. Połączenia hydrauliczne i czynnika chłodniczego

4.1 Montaż przewodów chłodniczych

Zmniejszyć długość rur do minimum.

Długość rur czynnika chłodniczego wpływa na wydajność i efektywność energetyczną jednostki. Wydajność nominalna jest testowana na jednostkach, których rury mają długość 7,5 metrów.

Długość przewodów chłodniczych



Opis	Wartość	JM
Minimalna długość rur	5	m
Maksymalna długość rur ze standar- dowym napełnieniem (A)	20	m
Maksymalna długość rur z dodatko- wym napełnieniem	30	m
Maksymalna różnica wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną (H)	10	m

- Zdjąć folię ochronną.

4.1.1 Przyciąć rury

Sprawdzić pod kątem szczelności punkty połączeń wykonane w zakładzie i zlokalizowane w pomieszczeniach wewnętrznych. Metoda badania musi się charakteryzować czułością co najmniej 5g/rok czynnika chłodniczego przy ciśnieniu nie mniejszym niż 25% maksymalnego ciśnienia dozwolonego przez system (patrz tabliczka techniczna) i nie może zostać wykryty żaden wyciek.

 Przyciąć rurę za pomocą obcinaka do rur na wymiar nieco większy niż odległość między jednostkami. Cięcie powinno być wykonane pod kątem 90 °.



- 1 Skośne
- 2 Nieregularne
- **3** Faliste

i

Nie uszkodzić, nie ściskać ani nie odkształcić rury podczas cięcia. Spowoduje to znaczne zmniejszenie wydajności jednostki.

Uszkodzenia urządzenia spowodowane nieszczelnością złącza rur łączących nie są objęte gwarancją.

4.1.2 Usunąć zadziory

 Trzymając rurę (1) przechyloną, usunąć wszystkie zadziory z wyciętego odcinka rury za pomocą rozwiertaka
 (2) lub podobnego narzędzia.



4.1.3 Poszerzyć końce rur

- Uszczelnić końce rury **(1)** z taśmą PCV, aby zapobiec przedostawaniu się obcych materiałów.
- Owinąć rurę materiałem izolacyjnym.
- Umieścić nakrętkę kielichową (2) na każdym końcu rury. Upewnić się, że nakrętki są skierowane we właściwym kierunku, ponieważ po kielichowaniu nie będzie już można ich nałożyć ani zmienić kierunku.
- Usunąć taśmę PVC z końców rury, aby przystąpić do kielichowania.



- Dokręcić koniec rury (1) w szablonie (3) przyrządu do zarabiania rur. Koniec rury musi wystawać poza krawędź szablonu, zgodnie z wymiarami wskazanymi w poniższej tabeli.
- Nałożyć wkręt kielichujący na szablon.
- Obracać śrubę w prawo, aż do uzyskania pożądanego kielichowania.

WYSUW RURY POZA SZABLON

Średnica zewnętrzna rury	A [n	nm]
[mm]	Min.	Max.
Ø 9,52 (Ø 3/8″)	1,0	1,6
Ø 15,9 (Ø 5/8″)	2,0	2,2



 Wykręcić śrubę kielichującą i szablon, a następnie sprawdzić, czy koniec rury jest równomiernie rozszerzony i nie ma pęknięć.



- 1 Prawidłowo
- 2 Pochyłość
- 3 Uszkodzenie powierzchni uszczelniającej
- 4 Pęknięcia
- 5 Różnica grubości
- 6 Niewystarczające zaginanie
- 7 Zbyt duże zaginanie
- 8 Nieprawidłowy kąt zagięcia

4.1.4 Połączenie rur

Najpierw podłączyć rurę niskociśnieniową, a następnie rurę wysokociśnieniową.

Podczas gięcia rur łączących przewody chłodnicze należy przestrzegać minimalnego promienia odpowiedniego do średnicy rury.

W celu połączenia, należy wykonać następujące czynności:

- Wyrównaj środek dwóch łączonych rur.



- 1 Rura gwintowana
- 2 Rozszerzona nakrętka
- **3** Rozszerzona rura
 - Dokręcić ręcznie rozszerzoną nakrętkę do oporu.
 - Nasunąć klucz na nakrętkę.
 - Utrzymując mocno nakrętkę na rurze jednostki, użyć klucza dynamometrycznego, aby dokręcić rozszerzaną nakrętkę do wartości momentów obrotowych wskazanych poniżej.

MOMENTY DOKRĘCANIA

Średnica zewnę	Moment dokrę- cania [Nm]	
Strona płynu	Ø 9,52 (Ø 3/8″)	20 - 25
Strona gazu	Ø 15,9 (Ø 5/8")	40 - 55

 Lekko poluzować rozszerzoną nakrętkę, a następnie ponownie ją dokręcić.



Niewystarczający moment dokręcania może spowodować wycieki gazu. Stosować momenty dokręcania podane w tabeli.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA





W przypadku montażu naczynia wzbiorczego w instalacji ciepłej wody użytkowej (opcja), zapewnić odległość H> 350 mm

MOMENTY DOKRĘCANIA ZAWPRÓW

Upewnić się, że punkty wyróżnione w "Rys. 49" i "Rys. 50" są prawidłowo dokręcone z następującymi momentami obrotowymi:

Odnośnik		Moment dokręcania [Nm]		
		Ø 3/8"	Ø 5/8"	
Α	Rozszerzona nakrętka	20 - 25	40 - 55	
В	Nakrętka	10	10	
С	Nakrętka	20 - 25	30 - 35	

4.1.5 Konserwacja rur



Sprawdzić, czy rury nie zawierają wilgoci, pozostałości po obróbce i pyłów

Po wykonaniu złączek oczyścić rury sprężonym powietrzem, aby usunąć pozostałości po obróbce.



Upewnić się, że rury są odpowiednio izolowane.

Upewnić się, że rury nie są zgniecione.

Jeśli rury nie są montowane w tym samym czasie co jednostki, należy uszczelnić końce rur nakrętkami lub ścisnąć końce i zalutować otwarte części.

4.2 Kontrola szczelności

Po podłączeniu rur należy przeprowadzić próbę szczelności obwodu rur w kierunku jednostki wewnętrznej.



Upewnić się, że wszystkie zawory odcinające jednostki zewnętrznej są zamknięte z odpowiednim momentem dokręcania oraz że nakrętki zaworów są założone i odpowiednio dokręcone.

\triangle

Ta procedura obejmuje użycie azotu pod ciśnieniem. Zachować ostrożność.

Procedura kontroli szczelności musi przebiegać w dwóch etapach:

- Test odporności pod ciśnieniem z azotem
- Test szczelności z azotem



- 1 Zawór Flare po stronie gazu
- 2 Reduktor ciśnienia i manometr
- **3** Butla z azotem

4.2.1 Test odporności pod ciśnieniem z azotem

- Podłączyć butlę z azotem za pomocą reduktora ciśnienia i elastycznego przewodu do gniazda serwisowego ("Rys. 51").
- Napełnić azotem obwód między rurami a jednostką wewnętrzną.
- Zwiększanie ciśnienia musi się odbywać stopniowo. Jeśli nie ma wycieków, nadal zwiększać ciśnienie do 1,1-krotności maksymalnego ciśnienia wskazanego na tabliczce znamionowej i utrzymywać system pod ciśnieniem przez 15 minut.



Upewnić się, że złączki nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia, wymienić uszkodzone części i przywróć działanie obwodu, w celu wykonania ponownego testowania.

 W razie braku przecieków lub uszkodzeń należy przeprowadzić próbę szczelności pod ciśnieniem z azotem.

4.2.2 Test szczelności z azotem

- Gdy obwód jest już pod ciśnieniem, zmniejszyć ciśnienie do maksymalnego ciśnienia wskazanego na tabliczce znamionowej i zamknąć butlę.
- Zanotować wartość odczytaną przez manometr i temperaturę otoczenia.
- Pozostawić system pod ciśnieniem na 3 godziny.
 - Jeżeli po 3 godzinach wartość odczytana przez manometr nie zmieni się o więcej niż 0,1 bara na każdy 1°C zmiany temperatury powietrza zewnętrznego w porównaniu z poprzednio zmierzoną wartością, układ jest szczelny. Usunąć azot, zachowując ostrożność ze względu na występujące wysokie ciśnienia. Kontynuować test próżni (patrz paragraf "Praca w warunkach próżni").
 - Jeżeli po 3 godzinach wartość odczytana przez manometr zmieniła się o więcej niż 0,1 bara na każdy 1°C, układ nie jest szczelny. Zwiększyć ciśnienie gazu, zidentyfikować i naprawić wyciek. Powtórzyć test szczelności.

27/PL ARISTON

4.3 Praca w warunkach próżni

Powietrze i wilgotność w obiegu chłodniczym wywołują niepożądany wpływ na pracę jednostki.

Działanie w warunkach próżni odbywa się w rurach łączących jednostki pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną w celu wyeliminowania wilgoci i nieskraplających się gazów z systemu.

Jeśli temperatura powietrza otoczenia jest niższa niż 10° C, należy wykonać działanie potrójnej próżni (patrz paragraf "Potrójny pusty").

W celu wykonania procedur otwierania i zamykania zaworów **Flare** opisanych w kolejnych akapitach, patrz rysunek "Rys. 52":



- A Otwarcie
- **B** Zamknięcie
 - Podłączyć rury jak pokazano na rysunku "Rys. 53".



- 1 Zawór Flare po stronie gazu
- 2 Pompa próżniowa
- 3 Zespół manometryczny
- BP Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu
- **AP** Wysokie ciśnienie
 - Sprawdzić, czy wszystkie kurki na zespole manometrycznym są zamknięte.
 - Otworzyć kurki (B) i (C).

- Włączyć pompę.
- Osiągnąć poziom próżni 200 mikronów (0,27 mbar) i kontynuować przez 15 min.
- Zamknąć wszystkie kurki na zespole manometrycznym.
- Wyłączyć pompę.
- Upewnić się, że ciśnienie nie przekracza 210 mikronów (0,28 mbar) po 10 min. Jeśli ciśnienie przekracza tę wartość, sprawdzić połączenia i powtórzyć opróżnianie (poziom próżni: 200 mikronów (0,27 mbar)).
- Jeżeli długość instalacji jest mniejsza niż 20 m, nie wymaga dodatkowego ładowania. Postępować w następujący sposób.
- Lekko otworzyć zawór odcinający na kilka sekund (1) i zamknąć go ("Rys. 53").
- Odłączyć rurę próżni od urządzenia.
- Całkowicie otworzyć oba zawory odcinające.
- Założyć nakrętki na zawory i prawidłowo je dokręcić.
- Sprawdzić za pomocą detektora nieszczelności odpowiedniego dla czynnika chłodniczego, czy nie ma wycieków na zaworach odcinających i nakrętkach.



Brak zmiany położenia i dokręcenia nakrętek zaworów może spowodować wycieki czynnika chłodniczego. Nie uszkadzać wewnętrznych części nakrętek zaworów, ponieważ działają one jak uszczelka zapobiegająca wyciekom czynnika chłodniczego.

4.4 Potrójny pusty

Procedurę potrójnej próżni należy wykonać jako alternatywę dla procedury próżni, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa niż 10°C.

- Zamknąć kurki na zespole manometrycznym..
- Podłączyć przewody próżni jak w "Rys. 54" i orurowanie butli z azotem.



- 1 Zawór Flare po stronie cieczy
- 2 Zawór Flare po stronie gazu
- 3 Pompa próżniowa
- 4 Butla z azotem
- BP Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu
- **AP** Wysokie ciśnienie

- Włączyć pompę próżniową, otworzyć połączenie między (C) i (B), otworzyć kurek (BP) zespołu manometrycznego, aby rozpocząć opróżnianie.
- Osiągnąć poziom próżni 1000 mikronów (1,33 mbar) i kontynuować przez 5 min.
- Zatrzymać pompę i ją wyłączyć.
- Otworzyć (AP), aby napełnić obwód azotem i podnieść ciśnienie do 1 bara.
- Zamknąć butlę i powtórzyć działanie tworzenia próżni do poziomu próżni 500 mikronów (0,67 mbar) przez 10 min.
- Ewakuować po raz trzeci: do poziomu próżni 200 mikronów (0,27 mbar) przez 15 min.
- Wyłączyć pompę.
- Upewnić się, że ciśnienie nie przekracza 210 mikronów (0,28 mbara) po 10 min. Jeśli ciśnienie przekracza tę wartość, sprawdzić połączenia i powtórzyć procedurę.
- Jeżeli długość instalacji jest mniejsza niż 20 m, nie wymaga dodatkowego ładowania. Postępować w następujący sposób.
- Lekko otworzyć zawór odcinający na kilka sekund (2) i zamknąć go ("Rys. 54").
- Odłączyć rurę próżni od urządzenia.
- Całkowicie otworzyć oba zawory odcinające.
- Założyć nakrętki na zawory i prawidłowo je dokręcić.
- Sprawdzić za pomocą detektora nieszczelności odpowiedniego dla czynnika chłodniczego, czy nie ma wycieków na zaworach odcinających i nakrętkach.

4.5 Zawartość czynnika chłodniczego



Przed przystąpieniem do napełniania czynnikiem chłodniczym należy upewnić się, że wszystkie zawory i kurki są zamknięte.



Załadować czynnik chłodniczy dopiero po wytworzeniu w rurach próżni.



Nie ładować więcej czynnika chłodniczego niż jest to konieczne, ponieważ może to poważnie zakłócić prawidłowe działanie układu chłodniczego.



Do napełniania rur należy używać wyłącznie czynnika chłodniczego R-32. Nie mieszać z żadnym innym czynnikiem chłodniczym.

Po wytworzeniu w rurach próżni należy doładować:

- Upewnić się, że wykryto połączenie między (A) i (C) (" Rys. 55").
- Podłączyć butlę z czynnikiem chłodniczym.
- Upewnić się, że w przewodach doprowadzających czynnik chłodniczy wytworzono próżnię.



- 1 Zawór Flare po stronie cieczy
- 2 Zawór Flare po stronie gazu
- **3** Pompa próżniowa
- 4 Butla z czynnikiem chłodniczym
- **BP** Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu
- **AP** Wysokie ciśnienie

Za pomocą wagi doładować zgodnie z poniższą tabelą.

ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Model	NIMBUS EXT R32				JM
	35 S	50 S	80 S	80 S-T	
Załadunek nominalny	1400	1400	1800	1800	g
Dodatkowy załadu- nek gazu (dla ruro- ciągów o długości powyżej 20 m)	40	40	40	40	g/m
Volume ESTER OIL VG75	500	500	670	670	ml
Średnica przewodu gazu (wlot)	5/8	5/8	5/8	5/8	cal
Średnica przewodu cieczy (wylot)	3/8	3/8	3/8	3/8	cal

- Odłączyć przewód ładowania od jednostki.
- Otwórz zawory odcinające (1) i (2) jednostki ("Rys. 55").
- Założyć nakrętki na zawory i prawidłowo je dokręcić.

Nakleić etykietę ilości czynnika chłodniczego

- Wypełni dostarczoną etykietę.
- Naklei etykietę na jednostce zewnętrznej w dobrze widocznym miejscu.



- **A** Fabrycznie wprowadzona ilość czynnika chłodniczego (patrz tabliczka znamionowa jednostki).
- **B** Ilość dodatkowego czynnika chłodniczego na miejscu (w razie potrzeby).
- **C** Całkowite napełnienie czynnikiem chłodniczym

4.6 Odzysk czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej

Odzysk czynnika chłodniczego umożliwia gromadzenie się czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej przed odłączeniem przewodów chłodniczych.

- Odkręcić nakrętki (1) zaworów Flare.



- Ustawi urządzenie w trybie chłodzenia i wybrać parametr Pump Down (13.6.0) na interfejsie użytkownika.
- Podłącz manometr (2) w punkcie serwisowym (3) zaworu Flare po stronie gazu.
- Zamknąć zawór Flare (4) po stronie cieczy za pomocą klucza imbusowego.



- Gdy manometr wskazuje "0", upewnić się że wartość jest utrzymywana przez 2 minuty.
- Zamknąć zawór Flare po stronie gazu kluczem imbusowym i wyłączyć urządzenie.
- Przykręcić nakrętki (1) zaworów Flare.
- Po odłączeniu rur należy chronić je przed kurzem. Po przeprowadzeniu procedury odzysku czynnika chłodniczego, jednostka zewnętrzna pozostaje w stanie błędu (błąd jest usuwany przez parametr 13.13.1 Reset serwisowy).

4.7 Połączenia hydrauliczne z jednostką wewnętrzną

Kontrole wstępne:

- sprawdzić, czy dokonano czyszczenia instalacji;
- sprawdzić, czy w wodzie w instalacji nie są obecne zanieczyszczenia;
- sprawdzić, czy użyto kompatybilnych części (unikać łączenia żelaza i miedzi);
- sprawdzić, czy podłączenie instalacji do sieci wodociągowej jest prawidłowe;
- sprawdzić, czy ciśnienie sieci wodnej nie przekracza 5 barów, w przeciwnym razie należy zapewnić reduktor ciśnienia na wejściu instalacji;
- sprawdzić, czy przewidziano wyłącznik z kurkiem między cieczą instalacji i instalacji ciepłej wody użytkowej (jeżeli opcja jest zainstalowana);
- sprawdzić, czy dostarczony zbiornik wyrównawczy jest odpowiedni do ilości wody obecnej w instalacji i w razie konieczności uzupełnić';

Po kontroli:

- Konfiguracja 1 STREFY: zamontować szybkozłączki (znajdujące się wewnątrz maszyny) do rur wodnych (1) i (6).
- Konfiguracja 2 STREF: zamontować szybkozłączki (znajdujące się wewnątrz maszyny) do rur wodnych (1), (2), (3) i (4).

Konfiguracja 1 STREFA



Konfiguracja 2 STREFY



Konfiguracja 1 STREFA

Wykonać następujące połączenia hydrauliczne:

- Zasilanie instalacji (1)
- Wylot zaworu bezpieczeństwa (2)
- Obieg (3) (jeśli występuje) (*)
- Powrót instalacji ciepłej wody użytkowej (4)
- Zasilanie instalacji ciepłej wody użytkowej(5)
- Powrót z instalacji(6).



(*) Zamknąć wylot, jeśli obieg nie jest używany

Konfiguracja 2 STREFY

Wykonać następujące połączenia hydrauliczne:

- Zasilanie instalacji strefa 1 (1)
- Zasilanie instalacji strefa 2 (2)
- Powrót instalacji strefa 1 (3).
- Powrót instalacji strefa 2 (4).
- Wylot zaworu bezpieczeństwa (5)
- Obieg (6) (jeśli występuje) (*)
- Powrót instalacji ciepłej wody użytkowej (7)
- Zasilanie instalacji ciepłej wody użytkowej(8)



(*) Zamknąć wylot, jeśli obieg nie jest używany

4.7.1 Wylot zaworu bezpieczeństwa

- Upewnić się, że dostarczony przewód odprowadzający (1) jest podłączony do zaworu bezpieczeństwa (2) i wychodzi z wyjścia (3).



Podłączyć odpływ do kanalizacji.



4.7.2 Minimalna zawartość wody

Instalacja musi być zwymiarowana na minimalną zawartość wody co najmniej 5 litry na każdy kW mocy nominalnej. Jeśli minimalna zawartość wody nie jest przestrzegana, działanie urządzenia nie jest gwarantowane.

Aby zoptymalizować wydajność, komfort i poprawną pracę systemu zalecamy:

- obniżenie zadanej temperatury w pomieszczeniu w trybie zimowym, gdy temperatura zewnętrzna wzrasta.
- podwyższenie zadanej temperatury w pomieszczeniu w trybie letnim, gdy temperatura zewnętrzna spada.

Jeżeli nie jest to możliwe, zaleca się zwiększenie zawartości wody w systemie.

Jeżeli przez dłuższy czas minimalna wartość ciepła jest mniejsza niż minimalna moc dostarczana przez maszynę, zaleca się zwiększenie zawartości wody w systemie.

4.7.3 Zbiornik wyrównawczy

Jednostka wewnętrzna jest wyposażona w zbiornik wyrównawczy o pojemności nominalnej 12l wstępnie napełniony ciśnieniem o wartości 1 bara oraz zawór bezpieczeństwa (3 bar) na obwodzie hydraulicznym.



Instalator musi się upewnić, że zbiornik wyrównawczy jest zwymiarowany zgodnie z całkowitą zawartością wody w systemie, niezależnie od zaworów, które mogą wyłączać części obwodu hydraulicznego.

4.7.4 Przepływ nominalny i przepływ minimalny

Minimalny przepływ musi być zawsze zagwarantowany w każdych warunkach pracy.

Model	Znamiono- we natęże- nie przepły- wu [l/h]	Minimalne natężenie przepływu [l/h]	Próg załączenia przepływo- mierza [l/h]
NIMBUS EXT R32 35 S	640	430	390
NIMBUS EXT R32 50 S	860	430	390
NIMBUS EXT R32 80 S & 80 S-T	1400	600	540

4.7.5 Dostępne ciśnienie

Upewnić się, że dostępne ciśnienie nie jest niższe niż spadki ciśnienia w całym układzie hydraulicznym.

Krzywe na poniższych rysunkach pokazują ciśnienie dostępne na zasilaniu z jednostki zewnętrznej.

NIMBUS FS 3550 S R32 - NIMBUS FS 3550 S 2Z R32







Możliwe jest zainstalowanie dodatkowej pompy obiegowej, jeśli dostarczona nie jest wystarczająco wydajna. Odnośnie podłączenia elektrycznego, patrz paragraf "Podłączenia elektryczne".



W przypadku instalacji zaworów termostatycznych lub strefowych na wszystkich zaciskach, zainstalować obejście, aby zagwarantować minimalne robocze natężenie przepływu. Zapoznaj się z tabelą w akapicie "Przepływ nominalny i przepływ minimalny".

4.7.6 Charakterystyka wody zasilającej

Upewnić się, że system jest zasilany wodą o twardości od 8°F do 15°F i przewodności mniejszej niż 500 μS/cm.

W miejscach, gdzie woda jest szczególnie twarda, należy przewidzieć instalację zmiękczacza wody.

W przypadku napełnienia wodą o właściwościach agresywnych (zaleca się utrzymanie pH między wartością 6,6 i 8,5), rdzawej lub twardej, należy stosować wodę uzdatnioną w celu uniknięcia osadów, korozji i uszkodzeń urządzenia. Pamiętać, że również niewielka ilość zanieczyszczeń w wodzie może zmniejszyć wydajność systemu.

Woda stosowana do napełniania musi być uzdatniona w przypadku montażu o dużej pojemności (duże wielkości przepływu wody) lub w przypadku częstego napełniania wodą, w celu utrzymywania stałego poziomu cieczy w instalacji. W razie konieczności oczyszczenia systemu, napełnić go całkowicie uzdatnioną wodą.

Glikol wpływa negatywnie na wydajność urządzenia i w związku z tym odradza się jego zastosowanie. W razie użycia glikolu, ARISTON nie ponosi odpowiedzialności za utratę wydajności instalacji i zaleca prawidłowe dawkowanie i konserwację.

4.7.7 Napełnianie systemu

Podczas napełniania może nie być możliwe usunięcie całego powietrza z systemu. Powietrze resztkowe zostanie usunięte przez automatyczne zawory odpowietrzające podczas pierwszych godzin pracy systemu. Jeśli ciśnienie w systemie nadmiernie spadnie, napełnić wodą.



Montaż, pierwsze uruchomienie i regulacje muszą być wykonane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód osób, zwierząt lub rzeczy na skutek niewłaściwego montażu urządzenia.



Podczas pierwszego napełniania z automatycznego odpowietrznika wydostaje się woda. Nieszczelność umożliwia skuteczne działanie tarcz uszczelniających wewnątrz zaworu. Zaleca się przeprowadzenie czynności przy użyciem ściereczki, aby wchłonąć nadmiar wody.

Aby przyspieszyć napełnianie instalacji, można przeprowadzić w następujący sposób odpowietrzanie ręczne:

- Zamontować rurkę (1) dostarczaną z ręcznym wylotem odpowietrzacza.
- Otworzyć ręczny odpowietrznik (2) odprowadzając wodę na zewnątrz maszyny.
- Odpowietrzać przez kilka minut, aż do całkowitego usunięcia powietrza z rur.
- Zamknąć odpowietrznik.

Konfiguracja 1 STREFA





Nagromadzenie powietrza może prowadzić do wadliwego działania systemu i uszkodzenia części.

Uwaga: po pierwszym uruchomieniu zostanie aktywowana funkcja automatycznego odpowietrzania, konieczna do prawidłowego funkcjonowania systemu. Aktywacja cykli automatycznego odpowietrzania systemu po pierwszym uruchomieniu może być wykonana za pomocą poleceniaFunkcja odpowietrzania 1.12.0.

Jednostka wewnętrzna posiada manometr dostępny dla instalatora podczas pierwszej fazy napełniania. Możliwe jest jednak odczytanie ciśnienia w instalacji poprzez interfejs systemowy (parametr 1.16.7). Jeśli interfejs nie jest zainstalowany na maszynie, zaleca się użycie zewnętrznego manometru do kontroli ciśnienia i napełnienia wody przez użytkownika.

Kontrolować okresowo ciśnienie wody na manometrze i sprawdzać, czy przy zimnej instalacji mieści się ono w przedziale między 0,5 i 1,5 bara.

Jeśli ciśnienie jest niższe od podanej wartości minimalnej, należy je podnieść za pomocą kurka napełniania.

Po osiągnięciu wartości średniej 1,2 bara należy zamknąć kurek. Maksymalne ciśnienie układu ogrzewania/chłodzenia wynosi 3 bary.



Konieczność częstego napełniania systemu (raz w miesiącu lub częściej) wskazuje możliwy problem z instalacją (straty, problemy ze zbiornikiem wyrównawczym). Należy się zwrócić do zaufanego instalatora w celu przeanalizowania i szybkiego rozwiązania problemu i uniknięcia uszkodzeń spowodowanych przez korozję części powstałą na skutek nadmiernej wymiany wody w systemie.

4.8 Schematy hydrauliczne

1 STREFA FS



W przypadku instalacji podłogowej, należy zastosować urządzenie bezpieczeństwa na obwodzie wyjściowym ogrzewania zgodnie z krajowymi przepisami.

W celu uzyskania informacji na temat połączeń elektrycznych termostatu, należy się odnieść do paragrafu "Podłączenia elektryczne".

W przypadku zbyt wysokiej temperatury na wyjściu, nastąpi zatrzymanie systemu zarówno w trybie ciepłej wody użytkowej, jak i w trybie ogrzewania/chłodzenia i na urządzeniu zdalnego sterowania pojawi się kod błędu 936 "Otwarty termostat w podłodze". System zostanie ponownie uruchomiony po zamknięciu termostatu uzbrajanego ręcznie.

Wejście, które ma być używane jako połączenie z podłogowym termostatem bezpieczeństwa to domyślnie IN AUX 2 STE (funkcja ustawiana przez parametr 1.1.4).

zostaje przerwane i ochrona przed zamarzaniem nie jest gwarantowana



Zabrania się odłączania zasilania jednostek, jeśli temperatura zewnętrzna może spaść poniżej ZERA (niebezpieczeństwo zamarzniecia). Opróżnić instalację grzewczą i instalację ciepłej wody użytkowej, jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia wody.



Nie wyjmować sondy temperatury zasilania ogrzewania (wewnątrz elementów grzejnych).



Wykonać połączenia elektryczne po wykonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych.

2 STREFY FS



Symbol	Opis
	Zasilanie instalacji
	Powrót z instalacji
	Połączenie komunikacyjne
	Połączenie elektryczne
	Wejście instalacji zimnej wody użytkowej
	Wyjście instalacji ciepłej wody użytkowej
_►	Obwód chłodniczy

- A Strefa ogrzewania przy wysokiej temperaturze/chłodzenia przy niskiej temperaturze (klimakonwektor)
- **B** Strefa ogrzewania przy niskiej temperaturze/chłodzenia podłogowego

UWAGA: instalacje z systemem podłogowym

W instalacjach z ogrzewaniem podłogowym należy się upewnić, że we wszystkich trybach roboczych (w szczególności przy przełączaniu instalacji ciepłej wody użytkowej) temperatura na wejściu do podłogi mieści się w granicach dozwolonych przez aplikację zgodnie z przepisami krajowymi.

W przypadku instalacji podłogowej, należy zastosować urządzenie bezpieczeństwa na obwodzie wyjściowym ogrzewania zgodnie z krajowymi przepisami.

W celu uzyskania informacji na temat połączeń elektrycznych termostatu, należy się odnieść do paragrafu "Podłączenia elektryczne".

W przypadku zbyt wysokiej temperatury na wyjściu, nastąpi zatrzymanie systemu zarówno w trybie ciepłej wody użytkowej, jak i w trybie ogrzewania/chłodzenia i na urządzeniu zdalnego sterowania pojawi się kod błędu 936 "Otwarty termostat w podłodze". System zostanie ponownie uruchomiony po zamknięciu termostatu uzbrajanego ręcznie.

Wejście, które ma być używane jako połączenie z podłogowym termostatem bezpieczeństwa to domyślnie IN AUX 2 STE (funkcja ustawiana przez parametr 1.1.4).

- 1 Jednostka zewnętrzna
- 2 Jednostka wewnętrzna
- 3 Interfejs Sensys
- 4 Zasuwa
- **5** Separator zanieczyszczeń
- 6 Zbiornik wyrównawczy instalacji
- 7 Obejście (opcjonalne)
- 8 Czujnik zewnętrzny
- 9 Zawór 3-drogowy
- 10 Syfon
- **11** Zawór zwrotny
- **12** Zawór bezpieczeństwa
- 13 Odpływ
- 14 Zbiornik wyrównawczy CWU
- 15 Pompa obiegowa
- **16** Wymiennik
- **17** Separator hydrauliczny
- **18** CUBE

Jeżeli termostat bezpieczeństwa jest podłączony do STE, w przypadku zadziałania zabezpieczenia, zasilanie pompy obiegowej pozostaje aktywne, a ochrona przed zamarzaniem jest zawsze gwarantowana.

Jeśli termostat bezpieczeństwa jest podłączony do STT, w przypadku zadziałania zabezpieczenia, zasilanie pompy obiegowej zostaje przerwane i ochrona przed zamarzaniem nie jest gwarantowana.



Zabrania się odłączania zasilania jednostek, jeśli temperatura zewnętrzna może spaść poniżej ZERA (niebezpieczeństwo zamarznięcia). Opróżnić instalację grzewczą i instalację ciepłej wody użytkowej, jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia wody.



Nie wyjmować sondy temperatury zasilania ogrzewania (wewnątrz elementów grzejnych).

Wykonać połączenia elektryczne po wykonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych.
5. Podłączenia elektryczne



Wykonać połączenia elektryczne po wykonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych.



Po wyłączeniu jednostki zewnętrznej należy odczekać przynajmniej 5 minut przed ponownym włączeniem.

Jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna muszą być zasilane oddzielnie, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w tabelach.

Między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną należy wykonać połączenie typu MOD BUS.

Połączenie to może być wykonane poprzez użycie kabla o zmniejszonym przekroju (zalecany przekrój 0,75 mm²).

Obwód elektryczny

- Instalacja elektryczna musi spełniać wszystkie wymagania regulacyjne obowiązującego prawa.
- Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość zasilania z sieci są zgodne z danymi wskazanymi na tabliczce systemu (patrz tabela).
- W celu zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi dokładne sprawdzenie instalacji elektrycznej.
- Zaleca się sprawdzenie obecności urządzeń chroniących przed zwarciem (SPD) na linii zasilania elektrycznego, zgodnie z normami (IEC 60364 i zharmonizowanymi normami krajowymi) oraz obecności różnicowych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączników magnetotermicznych na tablicach elektrycznych zasilających oddzielnie jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną. Zaleca się jednak zainstalowanie SPD, nawet jeśli poziom ryzyka wynikający z obliczenia CRL jest niski.
- Podłączenie do sieci zasilania elektrycznego jest typu Y i, w celu uniknięcia uszkodzeń, wymiana przewodu połączeniowego musi być wykonana wyłącznie przez autoryzowane Biuro Pomocy Technicznej.
- Sprawdzić, czy instalacja jest odpowiednia do zużycia mocy zainstalowanych jednostek, wskazanej na tabliczce technicznej produktów.
- Połączenia elektryczne muszą być wykonywane za pomocą stałej podpory (nie stosować gniazd ruchomych) i wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy o odległości otwarcia styków nie mniejszej niż 3 mm.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji, należy podłączyć system do instalacji elektrycznej z uziemieniem.
- Zabrania się używania rur przyłączeniowych instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej do uziemienia systemu.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane w wyniku instalacji z niewłaściwym uziemieniem lub nieprawidłowości w instalacji elektrycznej.
- Podłączyć kabel zasilający do sieci 230V 50Hz (1 faza) lub 400V - 50Hz (3 fazy), sprawdzając, czy zachowane są polaryzacje i uziemienie (patrz tabela).

Przekrój używanych przewodów musi być zgodny z mocą systemu (patrz tabliczka). Przekrój kabli zasilających wskazany w tabeli jest przekrojem minimalnym.

•	

Przed interwencją na zaciskach, należy odłączyć wszystkie obwody zasilania.

JEDNOSTKA ZEWN	IĘTRZNA	NIMBUS 35 S EXT R32	NIMBUS 50 S EXT R32	NIMBUS 80 S EXT R32	NIMBUS 80 S-T EXT R32	
Prąd znamionowy / faza	А	11,0	13,5	20,0	7,6	
Maksymalny prąd / faza	А	11,7	14,3	21,3	8,1	
Rozmiar wyłącznika magnetoter- micznego	A	C-16	C-20	C-32	C-13	
Rozmiar wyłącznika różnicowego (RCCB)	mA		F-30 / B-30 B-30			
Prąd rozruchowy	А	< 3				
Napięcie znamionowe	V	230	230	230	400	
Zakres dopuszczalnych napięć	V	216-243	216-243 216-243 216-243		376-424	
Cos phi		> 0,9				
Kable zasilające	Odnośnik		H07	RN-F		
	Min. przekrój kabli	3G4	3G4	3G4	5G2,5	
	Maksymalna średnica [mm]	14	16,2	16,2	17	
	Zalecany przekrój kabli	3G4	3G4	3G6	5G4	
Okablowanie komunikacyjne	Odnośnik		H05	RN-F		
	Przekrój kabli	3 x 0,75mm ²				
	Maksymalna długość	50 m				

Zasilacze elektryczne jednostek wewnętrznych i zewnętrznych muszą być podłączone odpowiednio do dedykowanego wyłącznika różnicowego (RCCB) z progiem interwencji 30mA. Dla jednostki wyposażonej w falownik (jednostka zewnętrzna) zalecamy użycie wyłączników różnicowych typu B dla zasilania 3-fazowego i typu B lub F (w zależności od instalacji elektrycznej do której jest podłączony) dla zasilań 1-fazowych. W przypadku jednostki bez falownika (jednostka wewnętrzna) wystarcza wyłącznik różnicowy typu A. Połączenie musi być w każdym przypadku wykonane fachowo przez wykwalifikowany personel, aby spełnić obowiązujące przepisy krajowe.

Tabela głównego zasilania elektrycznego.

JEDNOSTKA WEWN	IĘTRZNA	NIMBUS FS 3550 S R32 - NIM- BUS FS 3550 S 2Z R32	NIMBUS FS 80 S R32 - NIM- BUS FS 80 S 2Z R32		
Zasilanie elektryczne	V - faza - Hz	230 - 1 -50	230 - 1 -50	400 - 3 -50	
Zakres dopuszczalnych napięć	V	196 ÷ 253	196 ÷ 253	340 ÷ 440	
Nominalny pobór mocy	kW	4	4	4	
Prąd maksymalny	A	19,1	19,1	9,6	
Wyłącznik magnetotermiczny	A	C-25	C-25	C-16	
Rozmiar wyłącznika różnicowego (RCCB)	mA	A-30			
Kable zasilające	Odnośnik	HO7F	RN-F		
	Min. przekrój kabli	3G4	3G4	5G2,5	
	Maksymalna średnica [mm]	16,2	16,2	17	
	Zalecany przekrój kabli	3G4	3G4	5G4	
	Maksymalna średnica [mm]	16,2	16,2	19,9	
Okablowanie sygnałowe EDF, AFR, PV	mm ²	H05RN-F 2 x 0,75 mm ²			
Okablowanie komunikacyjne	mm ²	H05RN-F 3 x 0,75 mm ²			

Uwaga: Podczas podłączania kabla komunikacyjnego z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej, aby uniknąć problemów z zakłóceniami, należy użyć kabla ekranowanego.

Rys. 71

5.1 Podłączenie elektryczne jednostki zewnętrznej

Zgodnie z instrukcją montażu, wszystkie układy odłączania głównego zasilania muszą mieć otwarty styk (4 mm), który gwarantuje całkowite odłączenie zgodnie z warunkami przepięcia III klasy.



Przed przystąpieniem do połączeń elektrycznych należy wykonać podłączenie uziemienia.



Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne muszą być zasilane oddzielnie.



Aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka, kabel zasilający jednostki zewnętrznej i wewnętrznej może być wymieniany wyłącznie przez wyspecjalizowanych techników.

- Zdjąć panel przedni, aby uzyskać dostęp do części elektrycznych.
- Usunąć wycięcia (1) za pomocą śrubokręta, aby umożliwić przeprowadzenie przewodów elektrycznych.





Przed rozpoczęciem działań przy zaciskach, należy odłączyć wszystkie obwody zasilania

Listwa zaciskowa jednostki zewnętrznej 1 faza



- M1 Listwa zaciskowa sygnału
- M2 Listwa zaciskowa 230V
- **Mb** Połączenie Modbus między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
- 1 faza Podłączenie zasilania jednofazowego





Mb

M2 Listwa zaciskowa 230V

Mb Połączenie Modbus między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną

3ph

3 fazy Podłączenie zasilania trójfazowego

- Jeśli instalacja wymaga użycia termostatów lub chronotermostatów do zarządzania zapotrzebowaniem na ciepło, należy się upewnić, że nie mają one logiki sterowania z pasmem proporcjonalnym. Taka logika może powodować nieefektywne zachowanie systemu i brak gwarancji spełnienia warunków nastawy temperatury w pomieszczeniu. Zaleca się stosowanie termostatów modulujących, chronotermostatów modulujących lub termostatów ON/OFF bez logiki zakresu proporcjonalnego..
- Przymocować kabel zasilający (2) i przewód komunikacyjny (3) między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną do listwy zaciskowej (4).
- Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie, zablokować kable elektryczne za pomocą dławików kablowych (5) znajdujących się na wsporniku (6).



5.2 Podłączenie elektryczne jednostki wewnętrznej



Przed wykonaniem jakichkolwiek działań na systemie, należy odłączyć zasilanie przy użyciu wyłącznika głównego.

 \triangle

Przestrzegać połączenia neutralnego oraz fazy.

 Aby uzyskać dostęp do tablicy elektrycznej jednostki wewnętrznej, odkręcić śrubę zamykającą (1) i otworzyć główne drzwi.



- Odkręcić śruby (2).
- Lekko unieść i przechylić przedni panel (3) aby go usunąć.



- Odczepić klipsy (4) i otworzyć pokrywę (5).



- Poprowadzić kable (6) sygnału przez dławik kablowy (7).
- Użyć zacisków kablowych (8) do prowadzenia i przytrzymania kabli (6).



W razie potrzeby wyciąć mały otwór w przepuście kablowym, aby ułatwić przełożenie kabli. Unikać zbyt dużych otworów, aby uniemożliwić przepływ powietrza do urządzenia.

- Usunąć wyprofilowane nakrętki (9) do przełożenia kabli
 (10), (12) i (13).
- Poprowadzić kabel (10) zasilający przez dławik kablowy (11).
- Poprowadzić kable (12) i (13) ładowania przez przepusty kablowe (14) i (15).
- Zamknąć wyprofilowane nakrętki (9), upewniając się, że otwór jest całkowicie zamknięty.





MB Listwa zaciskowa Modbus

M1 Listwa zaciskowa sygnału

- M2 Listwa zaciskowa 230V
- **AL** Listwa zaciskowa zasilania
- **STT**Listwa zaciskowa STT
- 1 Połączenia sygnałowe
- 2 Połączenia 230V

Uwaga: Zabezpieczyć kable wewnątrz urządzenia za pomocą kołnierzy.

Podłączenia zasilania



AL Listwa zaciskowa zasilania

1 faza Podłączenie zasilania jednofazowego



AL Listwa zaciskowa zasilania

3 fazy Podłączenie zasilania trójfazowego

1 Wyjąć mostek (1) przed wykonaniem połączenia trójfazowego.



Zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie trójfazowe, aby uniknąć zwarć.

Połączenia sygnałowe



- **MB** Listwa zaciskowa Modbus
- M1 Listwa zaciskowa sygnału
- **Mb** Połączenie Modbus między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
- A Połączenie anody

Se Połączenie sondy zewnętrznej

TNK Podłączenie sondy zasobnika

Bus Połączenie interfejsu (w przypadku, gdy interfejs użytkownika nie jest zainstalowany na maszynie)



Wykonać połączenia sondy TNK i anody w przypadku zasobnika "Stand Alone". Przekrój i długość kabli muszą posiadać wymiary zgodnie z mocą wskazaną na podanej na tabliczce jednostki wewnętrznej.



Po wykonaniu połączeń między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, zmienić położenie obu paneli odpowiednich tablic elektrycznych.

Kable zasilające i kable sygnałowe należy zawsze przechowywać oddzielnie.

Listwa zaciskowa Modbus i sygnał



Odne	ośnik	Opis			
MODBUS		Połączenie między jednostką			
		wewnętrzną i zewnętrzną			
Odnośnik		Opis			
ANODE	Podłączenie zbiornika. Prz	Podłączenie do anody zabezpieczającej zbiornika. Przestrzegać biegunowości elek- trycznei.			
TA1	Podłączenie styku, strefa	termostatu pokojowego do 1. (Domyślnie mostkowane).			
TA2	Podłączenie	termostatu pokojowego do styku, strefa 2.			
SE	Podłączenie ze	wnętrznej sondy temperatury.			
TNK	Podłąc	zenie sondy zasobnika.			
EBUS 2	Połączenie BU	IS dla interfejsu systemowego.			
IN-AUX 1	Podłączenie wejścia pomocniczego 1 (styk				
	wolny). Wybra	ać tryb pracy za pomocą para- metru 1.1.3 .			
IN-AUX 2 STE	Podłączenie w wolny). Pod czeństwa do za pomocą pa ustawiony na czeńs	wejścia pomocniczego 2 (styk łączenie termostatu bezpie- płyty EM. Wybrać tryb pracy arametru 1.1.4. Domyślnie jest podłogowy termostat bezpie- twa i zawiera mostek.			
BUF	Podłącz	enie do czujnika bufora.			
OPEN THERM:	Połączenie z	termostatem Open - Therm			
DHW HEATER	Podłączenie do urządzenia dodatkowego "Grzałka elektryczna" zbiornika				

Listwa zaciskowa zasilania i STT



Odnośnik	Opis				
OUT-AUX 1 / 2 / 3 / 4	Wyjście pomocnicze, styk bezpotencjałowy. Wybrać tryb pracy za pomocą parametrów 1.2.0 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.3.3 .				
HV in 1	Wejście 230V.	Wejście 230V. Wybrać tryb pracy za pomocą parametru 1.1.0 .			
HV in 2	Wejście 230V. Wybrać tryb pracy za pomocą parametru 1.1.1 .				
PM AUX	Podłącze	nie pompy pomocniczej.			
V1	Podłączenie za du cie	woru rozdzielczego do obwo- płej wody użytkowej.			
V2	Przyłącze zaworu rozdzielczego do obwodu chłodzenia.				
Odn	ośnik	Opis			
STT		Podłączenie wejścia termo- statu bezpieczeństwa do płyty TDM.			

5.3 Przykład połączenia elektrycznego między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną

Przed wykonaniem jakichkolwiek działań na systemie, należy odłączyć zasilanie przy użyciu wyłącznika głównego. Połączenie elektryczne między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną należy wykonać za pomocą dwóch listew zaciskowych niskonapięciowych: GND, A, B.

Połączyć "GND" na listwie zaciskowej jednostki wewnętrznej z "GND" na listwie zaciskowej jednostki zewnętrznej. Połączyć "A +" na listwie zaciskowej jednostki wewnętrznej z "A" na listwie zaciskowej jednostki zewnętrznej. Połączyć "B-" na listwie zaciskowej jednostki wewnętrznej z "B" na listwie zaciskowej jednostki zewnętrznej.



faza Zasilanie jednofazowe (w zależności od modelu)
 fazy Zasilanie trójfazowe (w zależności od modelu)



Po wykonaniu połączeń między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, zmienić położenie obu paneli odpowiednich tablic elektrycznych.

 \triangle

Przechowywać oddzielnie kable wysokiego i niskiego napięcia.

5.4 Tablica synoptyczna jednostki zewnętrznej

Mod. NIMBUS 35 S EXT R32 - NIMBUS 50 S EXT R32



Mod. NIMBUS 80 S EXT R32 (1 faza)



Mod. NIMBUS 80 S-T EXT R32 (3 fazy)



5.5 Tablica synoptyczna jednostki wewnętrznej

NIMBUS FS 3550 S R32 - NIMBUS FS 3550 S 2Z R32



NIMBUS FS 80 S R32 - NIMBUS FS 80 S 2Z R32



5.6 Montaż interfejsu systemu

Uwaga: w przypadku montażu systemów w kaskadzie, w celu montażu interfejsu systemu należy się zapoznać z odpowiednią instrukcją.

Ustawianie

Interfejs systemu odczytuje temperaturę otoczenia, więc podczas ustawiania należy wziąć pod uwagę ten czynnik.

Zaleca się ustawianie z dala od źródeł ciepła (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kominki, itp.) oraz unikanie ustawiania w pobliżu ciągów powietrza lub otworów wyciągowych, które mogłyby wpłynąć na działanie interfejsu systemu.

Interfejs musi być umieszczony co najmniej 1,5 m nad podłogą.



Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel techniczny. Przed dokonaniem montażu urządzenia, należy się upewnić, że nie jest podłączone zasilanie elektryczne.

5.6.1 Montaż na ścianie

Mocowanie do ściany interfejsu systemu SENSYS HD powinno być wykonane przed podłączeniem do linii BUS.

- Otworzyć otwory konieczne do mocowania.
- Zamocować podstawę urządzenia do skrzynki na ścianie za pomocą śrub (1).



 Podłączyć parę przewodów do złącza (2) przestrzegając polaryzacji B-T.



- B Niebieski
- **T** Pomarańczowy

 Umieścić interfejs systemu na podstawie, dociskając go delikatnie w dół.



5.6.2 Montaż na urządzeniu

Zamontować interfejs systemowy na jednostce wewnętrznej przed podłączeniem do linii BUS.

- Odkręcić śrubę (1) i otworzyć panel przedni (2).



- Odczepić klipsy (3) i otworzyć pokrywę (4).



Podłączenia elektryczne

 Przełożyć kabel BUS (5) przez otwór (6) na panelu elektrycznym.



 Otworzyć panel wewnętrzny (7), aby dotrzeć do gniazda (8) interfejsu.



- Otworzyć drzwiczki (9) gniazda i włożyć interfejs (10).



- Zamknąć drzwiczki (9).
- Gdy interfejs jest zainstalowany na maszynie, należy się upewnić, że przewód komunikacyjny magistrali przechodzi przez otwór (6) w panelu elektrycznym, kontynuuje wzdłuż panelu (7) i jest podłączony do listwy zaciskowej interfejsu; (11).
- Zamknąć panel wewnętrzny (7) i panel przedni (2).



Wysyłanie, odbiór oraz odkodowanie sygnałów odbywa się przy pomocy protokołu BUS, umożliwiającego interakcję między systemem i interfejsem.

Podłączyć kable do skrzynki zaciskowej znajdującej się na tablicy jednostki wewnętrznej systemu.

UWAGA:

Aby uniknąć problemów z zakłóceniami, należy użyć ekranowanego kabla lub skrętki do połączenia między interfejsem systemu a jednostką wewnętrzną.



- **B** Niebieski
- T Pomarańczowy

5.7 Instalacja Light Gateway

i

Uwaga: w przypadku instalowania systemów w kaskadzie, w celu instalacji interfejsu Light Gateway należy się zapoznać z odpowiednią instrukcją.

Prawidłowe działanie Light Gateway zależy od siły sygnału Wi-Fi w punkcie instalacji. Upewnić się, że miejsce instalacji jest objęte sygnałem Wi--Fi o odpowiedniej sile. W przypadku słabego zasięgu sieci Wi-Fi, zainstalować Light Gateway jak najbliżej źródła Wi-Fi.



 Otworzyć panel wewnętrzny (3), aby dotrzeć do gniazda (4).



Umieścić Light Gateway (5) w obudowie (4) i zamknąć panel (3).



- Odczepić klipsy (2) i otworzyć pokrywę (3).



 Przełożyć kabel BUS (8) przez otwór (9) na panelu elektrycznym.



- Podłączyć kabel BUS (8) do Bramy Światła (5), przestrzegając polaryzacji.
- Podłączyć drugi kabel BUS (10), który zostanie podłączony do interfejsu systemu.



 Przejść do instalacji wbudowanego interfejsu systemu (patrz paragraf "Montaż na urządzeniu").

6. Uruchomienie

6.1 Kontrola dyspersji elektrycznych i wycieku gazu

6.1.1 Kontrole bezpieczeństwa elektrycznego

Po instalacji należy sprawdzić, czy całe okablowanie elektryczne jest zainstalowane zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami oraz zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji instalacji.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONTROLI DZIAŁANIA

Kontrola uziemienia.

Zmierz rezystancję uziemienia za pomocą kontroli wzrokowej i specjalnego miernika. Rezystancja musi być mniejsza niż 0,1 Ω.

PRZED KONTROLI DZIAŁANIA

Kontrola dyspersji elektrycznych.

Podczas prób działania należy użyć elektrosondy i multimetra, aby przeprowadzić pełny test dyspersji elektrycznej.

W przypadku wykrycia dyspersji elektrycznej natychmiast wyłączyć jednostkę i skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby znaleźć i usunąć przyczynę problemu.



Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane przez uprawnionego elektryka zgodnie z przepisami krajowych i lokalnych przepisów elektrycznych.

6.1.2 Kontrola wycieków gazu

W razie użycia detektora lub detektora szczelności, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.

- Sprawdzić szczelność wykonanych połączeń.

PO KONTROLI WYCIEKÓW GAZU

Po dokonaniu kontroli, czy połączenia rur NIE przeciekają, ponownie założyć pokrywy zaworów na jednostkę zewnętrzną (patrz paragraf "Praca w warunkach próżni").

6.2 Kontrole wstępne

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

- Jednostka musi być ustawiona na wypoziomowanej podstawie i w miejscu łatwo dostępnym do czynności konserwacyjnych.
- W przypadku silnych przeciągów należy umieścić ekran ochronny.
- Żadna przeszkoda nie może ograniczać przepływu powietrza.
- Konstrukcja nośna musi utrzymać masę jednostki zewnętrznej.
- Jeśli miejsce instalacji jest bardzo zaśnieżone, lokalizacja jednostki zewnętrznej powinna się znajdować co najmniej 200 mm powyżej zwykłego poziomu opadów śniegu.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Jednostka powinna być ustawiona w zamkniętym pomieszczeniu i w miejscu łatwo dostępnym w celu późniejszych czynności konserwacyjnych.
- Urządzenie musi być mocno przytwierdzone do ściany lub podłoża.
- W przypadku instalacji interfejsu użytkownika na maszynie należy sprawdzić, czy wilgotność względna w pomieszczeniu, w którym znajduje się instalacja, nie przekracza dozwolonego limitu.

POŁĄCZENIA GAZOWE



Ta procedura musi być wykonana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z wymaganiami F-Gaz.

- W rurach łączących między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną nie może być zbyt dużych ani zbyt ciasnych zagięć.
- Należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej długości rur czynnika chłodniczego.
- Tworzenie złączek musi być zgodne z wymaganiami.
- Należy usunąć powietrze z obwodu za pomocą pompy próżniowej, utrzymując próżnię przez kilka minut.
- Jeśli rury łączące jednostki zewnętrzne i wewnętrzne są dłuższe niż 20 m, należy napełnić dodatkową ilością gazowego czynnika chłodniczego.
- Jeśli montaż nastąpi w okresie późniejszym, należy uszczelnić rury.
- Zawory do ładowania obwodu muszą być otwarte.

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

- Ciśnienie sieci wodnej nie powinno przekraczać 5 bar, w przeciwnym razie należy zapewnić reduktor ciśnienia na wejściu instalacji.
- Należy napełnić instalację pod ciśnieniem poniżej 3 barów (zalecane ciśnienie = 1,2 bara).
- Instalacja musi być szczelna.
- Należy prawidłowo połączyć rury napełniające instalację i rury w kierunku instalacji grzewczej/chłodzącej i ciepłej wody użytkowej (jeśli opcja jest zainstalowana).
- Dostarczony zbiornik wyrównawczy musi być wstępnie napełniony ciśnieniem 1 bara i mieć wystarczającą pojemność dla systemu.
- Podłączyć zawory bezpieczeństwa i rozładunkowe z jednostki wewnętrznej z dostarczonymi rurami silikonowymi.
- Jeśli dokonuję instalacji na podłożu, należy przewidzieć urządzenie zabezpieczające na obwodzie wyjściowym grzania.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

- Połączenia elektryczne muszą odpowiadać schematom w instrukcji instalatora i muszą być prawidłowo wykonane.
- Napięcie i częstotliwość zasilania sieci muszą być zgodne z danymi na tabliczce identyfikacyjnej.
- System musi posiadać odpowiednie wymiary umożliwiające zużycie mocy przez zainstalowane urządzenia (patrz tabliczki identyfikacyjne).
- Połączenie do sieci elektrycznej powinno być wykonane przy użyciu stałego wspornika i wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy.
- Uziemienie musi być prawidłowe i należy je podłączyć w pierwszej kolejności.
- Urządzenia chroniące przed zwarciem, różnicowe wyłączniki bezpieczeństwa i wyłączniki magnetotermiczne na wyjściu z tablicy elektrycznej muszą być zainstalowane prawidłowo i w poszanowaniu wszystkich przepisów prawnych.
- Należy prawidłowo dobrać rozmiar wyłączników różnicowych i wyłączników bezpieczeństwa.

6.3 Pierwsze włączenie



Aby zagwarantować bezpieczne i prawidłowe działanie interfejsu systemu, jego uruchomienie powinien wykonać wykwalifikowany technik, posiadający właściwe uprawnienia.

6.3.1 Procedura włączania

- Umieścić interfejs systemu w szynie łączącej, dociskając go delikatnie w dół. Po krótkiej inicjalizacji urządzenie będzie gotowe do konfiguracji.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wybrać język". Wybrać żądany język, obracając pokrętło.
- Nacisnąć przycisk 绳
- Na wyświetlaczu pojawi się "Czas i Data". Przekręcić pokrętło, aby wybrać dzień, miesiąc i rok. Po każdym dokonaniu wyboru zawsze nacisnąć przycisk, aby potwierdzić. Po ustawieniu daty wybór przechodzi na ustawienie godziny. Przekręcić pokrętło, aby ustawić dokładną godzinę, nacisnąć przycisk, aby potwierdzić i przejść do wybierania i ustawiania minut. Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić.
- Po ustawieniu godziny wybór przechodzi na ustawienie trybu czasu zimowego. Przekręcić pokrętło, aby wybrać tryb AUTO lub RĘCZNY. Jeśli pragnie się zaktualizować automatycznie system na czas zimowy, należy nacisnąć AUTO.



UWAGA:

Wyświetlacz jest domyślnie ustawiony za pomocą wielopoziomowego programu czasowego. W przypadku wyświetlenia komunikatu o konflikcie programu czasowego:

- Na ekranie początkowym nacisnąć przycisk "Menu" aby uzyskać dostęp do menu użytkownika.
- Przekręcić pokrętło O, aby wybrać menu "Ustawienia zaawansowane" i nacisnąć przycisk Q.
- Przekręcić pokrętło O, aby wybrać "Typ usługi programu czasowego" i nacisnąć przycisk Q.
- Przekręcić pokrętło O i wybrać tę samą wartość (Nastawa dwupoziomowa lub Nastawa wielopoziomowa) obecną w innych interfejsach użytkownika (patrz parametr techniczny 0.4.3 na interfejsie kotła, jeśli jest dostępny) i nacisnąć przycisk Q.
- Jeśli nadal występuje konflikt, powtórzyć procedurę i za pomocą pokrętła wybrać nastawę dwupoziomową i nacisnąć przycisk Q.

6.4 Funkcje podstawowe

Interfejs systemu to urządzenie sterujące instalacji grzewczej, które może być używane jako termostat pokojowy i/lub jako interfejs instalacji do monitorowania głównych informacji o działaniu instalacji i dokonywania żądanych ustawień.

Regulacja temperatury otoczenia w trybie ręcznym

Tryb roboczy strefy przypisanej do urządzenia jest ustawiony na RĘCZNY **(1)**.

Przekręcić pokrętło, aby wybrać wartość temperatury wskazaną na wyświetlaczu przez ruchomy kursor w pobliżu pierścienia. Nacisnąć przycisk, aby potwierdzić.

Na wyświetlaczu pojawi ustawiona temperatura.



Regulacja temperatury otoczenia w trybie zaprogramowanym

Tryb roboczy strefy przypisanej do urządzenia jest ustawiony na ZAPROGRAMOWANY **(2)**. Podczas trybu programowania godzinowego, można chwilowo zmienić ustawioną temperaturę otoczenia.

Przekręcić pokrętło, aby wybrać wartość temperatury wskazaną przez ruchomy kursor w pobliżu pierścienia. Nacisnąć przycisk, aby potwierdzić.

Na wyświetlaczu pojawi ustawiona temperatura.

Przekręcić pokrętło, aby ustawić godzinę, którą pragnie się zmienić.

Nacisnąć przycisk, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **(3)**.

Interfejs systemu utrzyma wartość temperatury aż do upływu ustawionego czasu; po upływie czasu powróci do fabrycznie ustawionej temperatury otoczenia.



Regulacja temperatury otoczenia z włączoną funkcję AUTO

Gdy temperatura ciepłej wody do ogrzewania nie odpowiada żądanej wartości temperatury, możliwe jest jej zwiększenie lub zmniejszenie za pomocą parametru "Ustawienia ogrzewania". Na wyświetlaczu pojawi się listwa korekcyjna.

Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybór i nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego wyświetlenia bez zapisywania.

6.5 Dostęp do obszaru technicznego

Jeśli ekran jest zablokowany, nacisnąć dowolny przycisk, aby uzyskać dostęp do ekranu głównego.

Naciskać równocześnie przyciski "Esc" i "Menu" aż do pojawienia się na wyświetlaczu napisu "Wprowadź kod".

Przekręcić pokrętło w celu wprowadzenia kodu technicznego (234) i nacisnąć przycisk Q, aby potwierdzić; na wyświetlaczu pojawi się OBSZAR TECHNICZNY.

- Język, data i godzina
- Konfiguracja sieci BUS
- Tryb strefy
- Menu
- Kreator konfiguracji
- Przegląd
- Błędy

Przekręcić pokrętło i wybrać:

– KONFIGURACJA SIECI BUS

Na wyświetlaczu pojawi się lista urządzeń podłączonych do systemu:

- Sterownik systemu (lokalny)
- Pompa ciepła EM
- Moduł strefowy

Aby ustawić prawidłową strefę, do której został przypisany interfejs systemu, obracając pokrętło należy wybrać:

- Sterownik systemu (lokalny)

Nacisnąć przycisk OK. Obrócić pokrętło i ustawić prawidłową strefę. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.

6.6 Parametry techniczne

Naciskać równocześnie przyciski "Esc" i "Menu" aż do pojawienia się na wyświetlaczu napisu "Wprowadź kod".

Przekręcić pokrętło w celu wprowadzenia kodu technicznego (234) i nacisnąć przycisk Q, aby potwierdzić; na wyświetlaczu pojawi się OBSZAR TECHNICZNY.

Obracając pokrętłem 💛, wybrać żądaną opcję.

- MENU

Nacisnąć przycisk 🔍 Obracając pokrętłem ᅇ, wybrać żądaną opcję.

1 POMPA CIEPŁA EM

1.0 PODSTAWOWE PARAMETRY

1.0.0 Typ jednostki wewnętrznej

Nacisnąć przycisk 💊. Obracając pokrętłem 🔿, wybrać żądaną opcję.

- **0** Brak.
- 1 Tryb hybrydowy: hybrydowa jednostka hydrauliczna.
- 2 Moduł hydrauliczny: jednostka hydrauliczna zawieszana na ścianie lub stojąca na podłodze.
- **3** Lightbox: ewentualna obecna centralka hydrauliczna, tylko płyta elektroniczna.

Nacisnąć przycisk 🔍, aby potwierdzić.

1.0.1 Wersja jednostki zewnętrznej

Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

- **0** Brak.
- 1 HHP: Elektryczna pompa ciepła.

1.0.2 Zarządzanie zasobnikiem

Nacisnąć przycisk 💊. Obracając pokrętłem 🕑, wybrać żądaną opcję.

- **0** Brak.
- 1 Zbiornik z sondą NTC Obecność zasobnika CWU z sondą temperatury zasobnika NTC.
- 2 Zbiornik z termostatem CWU: Obecność zasobnika CWU z temperaturą sterowaną przez termostat mechaniczny (ON/OFF).

1.0.6 Termoregulacja

Nacisnąć przycisk 💊. Włączyć lub wyłączyć termoregulację.

1.1 PARAMETRY INPUT OUTPUT

1.1.0 HV IN 1 (wejście konfigurowalne do 230V)

Nacisnąć przycisk 🔾. Obracając pokrętłem 🔿, wybrać żądaną opcję.

- 1 Nieobecny: wejście nieaktywne.
- 2 Zredukowana taryfa: Wejście nieaktywne (0V). Jeśli funkcja comfort (Par. 1.9.2) jest ustawiona jako HC-HP, pompa ciepła i grzałki elektryczne są zablokowane do grzania zasobnika ciepłej wody użytkowej; w przypadku ustawienia funkcji komfortu na HC-HP-40°C, grzanie zasobnika jest ograniczone do minimum pomiędzy obniżoną temperaturą nastawy a 40°C.

Wejście aktywne (230V). Pompa ciepła i grzałki elektryczne są włączone do ogrzewania zasobnika zgodnie ze standardową logiką.

- **3** SG Ready 1: wejście 1 dla protokołu Smart Grid Ready (patrz paragraf "SG ready Standard").
- 4 Sygnał zewnętrzny on/off: ustawia maszynę na OFF. Każde żądanie ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej jest przerywane, gdy aktywna jest logika ochrony przed zamarzaniem.
- **5** Integracja PV aktywna: wejście nieaktywne (0V), brak integracji.

Wejście aktywne (230V), nadwyżka energii jest wykorzystywana do podwyższenia nastawy CWU o wielkość określoną parametrem 1.20.0 - Delta T. Nastawy Ciepłej Wody Użytk. z fotowoltaiki. Jeśli zasobnik ciepłej wody użytkowej osiągnął nową wartość nastawy, energię tę można wykorzystać do zwiększenia wartości zadanej zbiornika bezwładnościowego (jeśli jest obecny) za pomocą parametru 20.4.4 lub ogrzewania/chłodzenia do wartości nastawy comfort.

1.1.1 HV IN 2 (wejście konfigurowalne do 230V)

Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

- 1 Nieobecny: wejście nieaktywne.
- 2 Parcjalizacja obciążenia: Wejście nieaktywne (0V), grzałki są wyłączane w każdym cyklu pracy.
- **3** SG Ready 2: wejście 2 dla protokołu Smart Grid Ready (patrz paragraf "SG ready Standard").
- 4 Sygnał zewnętrzny on/off: ustawia maszynę na OFF. Każde żądanie ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej jest przerywane, gdy aktywna jest logika ochrony przed zamarzaniem.
- **5** Integracja PV aktywna: wejście nieaktywne (0V), brak integracji.

Wejście aktywne (230V), nadwyżka energii jest wykorzystywana do podwyższenia nastawy CWU o wielkość określoną parametrem 1.20.0 - Delta T. Nastawy Ciepłej Wody Użytk. z fotowoltaiki. Jeśli zasobnik ciepłej wody użytkowej osiągnął nową wartość nastawy, energię tę można wykorzystać do zwiększenia wartości zadanej zbiornika bezwładnościowego (jeśli jest obecny) za pomocą parametru 20.4.4 lub ogrzewania/chłodzenia do wartości nastawy comfort.

1.1.3 AUX in 1

Nacisnąć przycisk 💊. Obracając pokrętłem 🔿, wybrać żądaną opcję.

- **0** Brak.
- 1 Czujnik wilgotności: gdy styk jest zamknięty, pompa ciepła jest wyłączona podczas cyklu chłodzenia. Użyć Par. 1.1.9 aby ustawić, które pompy strefowe będą się odpowiednio zatrzymywać.
- 2 Tryb ogrzewania/chłodzenia z żądania zewnętrznego: gdy styk jest zamknięty, tryb pracy jest ustawiony na chłodzenie, gdy styk jest otwarty, tryb pracy jest ustawiony na ogrzewanie.
- **3** Termostat TA3: sygnał jest interpretowany jako styk dla termostatu strefy 3. Gdy styk jest zamknięty, jest wysyłany jako żądanie ciepła dla strefy 3.
- 4 Termostat bezpieczeństwa: podłączyć do styku podłogowy termostat bezpieczeństwa. Zamknięcie styku powoduje przerwanie obiegu wody.
- **5** Integracja PV aktywna: wejście nieaktywne (0V), brak integracji.

Wejście aktywne (230V), nadwyżka energii jest wykorzystywana do podwyższenia nastawy CWU o wielkość określoną parametrem 1.20.0 - Delta T. Nastawy Ciepłej Wody Użytk. z fotowoltaiki. Jeśli zasobnik ciepłej wody użytkowej osiągnął nową wartość nastawy, energię tę można wykorzystać do zwiększenia wartości zadanej zbiornika bezwładnościowego (jeśli jest obecny) za pomocą parametru 20.4.4 lub ogrzewania/chłodzenia do wartości nastawy comfort.

1.1.4 AUX in 2

Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

- **0** Brak.
- 1 Czujnik wilgotności: gdy styk jest zamknięty, pompa ciepła jest wyłączona podczas cyklu chłodzenia. Użyć Par. 1.1.9 aby ustawić, które pompy strefowe będą się odpowiednio zatrzymywać.
- 2 Tryb ogrzewania/chłodzenia z żądania zewnętrznego: gdy styk jest zamknięty, tryb pracy jest ustawiony na chłodzenie, gdy styk jest otwarty, tryb pracy jest ustawiony na ogrzewanie.
- **3** Termostat TA3: sygnał jest interpretowany jako styk dla termostatu strefy 3. Gdy styk jest zamknięty, jest wysyłany jako żądanie ciepła dla strefy 3.
- **4** Termostat bezpieczeństwa: podłączyć do styku podłogowy termostat bezpieczeństwa. Zamknięcie styku powoduje przerwanie obiegu wody.
- 5 Integracja PV aktywna: wejście nieaktywne (0V), brak integracji.

Wejście aktywne (230V), nadwyżka energii jest wykorzystywana do podwyższenia nastawy CWU o wielkość określoną parametrem 1.20.0 - Delta T. Nastawy Ciepłej Wody Użytk. z fotowoltaiki. Jeśli zasobnik ciepłej wody użytkowej osiągnął nową wartość nastawy, energię tę można wykorzystać do zwiększenia wartości zadanej zbiornika bezwładnościowego (jeśli jest obecny) za pomocą parametru 20.4.4 lub ogrzewania/chłodzenia do wartości nastawy comfort.

1.1.5 Typ blokady dod. źródeł

Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

- **0** Brak. Nie określono funkcji blokady firmy.
- 1 Miękki. Dostawca energii może wysłać sygnał.
- **2** Twardy.
- **3** Hybryda.

1.2 KONFIGURACJA ZŁĄCZY OUT

1.2.0 AUX out 1

- **0** Brak.
- 1 Alarm błędu: styk jest zamknięty w przypadku błędu systemu.
- 2 Alarm higrostatu: styk jest zwarty, gdy wejście AUX1 jest ustawione jako higrostat i styk jest zwarty.
- 3 Żądanie zewnętrznego ogrzewania i CWU: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła ogrzewania i CWU.
- 4 Żądanie chłodzenia: styk jest zamknięty, aby wygenerować żądanie chłodzenia do zewnętrznego źródła.
- 5 Żądanie zewnętrznego CWU: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła CWU.
- **6** Tryb grzania/chłodzenia: styk jest zwarty, gdy tryb pracy to chłodzenie. Styk jest rozwarty, gdy tryb pracy to ogrzewanie lub gotowość.
- 7 Żądanie zewnętrznego ogrzewania: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła ogrzewania.

1.2.1 AUX out 2

- **0** Brak.
- 1 Alarm błędu: styk jest zamknięty w przypadku błędu systemu.
- 2 Alarm higrostatu: styk jest zwarty, gdy wejście AUX1 jest ustawione jako higrostat i styk jest zwarty.
- 3 Żądanie zewnętrznego ogrzewania i CWU: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła ogrzewania i CWU.
- 4 Żądanie chłodzenia: styk jest zamknięty, aby wygenerować żądanie chłodzenia do zewnętrznego źródła.
- 5 Żądanie zewnętrznego CWU: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła CWU.
- 6 Tryb grzania/chłodzenia: styk jest zwarty, gdy tryb pracy to chłodzenie. Styk jest rozwarty, gdy tryb pracy to ogrzewanie lub gotowość.
- 7 Żądanie zewnętrznego ogrzewania: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła ogrzewania.

1.2.2 AUX out 3

- **0** Brak.
- 1 Alarm błędu: styk jest zamknięty w przypadku błędu systemu.
- 2 Alarm higrostatu: styk jest zwarty, gdy wejście AUX1 jest ustawione jako higrostat i styk jest zwarty.
- 3 Żądanie zewnętrznego ogrzewania i CWU: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła ogrzewania i CWU.
- 4 Żądanie chłodzenia: styk jest zamknięty, aby wygenerować żądanie chłodzenia do zewnętrznego źródła.
- 5 Żądanie zewnętrznego CWU: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła CWU.
- 6 Tryb grzania/chłodzenia: styk jest zwarty, gdy tryb pracy to chłodzenie. Styk jest rozwarty, gdy tryb pracy to ogrzewanie lub gotowość.
- 7 Żądanie zewnętrznego ogrzewania: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła ogrzewania.

1.2.3 AUX out 4

0 Brak.

- 1 Alarm błędu: styk jest zamknięty w przypadku błędu systemu.
- 2 Alarm higrostatu: styk jest zwarty, gdy wejście AUX1 jest ustawione jako higrostat i styk jest zwarty.
- 3 Żądanie zewnętrznego ogrzewania i CWU: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła ogrzewania i CWU.
- 4 Żądanie chłodzenia: styk jest zamknięty, aby wygenerować żądanie chłodzenia do zewnętrznego źródła.
- 5 Żądanie zewnętrznego CWU: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła CWU.
- 6 Tryb grzania/chłodzenia: styk jest zwarty, gdy tryb pracy to chłodzenie. Styk jest rozwarty, gdy tryb pracy to ogrzewanie lub gotowość.
- 7 Żądanie zewnętrznego ogrzewania: styk jest zwarty, aby wygenerować żądanie ciepła do zewnętrznego źródła ogrzewania.

1.2.5 Ustawienia pompy AUX P2

- Pomocnicza pompa obiegowa: pompa podąża równolegle za włączaniem/wyłączaniem głównej pompy obiegowej P1.
- 1 Pompa do chłodzenia: jest aktywowana, gdy wybrany jest tryb chłodzenia i żądanie grzania jest aktywne.
- 2 Pompa bufora: pompa obiegowa jest aktywowana, gdy jest zapotrzebowanie na ciepło i funkcja bufora jest aktywna.
- 3 Pompa CWU: pompa obiegowa jest uruchamiana na podstawie godzinowego programu pomocniczego i gdy trwa cykl odkażania termicznego.

1.2.6 Anoda Pro-Tech

Wskazuje obecność anody na zasobniku CWU.

1.3 AKTYWACJA DOD. ŹRÓDŁA CO

1.3.0 Logika aktywacji dod. źródła CO

- Wspomaganie + awaria: w cyklach ogrzewania źródła pomocnicze (pomocnicze styki wyjściowe lub grzałki elektryczne) mogą być aktywowane zarówno w integracji z PC jak i w przypadku braku dostępności PC.
- 1 Tylko awaria PC: w cyklach ogrzewania źródła pomocnicze (pomocnicze styki wyjściowe lub grzałki elektryczne) mogą być aktywowane tylko braku dostępności PC.

1.3.1 Stadium aktywacji grzałek

Określa liczbę aktywnych stopni grzałki uzupełniającej w trybie ogrzewania.

UWAGA:

jeśli jest ustawiony na 0 i nie ma innego pomocniczego źródła energii, komfort ogrzewania nie jest gwarantowany.

1.3.2 Logika załączania grzałek

Określa opóźnienie włączenia grzałek dodatkowych od najbardziej ekonomicznego/ekologicznego (najdłuższy czas opóźnienia) do najbardziej komfortowego (najkrótszy czas opóźnienia).

Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

1.4 AKTYWACJA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CWU 1.4.0 Logika aktywacji żródła CWU

- Wspomaganie + awaria: w cyklach użytkowych źródła pomocnicze (pomocnicze styki wyjściowe lub grzałki elektryczne) mogą być aktywowane zarówno w integracji z PC jak i w przypadku braku dostępności PC.
- Tylko awaria: w cyklach wody użytkowej źródła pomocnicze (pomocnicze styki wyjściowe lub grzałki elektryczne) mogą być aktywowane tylko w razie braku dostępności PC.

1.4.1 Stadium aktywacji grzałek

Określa liczbę aktywnych stopni grzałki uzupełniającej w trybie wody użytkowej.

UWÁGA:

Jeśli jest ustawiony na 0 i nie ma innego pomocniczego źródła energii, komfort CWU nie jest gwarantowany.



W razie braku rezerwowych źródeł energii lub w przypadku wyłączenia rezerwowych źródeł energii (Par. 1.4.1), cykl zwalczania legionelli może nie zostać ukończony.

1.4.2 Czas opóźnienia

Czas potrzebny do rozpoczęcia obliczeń integracji instalacji ciepłej wody użytkowej ze źródłami pomocniczymi lub grzałkami elektrycznymi.

1.4.3 Próg wyłaczenia grzałek

Próg aktywacji integracji instalacji ciepłej wody użytkowej wyrażony w $^\circ\!C^*\!min.$

1.4.4 Test grzałki zasobnika

Wybiera logikę funkcjonowania grzałki uzupełniającej zanurzonej w zbiorniku CWU. Użycie tej grzałki wyklucza użycie elementów rezystancyjnych występujących w module hydraulicznym w trybie ciepłej wody użytkowej.

- Brak.
- 1 Wyłączona: grzałka obecna, ale wyłączona
- 2 Tylko grzałka elektryczna: PC nie jest używany w trybie ciepłej wody użytkowej. Tylko grzałka elektryczna ogrzewa zasobnik CWU.
- 3 Pomocniczy: PC i grzałka elektryczna przyczyniają się do osiągnięcia nastawy CWU w zasobniku. Jeśli są żądania chłodzenia/ogrzewania, to są one obsługiwane w trybie priorytetu przez PC, z wyjątkiem temperatury poniżej progu zdefiniowanego przez parametr 1.4.6.

1.4.6 Min. temp aktywacji grzałki elektr. + PC

Określa temperaturę zbiornika CWU, poniżej której zarówno PC jak i grzałka elektryczna są włączane razem, gdy Par. 1.4.4 Grzałka elektryczna w zasobniku CWU jest ustawiona na 3 (Pomocnicza).

Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

1.5 ENERGY MANAGER PARAMETRY 1

1.5.0 Ciśnienie minimalne

Wskazuje wartość ciśnienia, poniżej której system się zatrzymuje.

1.5.1 Ciśnienie graniczne

Wskazuje wartość ciśnienia, poniżej której zaleca się napełnić instalację.

1.5.3 Temp zewn - wyłączenie PC

System wyłącza pompę ciepła w trybie ogrzewania, jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej wartości.

1.5.4 Dezaktywacja pompy ciepła

System wyłącza pompę ciepła w trybie ciepłej wody użytkowej, jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej wartości.

1.5.5 Korekta temp zewnetrznej

Kompensacja odczytu temperatury czujnika zewnętrznego.

1.5.9 Ciśnienie napełniania

Wartość ciśnienia wskazana do napełnienia instalacji.

Nacisnąć przycisk 💊. Obracając pokrętłem 🔿, wybrać żądaną opcję.

1.6 OBIEG WODY

1.6.0 Czas opóźnienia startu

Definiuje czas wstępnego obiegu pompy obiegowej w celu odczytu obecności przepływu w obiegu grzewczym.

1.6.1 Czas między próbami startu

Określa czas oczekiwania pompy obiegowej między kolejnymi próbami wstępnego obiegu.

1.6.2 Wybieg pompy CO

Czas po obiegu.

1.6.3 Kontrola prędkości pompy

Wybierz prędkość pompy obiegowej:

- **0** Niska prędkość
- 1 Wysoka prędkość
- 2 Modulowana

1.6.4 Kontrola prędkości pompy p.zamr

Wybrać prędkość pompy obiegowej podczas ochrony przed zamarzaniem PC:

- **0** Niska prędkość
- 1 Prędkość średnia
- 2 Wysoka prędkość

Nacisnąć przycisk \mathbb{Q} . Obracając pokrętłem \bigcirc , wybrać żądaną opcję.

1.7 CO 1.7.1 Czas funkcji BOOST

Określa opóźnienie, z jakim podwyższana jest wartość nastawy na zasilaniu wody grzewczej w trybie AUTO. Działa tylko z termoregulacją aktywną i ustawioną na "Termostat ON/OFF" (patrz parametry 4.2.1/5.2.1/6.2.1).

Określa opóźnienie, z jakim temperatura nastawy zasilania zostanie zwiększona o 4°C (maksymalnie do 12°C). Jeśli wartość wynosi 0 funkcja nie jest aktywna.

1.7.2 Offset T zasilania PC

Określa wartość w °C, która ma być dodana do zadanej temperatury zasilania pompy ciepła, aby skompensować straty ciepła wzdłuż połączeń hydraulicznych między jednostką zewnętrzną a modułem hydraulicznym.

Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

1.8 CHŁODZENIE

1.8.0 Aktywacja trybu chłodzenia

- Nieaktywny
- 1 Uruchom

1.8.2 Offset temperatury chłodzenia

Określa wartość w °C, która ma być odjęta od zadanej temperatury zasilania pompy ciepła, aby skompensować straty ciepła wzdłuż połączeń hydraulicznych między jednostką zewnętrzną a modułem hydraulicznym. Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

1.9 PARAMETRY CWU

1.9.0 Komfortowa temperatura CWU

Określa temperaturę comfort nastawy ciepłej wody użytkowej. **1.9.1 Zredukowana temperatura CWU**

Określa obniżoną temperaturę nastawy ciepłej wody użytkowej.

1.9.2 Funkcja grzania CWU

Określa tryb produkcji ciepłej wody użytkowej z następującymi wartościami:

- **0** Wyłączony.
- 1 Ustawiana czasowo (włącza funkcję Comfort na regulowane okresy czasu, zgodnie z zaprogramowaniem ciepłej wody użytkowej).
- 2 Cały czas aktywna.

1.9.3 Tryb działania CWU

- Standard.
- 1 GREEN.

UWAGA: używać wyłącznie pompy ciepła w okresach zdefiniowanych w programowaniu godzinowym pomocniczej instalacji ciepłej wody użytkowej.

2 HC - HP.

UWAGA: Zbiornik akumulacyjny ciepłej wody użytkowej jest ogrzewany wyłącznie przez pompę ciepła, gdy wejście EDF jest włączone (patrz Par. 1.1.0) i przełącza na napięcie 230V (okres zredukowanej taryfy energii elektrycznej).

3 HC - HP 40.

UWAGA: funkcja podobna do HC - HP, w pełnym okresie taryfowym energii elektrycznej (wejście EDF = 0V) jest zapewnione ogrzewanie gromadzenia ciepłej wody użytkowej w 40°C.

1.9.5 Max. czas grzania

Określa czas ładowania, realizowanego tylko pompą ciepła, po którym grzałki integracyjne są włączane, gdy w zasobniku nie ma czujnika, ale termostat (Par. 1.0.2 = 2)

1.9.6 Antylegionella

O OFF.

1 ON.

UWAGA: aktywując funkcję, zbiornik ciepłej wody użytkowej jest ogrzewany i utrzymywany w temperaturze 60°C przez jedną godzinę, począwszy od czasu uruchomienia funkcji (patrz Par. 1.9.7), tylko w razie obecności czujnika zasobnika (Par. 1.0.2 = 1). Działanie jest powtarzane po czasie określonym w Par. 1.9.8.

UWAGA 2: w razie dezaktywacji rezerwowych źródeł energii (Par. 1.4.1 = 0) lub ich braku, cykl odkażania termicznego może nie zostać zakończony z powodu ograniczeń roboczych pompy ciepła.

1.9.7 Czas startu funkcji [hh:mm]

Określa czas uruchomienia funkcji odkażania zasobnika ciepłej wody użytkowej.

UWAGA: w przypadku trybu produkcji CWU HC/HP lub HC/ HP 40 (Par. 1.9.3 = 2/3), jeżeli czas aktywacji funkcji mieści się w pełnym okresie taryfowym energii elektrycznej (wejście EDF = 0V), cykl odkażania termicznego nie rozpoczyna się, ale zostaje przesunięty na następny dzień.

1.9.8 Częstotliwość anty legionella

Ustawia czas, po którym powtarzana jest funkcja odkażania zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

1.10 TRYB MANUALNY - 1

Ręczna aktywacja elementów systemu (pompy obiegowe, zawory rozdzielcze, grzałki itp.).

Nacisnąć przycisk ${f Q}$. Obracając pokrętłem ${f O}$, wybrać żądaną opcję.

1.11 TRYB MANUALNY - 2 1.11.1 Wymuszenie pompy HP - CO

Aktywuje pompę ciepła w trybie ogrzewania.

1.11.2 Siła pompy w trybie chłodzenia

Aktywuje pompę ciepła w trybie chłodzenia.

1.11.4 Test ogrzewanie

Aktywuje pompę ciepła w trybie ogrzewania ze stałą częstotliwością ustawioną przez Par. 13.5.1. Wentylatory pracują ze stałą prędkością ustawioną przez parametry 13.5.1 - 13.5.2.

1.11.5 Test chłodzenie

Aktywuje pompę ciepła w trybie chłodzenia ze stałą częstotliwością ustawioną przez Par. 13.5.1. Wentylatory pracują ze stałą prędkością ustawioną przez parametry 13.5.1 - 13.5.2.

1.11.6 Test grzałki zasobnika

Aktywuje grzałkę elektryczną zanurzoną w zasobniku CWU.

1.12 TEST I KONTROLA

1.12.0 Funkcja odpowietrzania

Aktywuje odpowietrzanie systemu, czynność może trwać do 18 minut.

1.12.1 Ochrona pompy obiegowej

Aktywuje funkcję zapobiegającą blokowaniu głównej pompy obiegowej.

Pompa obiegowa jest włączana na 30s co 23 godziny bezczynności, a zawór rozdzielczy jest umieszczony w obwodzie ciepłej wody użytkowej.

1.12.2 Aktywacja trybu cichego

Nacisnąć przycisk **Q**. Obracając pokrętłem **O**, wybrać żądaną opcję.

- **0** OFF (praca standardowa).
- 1 ON (zmniejsza poziom hałasu pompy ciepła).

1.12.3 Czas startu trybu cichego

Nacisnąć przycisk **Q**. Przekręcić pokrętło **O**, aby ustawić czas rozpoczęcia trybu cichego. Częstotliwość sprężarki jest ograniczona.

1.12.4 Czas końca trybu cichego

Nacisnąć przycisk **Q**. Przekręcić pokrętło **O**, aby ustawić czas zakończenia trybu cichego.

1.12.5 Wygrzewanie podłogi

Określa program suszenia jastrychu dla instalacji podłogowych posiadających następujące wartości:

- OFF
- 1 **Funkcjonalny** (ogrzewanie jastrychu w stałej temperaturze 25°C przez okres 3 dni, następnie w temperaturze określonej w Par. 1.12.6)



2 Zmienny (ogrzewanie jastrychu w zmiennej temperaturze od 25°C do temperatury określonej w Par. 1.12.6, zgodnie z okresem wskazanym jako przykład na wykresie za okres 18 dni)



3 Funkcjonalny + Zmienny (ogrzewanie jastrychu w stałej temperaturze 25°C przez okres 3 dni, następnie przez 4 dni w temperaturze określonej w Par. 1.12.6, a następnie w zmiennej temperaturze od 25°C do temperatury określonej przez Par. 1.12.6, zgodnie z okresem wskazanym jako przykład na wykresie za okres 18 dni)



4 Zmienny + Funkcjonalny (ogrzewanie jastrychu w zmiennej temperaturze od 25°C do temperatury określonej w Par. 1.12.6, zgodnie z okresem wskazanym jako przykład na wykresie przez okres 18 dni, następnie w stałej temperaturze 25°C przez okres 3 dni, następnie przez 4 dni w temperaturze określonej w Par. 1.12.6)



5 **Ręczny** (ogrzewanie jastrychu w temperaturze ustawionej w Par. 1.12.6)

1.12.6 Temp ust. Osuszania podłogi

Określa temperaturę nastawy zasilania ogrzewania podczas funkcji suszenia jastrychu (patrz Par. 12.8.1).

1.12.7 Pozostałe dni całk. osuszania

Określa pozostałe dni funkcji suszenia jastrychu.

1.12.8 Tryb oceny CWU

Określa tryb funkcjonowania w teście w CWU.

1.12.9 Aktywacja exogel

Umożliwia integrację zestawu do ochrony przed zamarzaniem.

1.16 DIAGNOSTYKA EM - 1 WEJŚCIA

Wyświetla wartości wejść płyty systemowej.

1.18 DIAGNOSTYKA EM - 1 WYJŚCIA

Wyświetla wartości wyjść płyty systemowej.

1.20 INTEGRACJA SYSTEMU 1.20.0PV dT CWU

Nacisnąć przycisk **Q**. Przekręcić pokrętło **O**, aby ustawić żądaną wartość w celu zwiększenia wartości nastawy ciepłej wody użytkowej podczas integracji z systemem fotowoltaicznym.

1.20.2 Integracja zasobnika z solarem

Aktywuje integrację solaru termicznego. W takim przypadku górny czujnik zasobnika solaru termicznego jest używany jako czujnik zasobnika ACS.

1.20.3 Aktywacja OpenTherm

Aktywuje bramę Opentherm.

1.21 HISTORIA BŁEDÓW

Wyświetla ostatnie 10 błędów. **1.22 RESET MENU** Przywraca ustawienia fabryczne.

ARISTON 62/PL

6.7 Termoregulacja

Naciskać równocześnie przyciski "Esc" i "Menu" aż do pojawienia się na wyświetlaczu napisu "Wprowadź kod".

Przekręcić pokrętło w celu wprowadzenia kodu technicznego (234) i nacisnąć przycisk , aby potwierdzić; na wyświetlaczu pojawi się OBSZAR TECHNICZNY.

Obracając pokrętłem 📯, wybrać żądaną opcję.

- MENU

Nacisnąć przycisk 🔍 Obracając pokrętłem 💮, wybrać żądaną opcję.

4 PARAMETRY STREFY 1

4.1 TRYB ZIMA/LATO

4.1.0 Aktywacja funkcji lato/zima auto [ON, OFF]4.1.1 Limit temperatury lato/zima auto

Przekręć pokrętło i ustawić temperaturę progową dla funkcji lato/zima auto.

4.1.2 Opóźnienie przełączania lato/zima

Przekręć pokrętło i ustawić opóźnienie dla funkcji lato/zima auto.

Nacisnąć przycisk 💊. Obracając pokrętłem 🕑, wybrać żądaną opcję.

4.2 USTAWIENIE STREFY 1

4.2.0 Zakres T Z1

Przekręcić pokrętło i wybrać zakres temperatury:

- 0 niska temperatura
- 1 wysoka temperatura

4.2.1 Termoregulacja

Nacisnąć przycisk **Q**. Obracając pokrętłem **O**, należy ustawić rodzaj zainstalowanej termoregulacji:

- 0 Stała temp zasilania
- 1 Termostat On/ Off
- 2 Termostat BUS
- 3 ON/OFF + sonda zewnętrzna
- 4 Termostat BUS + sonda zewnętrzna

4.2.2 Krzywa

Nacisnąć przycisk 💊. Przekręcić pokrętło i wprowadzić krzywą w zależności od typu instalacji grzewczej.

Nacisnąć przycisk 🔍, aby potwierdzić.

Instalacja niskotemperaturowa (panele podłogowe) krzywa od 0,2 do 0,8

Instalacja wysokotemperaturowa (grzejniki) krzywa od 1,0 do 3,5

Kontrola odpowiedniości wybranej krzywej wymaga długiego okresu czasu, w którym mogą się okazać konieczne pewne regulacje. Podczas obniżania się temperatury zewnętrznej (zima), mogą zaistnieć trzy warunki:

- Temperatura otoczenia obniża się, oznacza to, że należy ustawić krzywą o większym nachyleniu.
- Temperatura otoczenia wzrasta, oznacza to, że należy ustawić krzywą o mniejszym nachyleniu.
- Temperatura otoczenia pozostaje bez zmian, oznacza to, że ustawiona krzywa posiada odpowiednie nachylenie.

Po odnalezieniu krzywej utrzymującej temperaturę otoczenia na stałym poziomie, należy sprawdzić wartość temperatury.



- 1 Temperatura wody zasilającej instalację
- 2 Wartość temperatury oddawanej do otoczenia
- 3 Temperatura powietrza OAT
- 4 Niska temperatura
- 5 Wysoka temperatura

4.2.3 Przesunięcie równoległe

Nacisnąć przycisk **Q**. Przekręcić pokrętło i ustawić najodpowiedniejszą wartość. Nacisnąć przycisk **Q**, aby potwierdzić. **WAŻNE:**

Jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa od żądanej wartości, należy przesunąć równolegle krzywą w dół. Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa od żądanej wartości, należy przesunąć równolegle krzywą w górę. Jeżeli temperatura otoczenia jest zgodna z żądaną temperaturą, oznacza to, że krzywa jest prawidłowa.

Na zamieszczonym poniżej wykresie, krzywe zostały podzielone na dwie grupy:

- Instalacje niskotemperaturowe
- Instalacje wysokotemperaturowe

Podział na dwie grupy jest spowodowany odmiennym punktem wyjścia krzywych, który dla wysokiej temperatury przekracza 10°C, co jest korektą daną zazwyczaj temperaturze na wyjściu w tego rodzaju instalacjach podczas regulacji klimatycznej.

4.2.4 Wpływ temperatury pomieszczenia

Przekręcić pokrętło i ustawić najodpowiedniejszą wartość, po czym nacisnąć przycisk , aby potwierdzić. Wpływ czujnika otoczenia jest regulowany od 20 (maksymalny wpływ) i 0 (brak wpływu). W ten sposób można regulować wpływ temperatury pokojowej na obliczenie temperatury wody zasilającej na wyjściu.

4.2.5 Maksymalna temperatura zasilania

Przekręcić pokrętło O, ustawić najodpowiedniejszą wartość i nacisnąć przycisk Q, aby potwierdzić.

4.2.6 Minimalna temperatura na zasilaniu

Przekręcić pokrętło O, ustawić najodpowiedniejszą wartość i nacisnąć przycisk Q, aby potwierdzić.

4.2.7 Rodzaj termoregulacji

Przekręcić pokrętło O, ustawić najodpowiedniejszą wartość i nacisnąć przycisk Q, aby potwierdzić.

Przekręcić pokrętło i wybrać:

- Klasyczna
- Inteligentna termoregulacja (w tym trybie nastawa przepływu wody jest obliczana na podstawie informacji podanych w parametrze 4.8)

4.2.9 Żądanie grzania

Przekręcić pokrętło i wybrać:

- Standard
- Wyłączenie programu czasowego (W tym trybie żądania ciepła generowane przez TA pozostają aktywne nawet w nocy w trybie zaprogramowanym)
- Wymusić zapotrzebowanie na ciepło (aktywacja funkcji generuje żądanie ciepła, które jest zawsze aktywne)

Powtórzyć opisane działania w celu ustawienia wartości w strefie 2 (jeśli dotyczy) wybierając menu 5.

UWAGA:

W celu prawidłowego funkcjonowania termoregulacji 2. Tylko czujnik pokojowy, 3. Tylko czujnik zewnętrzny, 4. Czujnik otoczenia i czujnik zewnętrzny, parametr 1.0.6 musi być ustawiony na wartość 1. lub funkcja AUTO musi być włączona.

4.5 CHŁODZENIE

4.5.0 T Nastawa Z1 Chłodzenie

Nacisnąć przycisk **Q**. Przekręcić pokrętło i ustawić wartość temperatury nastawy na wyjściu w przypadku wyłączonej termoregulacji lub w stałym punkcje.

4.5.1 Zakres T Z1 Chłodzenie

Nacisnąć przycisk OK. Przekręcić pokrętło i wybrać zakres temperatury:

- Klimakonwektor
- Instalacja podłogowa

4.5.2 Wybór rodzaju

Nacisnąć przycisk 🔍, przekręcić pokrętło i ustawić rodzaj zainstalowanej termoregulacji:

- O Termostat ON/OFF (stała nastawa przepływu wody określona w par. 4.5.0)
- 1 Stała temperatura zasilania (Stała nastawa przepływu wody określona w par. 4.5.0)
- 2 Tylko czujnik pokojowy (Nastawa przepływu wody w zależności od temperatury zewnętrznej)

4.5.3 Krzywa

Nacisnąć przycisk 🚱. Przekręcić pokrętło i wprowadzić krzywą w zależności od typu instalacji chłodzącej.

Nacisnąć przycisk 🔍, aby potwierdzić.

- Klimakonwektor (krzywa od 18 do 33)
- Instalacja podłogowa (krzywa od 0 do 30)

Kontrola odpowiedniości wybranej krzywej wymaga długiego okresu czasu, w którym mogą się okazać konieczne pewne regulacje.

Klimakonwektor



- 1 Temperatura wody zasilającej instalację
- 2 Temperatura powietrza OAT

Instalacja podłogowa



- 1 Temperatura wody zasilającej instalację
- 2 Temperatura powietrza OAT

Podczas zwiększania się temperatury zewnętrznej (lato), mogą zaistnieć trzy warunki:

- Temperatura otoczenia wzrasta, oznacza to, że należy ustawić krzywą o mniejszym nachyleniu.
- Temperatura otoczenia obniża się, oznacza to, że należy ustawić krzywą o większym nachyleniu.
- Temperatura otoczenia pozostaje bez zmian, oznacza to, że ustawiona krzywa posiada odpowiednie nachylenie.

Po odnalezieniu krzywej utrzymującej temperaturę otoczenia na stałym poziomie, należy sprawdzić wartość temperatury.

WAŻNE:

Jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa od żądanej wartości, należy przesunąć równolegle krzywą w dół. Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa od żądanej wartości, należy przesunąć równolegle krzywą w górę. Jeżeli temperatura otoczenia jest zgodna z żądaną temperaturą, oznacza to, że krzywa jest prawidłowa.

Na zamieszczonym powyżej wykresie, krzywe zostały podzielone na dwie grupy:

- Systemy klimakonwektorów
- Instalacje podłogowe

4.5.4 Przesunięcie równoległe

Przekręcić pokrętło O, ustawić najodpowiedniejszą wartość i nacisnąć przycisk Q, aby potwierdzić.

4.5.6 Maksymalna temperatura zasilania

Przekręcić pokrętło O, ustawić najodpowiedniejszą wartość i nacisnąć przycisk Q, aby potwierdzić.

4.5.7 Minimalna temperatura na zasilaniu

Powtórzyć opisane działania w celu ustawienia wartości w strefie 2 (jeśli dotyczy) wybierając menu 5.

6.8 SG ready Standard

Funkcja SG ready jest aktywowana z menu technicznego Par 1.1.0 (=3) i Par 1.1.4 (=3).

SG Ready 1 Input	SG Ready 2 Input	Opis
0 V	0 V	System działa zgodnie ze swoją standardową logiką.
230 V	0 V	System jest WYŁĄCZONY przez maksymalnie 2 godziny, ochrona przed zamarzaniem pozostaje aktywna.
0 V	230 V	W trybie programowania czaso- wego, poza godzinami szczytu, nastawa na wyjściu jest ustawiana na temperaturę nastawy comfort.
230 V	230 V	W trybie programowania czaso- wego, poza godzinami szczytu, nastawa na wyjściu jest ustawiana na temperaturę nastawy comfort. Grzałki nie są włączone.

6.9 Tabela parametrów

۲ Po Pa	Menu. Podmenu. Parametr		Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
1			Pompa ciepła EM			
1.	0		Podstawowe parametry			
1.	0.	0	Typ jednostki wewnętrznej	0	0 = Brak 1 = Tryb hybrydy 2 = Pompa ciepła 3 = Light	
1.	0.	1	Wersja jednostki zewnętrznej	1	0 = Brak 1 = Pompa ciepła	
1.	0.	2	Zarządzanie zasobnikiem	0	0 = Brak 1 = 1 F z zewn zasobnikiem + NTC 2 = 1 F z zewn zasobnikiem + termostat	
1.	0.	6	Termoregulacja	1	0 = Nieaktywny 1 = Uruchom	
1.	1		Moduł wielofunkcyjny			
1.	1.	0	HV in 1	1	1 = Nieobecna 2 = EDF 3 = Smart Grid 1 4 = Sygnał zewnętrzny on/off 5 = Integracja PV	
1.	1.	1	HV in 2	1	1 = Nieobecna 2 = DLSG 3 = Smart Grid 2 4 = Sygnał zewnętrzny on/off 5 = Integracja PV	
1.	1.	3	AUX in 1	0	0 = Brak 1 = Czujnik wilgotności 2 = Grzanie/chłodzenie sterowane zewn 3 = Termostat pokojowy HC3 4 = Termostat bezpieczeństwa 5 = Integracia PV	
1.	1.	4	AUX in 2	0	0 = Brak 1 = Czujnik wilgotności 2 = Grzanie/chłodzenie sterowane zewn 3 = Termostat pokojowy HC3 4 = Termostat bezpieczeństwa 5 = Integracja PV	
1.	1.	5	Typ blokady dod. źródeł	0	0 = Brak 1 = Miękki 2 = Twardy 3 = Hybryda	
1.	1.	7	Urzadzenie kontroli ciśnienia	2(*)	0 = Nie zdefiniowane 1 = Presostat ciśnienia 2 = Czujnik ciśnienia	(*) tylko "0", jeśli Par. 1.0.0 = 3
1.	1.	8	Wybót temperatury zasilania	1(*)	0 = Czujnik skraplacza LWT 1 = T zasilania CO	(*) "0" jeśli Par. 1.0.0 = 3

l Po Pa	Menu. Podmenu. Parametr		Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
1.	1.	9	Strefy wejściowe wilgotności	0	0 = Wszystkie strefy 1 = Strefa 1 2 = Strefa 2 3 = Strefa 3 4 = Strefa 4 5 = Strefa 5 6 = Strefa 6 7 = Strefy 1, 2 8 = Strefy 3, 4 9 = Strefy 5, 6 10 = Strefy 1,2,3 11 = Strefy 3,4,5	
1.	2		Konfiguracja złączy OUT			
1.	2.	0	AUX out 1	0	0 = Brak 1 = Alarm 2 = Czujnik wilgotności 3 = Żądanie grzania i CWU 4 = Chłodzenie 5 = Żądanie grzania CWU 6 = Tryb grzanie/chłodzenie 7 = Żądanie grzania 8 = Żądanie chłodzenia	
1.	2.	1	AUX out 2	0	0 = Brak 1 = Alarm 2 = Czujnik wilgotności 3 = Żądanie grzania i CWU 4 = Chłodzenie 5 = Żądanie grzania CWU 6 = Tryb grzanie/chłodzenie 7 = Żądanie grzania 8 = Żądanie chłodzenia	
1.	2.	2	Wyjście AUX 3	0	0 = Brak 1 = Alarm 2 = Czujnik wilgotności 3 = Żądanie grzania i CWU 4 = Chłodzenie 5 = Żądanie grzania CWU 6 = Tryb grzanie/chłodzenie 7 = Żądanie grzania 8 = Żądanie chłodzenia	
1.	2.	3	Wyjście AUX 4	0	0 = Brak 1 = Alarm 2 = Czujnik wilgotności 3 = Żądanie grzania i CWU 4 = Chłodzenie 5 = Żądanie grzania CWU 6 = Tryb grzanie/chłodzenie 7 = Żądanie grzania 8 = Żądanie chłodzenia	
1.	2.	5	Ustawienia pompy AUX P2	0	0 = Kontrola pompy dodatkowej 1 = Pompa do chłodzenia 2 = Pompa bufora 3 = Pompa CWU	
1.	2.	6	Anoda Pro-Tech	1	0 = OFF	
1.	3		Aktywacja dod. źródła CO			
1.	3.	0	Logika aktywacji dod. źródła CO	1	0 = Wspomaganie + awaria 1 = Tylko awaria	
1.	3.	1	Stadium aktywacji grzałek	2	. iyino avvana	

Menu. Podmenu. Parametr		nu. etr	Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
1.	3.	2	Logika załączania grzałek	2	0 = Eco Plus 1 = Eco 2 = Medium 3 = Comfort	
1			Aktywacia dodatkowego źródła CWU		4 = Comort Plus	
1.	4		Aktywacja dodatkowego złodia Cwo		$0 = W_{spomagapie} + a_{waria}$	
1.	4.	0	Logika aktywacji żródła CWU	0	1 = Tylko awaria	
1.	4.	1	Stadium aktywacji grzałek	2	0 = Brak 1 = 1 stadium	
					3 = 3 stadium	
1	4	2	Czas opóźnienia	30 min	[10 -120]min	
1	4	3	Próg wyłaczenia grzałek	60°C*min	[15 -200]°C*min	
1.	4.	4	Test grzałki zasobnika	0	0 = Nieobecna 1 = Wyłączona 2 = Tylko grzałka elektryczna 3 = Pomocniczy	
1.	4.	6	Min. temp aktywacji grzałki elektr. + PC	20°C	20°C - par.1.9.0 Temperatura Com- fort CWU	
1.	5		Energy Manager parametry 1			
1.	5.	0	Ciśnienie minimalne	0,4 bara	[0.3 -0.4]bara	
1.	5.	1	Ciśnienie graniczne	0,6 bara	[0,4 - 0,8]bara	
1.	5.	2	Temp zewn - wyłączenie kotła	35°C	[Temp zewn - wyłączenie kotła; 40]°C	
1.	5.	3	Temp zewn - wyłączenie PC	-20°C	[-20;Temp zewn - wyłączenie PC]°C	
1.	5.	4	Dezaktywacja pompy ciepła	-20°C	[-20;Dezaktywacja pompy ciepła]°C	
1.	5.	5	Korekta temp zewnetrznej	0°C	[-3; +3]°C	
1.	5.	9	Ciśnienie napełniania	1.2 bar	[0,9 - 1,5] bara	
1.	6		Obieg wody		[0.0.000]	
1.	6.	0	Czas opóźnienia startu	30s	[30-255]s	
1.	6.	1	Czas między probami startu	90s	[0-100]s	
1.	6.	3	Kontrola prędkości pompy	3min 2	[U-16]min 0 = Niska prędkość 1 = Wysoka prędkość 2 = Modulowana	
1.	б.	4	Kontrola prędkości pompy p.zamr	1	0 = Niska prędkość 1 = Prędkość średnia 2 = Wysoka prędkość	
1.	7		СО			
1.	7.	1	Czas funkcji BOOST	16min	[0 - 60] min	
1. 1.	7.	2	Offset T zasilania PC Chłodzenie	0°C	[0 - 10]°C	
1.	8.	0	Aktywacja trybu chłodzenia	0	0 = Nieaktywny 1 = Uruchom	
1.	8.	2	Offset temperatury chłodzenia	0°C	[-10 - 0]°C	
1.	9		Parametry CWU			
1.	9.	0	Komfortowa temperatura CWU	55°C	[35 - 65] ℃	
1.	9.	1	Zredukowana temperatura CWU	35°C	[35 - Zredukowana temperatura CWU]℃	
1.	9.	2	Funkcja grzania CWU	2	0 = Wyłączona 1 = Czasowy 2 = Zawsze aktywna	
1.	9.	3	Tryb działania CWU	1	0 = Standard 1 = GREEN 2 = HC - HP 3 = HC - HP 40	

l Po Pa	Menu. Podmenu. Parametr		Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
1.	9.	.5	Max. czas grzania	120 min	[30-240]min	
1.	9.	6	Antylegionella	1	0 = OFF 1 = ON	
1.	9.	7	Czas startu funkcji [hh:mm]	01:00	[00:00-24:00]	
1.	9.	8	Częstotliwość anty legionella	481 (=720h)	[24, 481 (=720h)]h	
1.	10		Tryb manualny - 1			
1.	10.	0	Aktywacja trybu ręcznego	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	10.	1	Pompa obiegowa	0	0 = OFF 1 = Niska prędkość 2 = Wysoka prędkość	
1.	10.	2	Kontrola zaworu 3dr CO/CWU	0	0 = Parametry CWU 1 = CO	
1.	10.	3	Kontrola zaworu 3dr CO/Chłodzenie	0	0 = CO 1 = Chłodzenie	
1.	10.	4	Kontrola pompy dodatkowej	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	10.	5	Test grzałki 1	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	10.	6	Test grzałki 2	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	10.	7	Test grzałki 3	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	10.	8	Wyjścia AUX OUT	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	10.	9	Anoda Pro-Tech	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	11		Tryb manualny - 2			
1.	11.	0	Aktywacja trybu ręcznego	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	11.	1	Wymuszenie pompy HP - CO	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	11.	2	Wymuszenie HP chłodzenie	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	11.	4	Test ogrzewanie	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	11.	5	Test chłodzenie	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	11.	6	Test grzałki zasobnika	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	12		Test i kontrola			
1.	12.	0	Funkcja odpowietrzania	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	12.	1	Ochrona pompy obiegowej	1	0 = OFF 1 = ON	
1.	12.	2	Aktywacja trybu cichego	0	0 = OFF 1 = ON	
1.	12.	3	Czas startu trybu cichego	22:00	[00:00 - 24:00]	
1.	12.	4	Czas końca trybu cichego	06:00	[00:00 - 24:00]	
1.	12.	5	Wygrzewanie podłogi	0	0-5	
1.	12.	6	Temp ust. Osuszania podłogi	55°C	[25-60]°C	
1.	12.	7	Pozostałe dni całk. osuszania			
1.	12.	8	Tryb oceny CWU	0	0-3	
1	12	9	Aktywacja exogel	1	0 = OFF	
		~			1 = ON	

Menu. Podmenu. Paramotr		1u.	Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
1	1.4	etr	Statustuka Energy (Managar			
1.	14	1	Statystyka Energy Manager			
<u> </u>	14.	1	Czas pracy ogrzewanie (n/ 10)			
<u> </u>	14.	2				
<u> </u>	14.	3	Godziny pracy grzałka T (h/TU)			
<u> </u> .	14.	4	Godziny pracy grzałka 2 (h/10)			
.	14.	5	Godziny pracy grzałka 3 (h/10)			
1.	16		Diagnostyka EM - 1 wejścia			
1.	16.	0	Status Energy Manager		0 = Standby 1 = P.zamrożeniowy 2 = Temperatura kompresora TD 4 = Parametry CWU 5 = Antylegionella 6 = Odpowietrzanie 7 = Manualny 8 = Wygrzewanie podłogi 9 = Brak produkcji ciepła 10 = Tryb ręczny 11 = Błąd 12 = Inicjalizacja 13 = OFF 14 = Chłodzenie 15 = Przeciwzamrożeniowy CWU 16 = Integracja PV 17 = Osuszanie 18 = Odzysk zakończony 19 = Odszranianie 20 = Ogrzewanie z bufora + CWU 21 = Chłodzenie z bufora 23 = Chłodzenie z bufora 24 = Autokalibracia	
1.	16.	1	Diagnostyka obiegu		0 = Brak 1 = Hybryda kocioł dwufunkcyjny 2 = Hybryda zasobnik NTC 3 = Hybryda zasobnik ON/OFF 4 = PC tylko ogrzewanie 5 = PC zasobnik NTC 6 = PC zasobnik ON/OFF 7 = PC lightbox ogrzewanie 8 = PC lightbox zasobnik NTC 9 = PC lightbox zasobnik ON/OFF	
1.	16.	2	T zadana CO		5	
1.	16.	3	T Mierzona CO zasilanie			
1.	16.	5	T zasobnika CWU			
1.	16.	6	Presostat ciśnienia		0 = Otwarty 1 = Zamknięty	
1.	16.	7	Ciśnienie w układzie		C 7/	
1.	17		Diagnostyka EM - 2 wejścia			
1.	17.	0	Termostat pokojowy 1		0 = OFF 1 = ON	
1.	17.	1	Termostat pokojowy 2		0 = OFF 1 = ON	
1.	17.	2	AUX in 1		0 = Otwarty 1 = Zamknięty	
1.	17.	3	AUX in 2		0 = Otwarty 1 = Zamknięty	
1.	17.	4	HV in 1		0 = OFF 1 = ON	

l Po Pa	Menu. Podmenu. Parametr		Opis Domyśln		Zakres - Wartość	Uwagi
1.	17.	5	HV in 2		0 = OFF 1 = ON	
1.	18		Diagnostyka EM - 1 wyjścia			
1	10	0			0 = OFF	
Ι.	18.	0	Stan pompy oblegowej		1 = ON	
					0 = OFF	
1.	18.	1	Test grzałki zasobnika		1 = ON	
					2 = Integracja	
					S = DIORAGIA	
1.	18.	2	Stan pompy dodatkowej		1 = ON	
	1.0	2			0 = Parametry CWU	
I.	18.	3	Zawor 3-drogowy (CO/CWU)		1 = CO	
1	18	4	Zawór 3-drogowy (CO/chłodzenie)		0 = CO	
					1 = Chłodzenie	
1.	18.	5	Grzałka 1		0 = OFF	
1.	18.	6	Grzałka 2		1 = ON	
1	1.0	7			0 = OFF	
Ι.	18.	/	Grzałka 3		1 = ON	
1	18	8	AUX out 1		0 = Otwarty	
	10.	0			1 = Zamknięty	
1.	18.	9	AUX out 2		0 = Otwarty	
1	10		Przeglad		T = Zallikilięty	
1.	19	0	Wersia SW moduł			
1.	20		Integracia systemu			
1.	20.	0	PV dT CWU	0°C	0-20°C	
1	20	2	Integracia zacolanika z colorona	0	0 = Nieobecna	
1.	20.	2	integracja zasodnika z solarem	0	1 = Obecna	
1.	20.	3	Aktywacia OpenTherm	0	0 = Nieobecna	
1	21				1 = Obecna	
1.	21	0	Alstoria bledow			
1.	21.	1	Resetui liste błędów			
1.	21.	1	OK-zatwierdź ESC-powrót			
1.	21.	1	Reset Menu			
1.	22.	0	Reset do ustawień fabrycznych			
1.	22.	0	OK-zatwierdź ESC-powrót			
4			Parametry Strefy 1			
4.	0		Ustawione temperatury			
4.	0.	0	T dzienna	19°C Heat - 24°C Cool	10-30°C	
4.	0.	1	Tinocha	13°C Heat - 30°C Cool	10-30°C	
4.	0.	2	T zasilania	40 [HT] - 20 [LT]	par 4.2.5 - par 4.2.6	
4.	0.	3	Temp p.zamrożeniowa	5℃	2-15°C	
4.	1		Tryb Zima/LATO			
4.	1.	0	Aktywacja trybu Zima/LATO	0	0 = OFF 1 = ON	
4.	1.	1	Próg trybu Zima/LATO	20°C	10-30°C	
4.	1.	2	Zwłoka trybu Zima/LATO	300	0-600	

Menu. Podmenu. Parametr		nu. etr	Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
4.	2		Ustawienia			
4.	2.	0	Zakres temperatur	1	0 = Niskotemperaturowy[LT] 1 = Wysokotemperaturowy[HT]	
4.	2.	1	Termoregulacja	1	0 = Stała temp zasilania 1 = Termostat On/ Off 2 = Termostat BUS 3 = ON/OFF + sonda zewnętrzna 4 = Termostat BUS + sonda ze- wnętrzna	
4.	2.	2	Krzywa	0,6 [LT] lub 1,5 [HT]	0,2-1 [LT] lub 0,4-3,5 [HT]	
4.	2.	3	Przesunięcie równoległe	0	-14 +14 [HT] lub -7 +7 [LT]	
4.	2.	4	Wpływ temperatury pomieszczenia	10 [HT] lub 2 [LT]	0-20	
4.	2.	5	Maksimum	60 [HT] lub 45 [LT]	20-70 [HT] lub 20-45 [LT]	
4.	2.	6	Minimum	20 [HT] lub 20 [LT]	20-70 [HT] lub 20-45 [LT]	
4.	2.	7	Logika termoregulacji	0	0 = Klasyczny 1 = Inteligentny	
4.	2.	8	Nocny	0	0 = OFF 1 = ON	
4.	2.	9	Żądanie grzania	0	0 = Standard 1 = Wyłączenie programu czaso- wego 2 = Wymuszenie ogrzewania	
4.	3		Diagnostyka			
4.	3.	0	T pomieszczenia zmierzona			
4.	3.	1	T pomieszczenia ustawiona			
4.	3.	2	T zasilania CO			Visible only with Zone Module
4.	3.	3	T powrotu CO			Visible only with Zone Module
4.	3.	4	Żądanie grzania Z1		0 = OFF 1 = ON	
4.	3.	5	Stan pompy		0 = OFF 1 = ON	Visible only with Zone Module
4.	3.	7	Wilgotność względna			
4.	3.	8	Stan funkcji podgrzewania			
4.	4		Akcesoria			
4.	4.	0	Modulacja pompy strefy	1	0 = Stała temperatura 1 = Modulacja wg delta T 2 = Modulacja wg ciśnienia	Visible only with Zone Module
4.	4.	1	Delta T modulacji pompy	20 [HT] lub 7 [LT]	4-25	Visible only with Zone Module
4.	4.	2	Stała prędkość pompy	100	20-100	Visible only with Zone Module
4.	5		Chłodzenie			
4.	5.	0	T zasilania			
4.	5.	1	Typ instalacji	0	0 = Klimakonwektory[FC] 1 = Podłogowe[UFHC]	
N Poe	/lenu dmer	าน.	Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
----------	---------------	-----	----------------------------	--------------------------	---	--
Pa	rame	etr				
4.	5.	2	Termoregulacja	0	0 = Termostat ON/OFF 1 = Stała temp zasilania 2 = ON/OFF + sonda zewnętrzna	
4.	5.	3	Krzywa	25 [FC] lub 20 [UFH]	18-33 [FC] lub 0-60 [UFH]	
4.	5.	4	Przesunięcie równoległe	0°C	(-2.5 – 2.5)°C	
4.	5.	6	Maksimum	12℃ [FC] 23℃ [UFH]	Minimum – 15℃ [FC] lub Minimum - 23℃ [UFH]	
4.	5.	7	Minimum	7°C [FC] 18°C [UFH]	7°C – Maksimum [FC] lub 15°C – Maksimum [UFH]	
4.	5.	8	Delta T modulacji pompy	-5°C	-520°C	Visible only with Zone Module
4.	7		Parametry regulacji strefy			Visible only with 4.2.7 or 5.2.7 = 1
4.	7.	0	Typ ogrzewania	0	0 = Podłogowe 1 = Grzejniki 2 = Podłogowe+grzejniki 3 = Grzejniki+podłogowe 4 = Konwekcja 5 = Powietrzne	
4.	7.	1	Wpływ pomieszczenia	0	0 = OFF 1 = Mały 2 = Medium 3 = Duży	
4.	7.	2	Izolacja budynku	0	0 = Słaba 1 = Medium 2 = Dobry	
4.	7.	3	Wielkość budynku	0	0 = Mały 1 = Medium 2 = Duży	
4.	7.	4	Strefa klimatyczna	0°C	-20°C - 30°C	
4.	7.	5	Autoadaptacja krzywej	0	0 = OFF 1 = ON	
4.	7.	6	Wstępne ogrzewanie	0	0 = OFF 1 = ON	
4.	8		Ustawienia zaawansowane			
4.	8.	3	Kontrola grzania	2	0 = Brak 1 = Termostat pokojowy 2 = Czuinik pomieszczenia	
4.	8.	4	Kontrola chłodzenia	1	0 = Brak 1 = Termostat pokojowy 2 = Czujnik pomieszczenia	
5			Parametry Strefy 2			
5.	0		Ustawione temperatury			
5.	0.	0	T dzienna	19°C Heat - 24°C Cool	10-30°C	
5.	0.	1	Tnocna	13°C Heat - 30°C Cool	10-30°C	
5.	0.	2	Tzasilania	40 HT - 20 LT	par 425-426	
5.	0.	3	Temp p.zamrożeniowa	5℃	2-15°C	
5.	1		Iryb Zima/LATO			
5.	1.	0	Aktywacja trybu Zima/LATO	0	U = OFF $1 = ON$	
	1.	1	Próg trybu Zima/LATO	20°C	10-30°C	
5.	1.	2	Zwłoka trybu Zima/LAIO	300	0-600	

N Po Pa	Venu dmer rame	nu. etr	Opis	Opis Domyślny		Uwagi
5.	2		Ustawienia			
5.	2.	0	Zakres temperatur	0	0 = Niskotemperaturowy 1 = Wysokotemperaturowy	
5.	2.	1	Termoregulacja	1	0 = Stała temp zasilania 1 = Termostat On/ Off 2 = Termostat BUS 3 = ON/OFF + sonda zewnętrzna 4 = Termostat BUS + sonda ze- wnętrzna	
5.	2.	2	Krzywa	0,6 [LT] lub 1,5 [HT]	0,2-1 [LT] lub 0,4-3,5 [HT]	
5.	2.	3	Przesunięcie równoległe	0	-14 +14 [HT] lub -7 +7 [LT]	
5.	2.	4	Wpływ temperatury pomieszczenia	10 (HT) lub 2 (LT)	0-20	
5.	2.	5	Maksimum	60 [HT] lub 45 [LT]	20-70 [HT] lub 20-45 [LT]	
5.	2.	6	Minimum	20 [HT] lub 20 [LT]	20-70 [HT] lub 20-45 [LT]	
5.	2.	7	Logika termoregulacji	0	0 = Klasyczny 1 = Inteligentny	
5.	2.	8	Nocny	0	0 = OFF 1 = ON	
5.	2.	9	Żądanie grzania	0	0 = Standard 1 = Wyłączenie programu czaso- wego 2 = Wymuszenie ogrzewania	
5.	3		Diagnostyka			
5.	3.	0	T pomieszczenia zmierzona			
5.	3.	1	T pomieszczenia ustawiona			
5.	3.	2	T zasilania CO			Visible only with Zone Module
5.	3.	3	T powrotu CO			Visible only with Zone Module
5.	3.	4	Żądanie grzania Z2		0 = OFF 1 = ON	
5.	3.	5	Stan pompy		0 = OFF 1 = ON	Visible only with Zone Module
5.	3.	7	Wilgotność względna			
5.	3.	8	Stan funkcji podgrzewania			
5.	4		Akcesoria			
5.	4.	0	Modulacja pompy strefy	1	0 = Stała temperatura 1 = Modulacja wg delta T 2 = Modulacja wg ciśnienia	Visible only with Zone Module
5.	4.	1	Delta T modulacji pompy	20 [HT] lub 7 [LT]	4-25	
5.	4.	2	Stała prędkość pompy	100	20-100	
5.	5		Chłodzenie			
5.	5.	0	T zasilania			
5.	5.	1	Typ instalacji	1	0 = Klimakonwektory 1 = Podłogowe	
5.	5.	2	Termoregulacja	0	0 = Termostat ON/OFF 1 = Stała temp zasilania 2 = ON/OFF + sonda zewnętrzna	

۲ Po Pa	/lenu dmei irame	nu. etr	Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
5.	5.	3	Krzywa	25 [FC] lub 20 [UFH]	18-33 [FC] lub 0-60 [UFH]	
5.	5.	4	Przesuniecie równoległe	0°C	(-2.5 − 2.5)°C	
5.	5.	6	Maksimum	12°C [FC] 23°C [UFH]	Min T – 15°C [FC] lub Min T - 23°C [UFH]	
5.	5.	7	Minimum	7°C [FC] 18°C [UFH]	7°C – Max T [FC] lub 15°C – Max T [UFH]	
5.	5.	8	Delta T modulacji pompy	-5°C	-520°C	Visible only with Zone Module
5.	7		Parametry regulacji strefy			Visible only with 4.2.7 or 5.2.7 = 1
5.	7.	0	Typ ogrzewania	0	0 = Podłogowe 1 = Grzejniki 2 = Podłogowe+grzejniki 3 = Grzejniki+podłogowe 4 = Konwekcja 5 = Powietrzne	
5.	7.	1	Wpływ pomieszczenia	0	0 = OFF 1 = Mały 2 = Medium 3 = Duży	
5.	7.	2	Izolacja budynku	0	0 = Słaba 1 = Medium 2 = Dobry	
5.	7.	3	Wielkość budynku	0	0 = Mały 1 = Medium 2 = Duży	
5.	7.	4	Strefa klimatyczna	0°C	-20°C - 30°C	
5.	7.	5	Autoadaptacja krzywej	0	0 = OFF 1 = ON	
5.	7.	6	Wstępne ogrzewanie	0	0 = OFF 1 = ON	
5.	8		Ustawienia zaawansowane			
5.	8.	3	Kontrola grzania	2	0 = Brak 1 = Termostat pokojowy 2 = Czujnik pomieszczenia	
5.	8.	4	Kontrola chłodzenia	1	0 = Brak 1 = Termostat pokojowy 2 = Czujnik pomieszczenia	
7			Ust główne modułu strefowego			Visible only with Zone Module
7.	0		Nie jest to liczba rzeczywista			
7.	1		Tryb ręczny			
7.	1.	0	Aktywacja trybu ręcznego	0	0 = OFF 1 = ON	
7.	1.	1	Kontrola pompy S1	0	0 = OFF 1 = ON	
7.	1.	2	Kontrola pompy S2	0	0 = OFF 1 = ON	
7.	1.	3	Kontrola pompy S3	0	0 = OFF 1 = ON	
7.	1.	4	Kontrola zaw miesz S2	0	0 = OFF 1 = Otwarty 2 = Zamknięty	

Menu. Podmenu. Parametr		nu. etr	Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
7.	1.	5	Kontrola zaw miesz S3	0	0 = OFF 1 = Otwarty 2 = Zamknięty	
7.	1.	6	Kontrola zaw miesz S1	0	0 = OFF 1 = Otwarty 2 = Zamknięty	
7.	2		Ust główne modułu strefowego			
7.	2.	0	Schemat hydrauliczny	2	0 = Nie zdefiniowane $1 = MCD$ $2 = MGM II$ $3 = MGM III$ $4 = MGZ I$ $5 = MGZ II$	
7.	2.	1	Korekta temp zasilania	0°C	[0 - 40]°C	
7.	2.	2	Ustwienie wyjścia AUX	0	0 = Żądanie grzania 1 = Pompa zewnetrzna 2 = Alarm	
7	2.	3	Korekta temp zewnetrznej	0	-3°C - 3°C	
	2.	4	Czas wybiegu zaworów	0		
	2.	5	dl zaworów	0		
/.	2.	6	Kp zaworów	0		
7.	2.	7	Tryb przełączania stref mieszania	0	0 = Wyłączona 1 = Włączone	
/.	2.	8	Czas wybiegu pomp 2M1	150s	[0 - 600]s	
7.	2.	9	Wybieg pompy CWU	0	0 = OFF 1 = ON	
7.	3		Chłodzenie		50 - 120 C	
	3.	0	Offset temperatury chłodzenia	0°C	[0 - 6] ⁶ C	
	<u> </u>	1	Aktywacja trybu chłodzenia	0		
/.	5.	9	Czas wybiegu pomp ZM2	150s	[0 - 600]s	
7.	/		Nie Jest to liczpa rzeczywista			
	0	0	Ostatnia 10 błodów			
7.	0. g	1	Resetui liste bładów			
	0. g	1	OK-zatwierdź ESC-powrót			
7	8	2	Ostatnie 10 błędów 2			
7	8	3	Besetui liste błędów 2			
7.	8.	3	OK-zatwierdź ESC-powrót			
7.	9	-	Reset Menu			
7.	9.	0	Moduł wielofunkcyjny			
7.	9.	0	OK-zatwierdź ESC-powrót			
7.	9.	1	Reset do ustawień fabrycznych 2			
7.	9.	1	OK-zatwierdź ESC-powrót			
13			Pompa ciepła TDM			
13.	0		Podstawowe parametry			
13.	1		Konfiguracja wejść			
13.	1.	0	Typ czujnika przepływu	0	0 = Nie wybrany 1 = DN 15 2 = DN 20	
13.	2		Konfiguracja złączy OUT			
13.	2.	1	Konfiguracja EM EH	0	0 = OFF 1 = ON	
13.	3		Parametry TDM			
13.	4		Obieg wody			
13.	4.	4	Delta T modulacji pompy	5°C	[5 - 20]°C	

Menu.		l.				
Poo	dme	nu.	Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
Pa	rame	etr				
_13.	4.	5	Max PWM pompa	100%	TDM Min PWM pompa - 100%	
13.	4.	6	Min PWM pompa	40%	20 - TDM Max PWM pompa	
13.	5		Tryb ręczny			
13.	5.	0	Aktywacja trybu ręcznego			
13.	5.	1	Częstotliwość kompresora	120 Hz	[18 - 120]Hz	
13.	5.	2	Wentylator 1 rpm	500 RPM	[0 - 1000] RPM	
13.	5.	3	Wentylator 2 rpm	500 RPM	[0 - 1000] RPM	
13.	6		Test i kontrola			
12	6	\cap	Odzysk czypnika chładniczago	0	0 = OFF	
15.	0.	0	odzysk czyfillika chiodiliczego	0	1 = ON	
13	2 6 1		Odszranianie	0	0 = OFF	
	0.			0	1 = ON	
13.	7		Statystyka Energy Manager			
13.	7.	0	Czas pracy PC (h/10)			
13.	7.	1	llość cykli PC (n/10)			
13.	7.	2	Czas pracy odszraniania (h/10)			
13.	7.	3	Czas pracy PC chłodzenie (h/10)			
13.	8		Diagnostyka PC - wejścia 1			
13.	8.	0	Temperatura powietrza OAT			
13.	8.	1	Temperatura zasilania LWT			
13.	8.	2	Temperatura powrotu EWT			
13.	8.	3	Temperatura parownika TE			
13.	8.	4	Temperatura kompresora TS			
13.	8.	5	Temperatura kompresora TD			
13.	8.	6	Temperatura skraplacza TR			
13.	8.	7	TEO			
13.	9		Diagnostyka PC - wejścia 2			
			· · · ·		0 = OFF	

- 1 = Standby
- 2 = Chłodzenie
- 3 = CO
- 4 = Wspomaganie ogrzewania
- 5 = Wspomaganie chłodzenia
- 6 = Test ogrzewanie
- 7 = Test chłodzenie
- 8 = Ochrona przeciwzamrożeniowa
- 9 = Odszranianie
- 10 = Zabezp. Przeciw wysokiej
- temp.
- 11 = Zwłoka
- 12 = Błąd systemu
- 13 = Błąd systemu
- 14 = Odzysk zakończony
- 15 = Oczekiwanie
- 16 = Kontrola tylko wentylator
- 17 = Odszranianie
- 18 = Kaskada ogrzewanie
- 19 = Kaskada chłodzenie

13. 9. 1 Ostatni błąd inwertera

13. 9. 0 Tryb pompy ciepła TDM

13.	9.	2	T parownika zasilanie (TEIM)	0 = Otwarty 1 = Zamknięty
13.	9.	3	Przepływ wody	
13.	9.	4	Czujnik przepływu	0 = Otwarty 1 = Zamknięty
13.	9.	5	Ochrona inwertera	
13.	9.	6	PEVAP - Ciśnienie parownik	
13.	9.	7	PCOND - Ciśnienie skraplacz	

Menu. Podmenu. Parametr		i. nu. etr	Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
13.	10		Diagnostyka PC - wyjścia 1			
13.	10.	0	Moc nominalna inwertera			
13.	10.	1	Aktualna częstotliwość kompresora			
13.	10.	2	Ustawiona częstotliwość kompresora			
13.	10.	3	Grzałka		0 = OFF 1 = ON	
13.	10.	4	Stan pompy obiegowej		0 = OFF 1 = ON	
13.	10.	5	Prędkość wentylatora 1			
13.	10.	6	Prędkość wentylatora 2			
13.	10.	7	Zawór rozprężny			
13.	11		Diagnostyka PC - wyjścia 2			
13.	11.	0	Stan kompresora		0 = OFF 1 = ON	
13.	11.	1	Wstępne podgrzewanie kompresora		0 = OFF 1 = ON	
13.	11.	2	Stan wentylatora 1		0 = OFF 1 = ON	
13.	11.	3	Stan wentylatora 2		0 = OFF 1 = ON	
13.	11.	4	Stan zaworu 4-drog		0 = CO 1 = Chłodzenie	
13.	11.	5	Stan podgrzewacza tacy		0 = OFF 1 = ON	
13.	12		Przegląd			
13.	12.	0	Wersja SW moduł			
13.	13		Historia błedów			
13.	13.	0	Ostatnie 10 błędów			
13.	13.	1	Resetuj listę błędów			
13.	13.	1	OK-zatwierdź ESC-powrót			
13.	14		Reset Menu			
13.	14.	0	Reset do ustawień fabrycznych			
13.	14.	0	OK-zatwierdź ESC-powrót			
13.	14.	1	Reset błędu			
13.	14.	1	OK-zatwierdź ESC-powrót			
13.	14.	2	Reset zegara kompresora			
13.	14.	2	OK-zatwierdź ESC-powrót			
20			Ustawienia główne			
20.	0		Ustawienie temperatury CWU			
20.	0.	0	Aktywacja bufora		0 = OFF 1 = ON	
20.	0.	1	Tryb grzania bufora		1 = 1 czujnik 2 = 2 czujniki	
20.	0.	2	Histereza			
20.	0.	3	T bufora - grzanie.			
20.	0.	4	T bufora - chłodzenie			
20.	0.	5	Nastawa SG			
20.	0.	6	Nastawa PV			
20.	0.	7	Temperatura bufora		0 = Stała temperatura 1 = AUTO	
20.	0.	8	Histereza - chłodzenie			
20.	1		Diagnostyka			
20.	1.	0	T bufora			
20.	1.	2	T bufora			

Menu. Podmenu. Parametr		ı. nu. etr	Opis	Domyślny	Zakres - Wartość	Uwagi
20.	1.	 0 = Nieobecna 1 = Wyłączona 2 = OFF 3 = Odblokuj 4 = Start 5 = P.zamrożeniowy 6 = Wersja SW # 7 = Błąd czujnika bufora 8 = Przegrzew bufora 9 = Wersja systemu # 10 = Odłącz złącze sond tempotury 		0 = Nieobecna 1 = Wyłączona 2 = OFF 3 = Odblokuj 4 = Start 5 = P.zamrożeniowy 6 = Wersja SW # 7 = Błąd czujnika bufora 8 = Przegrzew bufora 9 = Wersja systemu # 10 = Odłącz złącze sond tempera- tury		
20.	2		Rodzaj gazu			
20.	2.	2	Godziny pracy ogrzewanie (/10)			
20.	2.	3	Godziny pracy chłodzenie (/10)			
20.	3		Maksymalna temperatura wody			
20.	3.	0	Tryb kontroli		0 = Wyłączona 1 = Czasowy 2 = Zawsze aktywna	
20.	3.	1	T bufora zredukowana - grzanie		,	
20.	3.	2	T bufora zredukowana - chłodzenie			
20.	4		Ustawienia systemu			
20.	4.	0	Rodzaj montażu bufora		0 = Szeregowo 1 = Równolegle	
20.	4.	1	Integracja bufora solarnego		0 = NIE 1 = TAK	
20.	4.	2	Offset T grzanie			
20.	4.	3	Offset T chłodzenie			
20.	4.	4	Offset grzałki			

7. Przegląd

Konserwacja jest czynnością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego działania i trwałości systemu. Należy wykonywać czynności konserwacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy okresowo sprawdzać ciśnienie gazu chłodniczego. W razie konieczności przeprowadzenia konserwacji obwodu chłodniczego, istnieje możliwość przywołania czynnika chłodniczego z jednostki zewnętrznej (patrz paragraf "Odzysk czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej" str. 31").

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych, należy:

- Odłączyć zasilanie elektryczne od systemu.
- Zamknąć kurki wody w obiegu grzewczym i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Wstępne kontrole bezpieczeństwa:

- sprawdzić, czy skraplacze są rozładowane; należy to zrobić bezpiecznie, aby uniknąć iskier;
- sprawdzić, czy żadne części elektryczne i przewody pod napięciem nie są odsłonięte podczas ładowania, odzyskiwania lub czyszczenia systemu;
- sprawdzić, czy istnieje ciągłość połączenia uziemiającego.
- Minimalna temperatura wody podczas ogrzewania, dla prawidłowego funkcjonowania systemu, wynosi 20°C. W razie braku zapasowych źródeł energii, gdy temperatura wody jest niższa od 20°C, mogą wystąpić trudności z uruchomieniem maszyny. ZABRANIA SIĘ ELEKTRYCZNEGO ODŁĄCZANIA ELEMENTÓW REZYSTANCYJNYCH ZINTEGROWANYCH Z LISTWY ZACISKOWEJ I ZA-LECA SIĘ, ABY ICH NIE WYŁĄCZAĆ (PAR. 1.3.1 i 1.4.1)



W razie wykonywania jakichkolwiek prac gorących przy sprzęcie chłodniczym lub na jakiejkolwiek powiązanej części, musi być dostępny odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. Zapewnić gaśnicę proszkową lub CO₂ w sąsiedztwie obszaru ładowania.



Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej usuwać go z zewnątrz.



Naprawa i konserwacja części elektrycznych musi obejmować wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury kontroli części.



Jeśli występuje usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, nie podłączać zasilania do obwodu, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Jeśli usterki nie można natychmiast usunąć, ale należy kontynuować pracę, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy to zgłosić właścicielowi sprzętu, aby wszystkie strony zostały powiadomione.

Sprawdzić, czy detektor gazu nie jest potencjalnym źródłem zapłonu i czy jest odpowiedni dla używanego czynnika chłodniczego. Sprzęt do wykrywania nieszczelności musi być ustawiony na procent LFL czynnika chłodniczego i musi być skalibrowany dla używanego czynnika chłodniczego, potwierdzając odpowiednią zawartość procentową gazu (maksymalnie 25%).



Kontrola musi również uwzględniać skutki starzenia lub ciągłe drgania pochodzące ze źródeł takich jak sprężarki lub wentylatory.



Do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego można użyć elektronicznych detektorów nieszczelności, ale w przypadku łatwopalnych czynników chłodniczych ich czułość może być niewystarczająca lub mogą one wymagać ponownej kalibracji.



Płyny do wykrywania nieszczelności nadają się również do stosowania z większością czynników chłodniczych, ale należy unikać stosowania środków czyszczących zawierających chlor, ponieważ chlor może on reagować z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję rur miedzianych.



W razie podejrzenia wycieku należy usunąć/zgasić wszystkie otwarte płomienie.



W razie konieczności napraw (lub innych interwencji) w obwodzie czynnika chłodniczego, należy zastosować konwencjonalne procedury.

Należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

- Usunąć czynnik chłodniczy.
- Przedmuchać obwód gazem obojętnym.
- Usunąć.
- Przedmuchać gazem obojętnym.
- Otworzyć obwód za pomocą przecięcia lub lutowania.



Przed ponownym napełnieniem systemu, należy go przetestować ciśnieniowo za pomocą odpowiedniego gazu oczyszczającego.



Po zakończeniu ładowania i przed uruchomieniem system należy sprawdzić pod kątem szczelności.



Przeprowadzić test szczelności.

Lista kontrolna do konserwacji rocznej

Co najmniej raz w roku sprawdzać następujące pozycje:

- Kontrola wzrokowa ogólnego stanu systemu.
- Ogólna kontrola działania instalacji.
- Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej.
 Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej może zostać zatkany pyłem, brudem, liśćmi itp.
 Zablokowanie wymiennika ciepła może spowodować zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie; jeśli urządzenie działa w takich warunkach, wydajność będzie gorsza niż podano. Usunąć ewentualne elementy zatykające.
- Kratka przednia jednostki zewnętrznej.
 Może nastąpić zatkanie kratki przedniej jednostki zewnętrznej. Usunąć ewentualne elementy zatykające.
- Ciśnienie ssania i tłoczenia oraz wycieki czynnika chłodniczego.

Sprawdzić ciśnienie ssania i tłoczenia gazu chłodniczego oraz przeprowadzić kontrolę wycieku gazu chłodniczego zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach. W razie potrzeby usunąć czynnik chłodniczy, wykonać procedury próżniowe i ponownie wprowadzić gazowy czynnik chłodniczy w ilości wskazanej na tabliczce znamionowej jednostki zewnętrznej.

- Połączenia hydrauliczne.

Sprawdzić wzrokowo wszystkie tulejki, rury i połączenia hydrauliczne pod kątem wycieków. W razie potrzeby wymienić uszczelki.

- Ciśnienie wody.

Sprawdzić, czy wartość ciśnienia wody wynosi od 1 do 2 barów.

- Zbiornik wyrównawczy.

Sprawdzić ciśnienie wstępne zbiornika wyrównawczego i uzupełnić go w przypadku niskiego ciśnienia lub wymienić w przypadku uszkodzenia.

- Filtr wody (jeśli jest zainstalowany).

Często czyścić filtr wody, aby usunąć wszelkie pozostałości.

- Wielofunkcyjny filtr magnetyczny.

Po dłuższym przestoju instalacji mogą się osadzać resztki brudu, co może spowodować zatkanie filtra. Dlatego należy sprawdzić ich stan.

Sprawdzić, czy obie części filtra magnetycznego są mocno dokręcone.

Do czyszczenia filtra potrzebny jest przewód odprowadzający wodę o średnicy 3/4". Aby podłączyć elastyczny przewód, użyć pośredniej gumowej oprawki. Postępować w następujący sposób:

- Odkręcić pierścień (1) za pomocą odpowiedniego narzędzia.
- Wyjąć pasek boczny (2).
- Przymocować gumową oprawkę (3) do wyjścia (4) i podłączyć wąż (5).
- Otworzyć zawór (6).

Uwaga: w przypadku jednostki kolumnowej zastosować gumową oprawkę zainstalowaną na odpływie zasobnika.



- Filtr należy otwierać tylko w przypadku nadzwyczajnej konserwacji, gdy jest on zatkany. Aby wyczyścić metalową siatkę, wykonać następujące czynności:
- Odkręcić nakrętkę pierścieniową (7) za pomocą odpowiedniego narzędzia i wyjąć dolną część filtra, aby uzyskać dostęp do metalowej siatki.
- Wyjąć i wyczyścić metalową siatkę.
- Założyć metalową siatkę i ponownie przykręcić dolną część filtra.
- Przewód odprowadzający zaworu bezpieczeństwa.

Sprawdzić, czy rura ciśnieniowego zaworu nadmiarowego jest prawidłowo ustawiona do odpływu wody i usunąć wszelkie przeszkody.

 Nietypowe odgłosy/drgania jednostki zewnętrznej.

Sprawdzić poziom hałasu jednostki zewnętrznej: w przypadku wykrycia nadzwyczajnego hałasu (np. styków lub tarcia między metalowymi częściami), sprawdzić dokręcenie śrub, wsporniki przeciwdrganiowe i rozstaw rur (zwracając szczególną uwagę na te o zmniejszonej średnicy, jak rurki kapilarne znajdujące się w parowniku).

Automatyczny zawór odpowietrzający.

Aby sprawdzić stan tarcz, należy uzyskać dostęp do górnej części zaworu i go zdemontować. Jeżeli tarcza jest uszkodzona i/lub rozszerzona i zatyka (nawet częściowo) otwór wylotowy powietrza, należy ją wymienić. Zużycie tarcz jest uwydatnione w przypadkach, w których przewiduje się częste użycie dodatkowej grzałki elektrycznej.

- Funkcja automatycznego odpowietrzania.

Opróżnić całe powietrze obecne w obwodzie hydraulicznym. Przy pierwszym włączeniu rozpocznie się automatyczny cykl odpowietrzania systemu. Podczas konserwacji można ustawić polecenie funkcji Air Purge 1.12.0, aby rozpocząć automatyczny cykl odpowietrzania.

Powtórzenie cyklu przedmuchiwania powietrzem jest zalecane w przypadkach, gdy uważa się, że przeprowadzone odpowietrzenie nie jest wystarczające.

- 2 Strefy (jeśli są obecne).
- i

Konserwację elementów hydraulicznych modelu 2-strefowego należy koniecznie przeprowadzać z tyłu produktu.

Lista kontrolna do rocznej konserwacji połączeń elektrycznych.

Co najmniej raz w roku sprawdzać następujące pozycje:

- Tablice elektryczne

Otworzyć tablice elektryczne jednostki zewnętrznej i wewnętrznej i przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy nie ma widocznych wad, zwracając szczególną uwagę na listwy zaciskowe. Sprawdzić szczelność połączenia przewód po przewodzie, aby uniknąć ryzyka poluzowania połączenia. W żadnym wypadku nie może być żadnych przewodów niepodłączonych do zacisku.

– Okablowanie

Sprawdzić, czy wszystkie złącza są prawidłowo podłączone do odpowiednich płyt i czy nic nie jest odłączone.

- Kontrola napięcia zasilania elektrycznego.
- Kontrola poboru prądu.

Lista kontrolna dotycząca corocznej konserwacji zasobnika ciepłej wody użytkowej (jeśli jest obecny w systemie).

Co najmniej raz w roku sprawdzać następujące pozycje:

 Usuwanie osadu kamiennego.
 Do użycia z wodą o dużej zawartości wapnia zaleca się użycie odpowiedniego środka do usuwania osadu kamiennego.

- Zawór bezpieczeństwa (jeśli jest zainstalowany).

Zawór bezpieczeństwa służy do ochrony zbiornika i wymiennika do produkcji ciepłej wody użytkowej przed nadciśnieniem. W związku z tym należy często sprawdzać jego działanie i sprawdzać, czy nie jest zatkany osadami wapienia lub innymi pozostałościami. Przy zastosowaniu naczyń wzbiorczych, zawór bezpieczeństwa zwykle nie jest narażony na naprężenia. Jednak po dłuższym czasie może przestać działać. Dokonać wymiany w przypadku uszkodzenia.

- Anoda aktywna (jeśli jest zainstalowana).

Stałą ochronę zapewnia podłączona elektrycznie anoda PRO-TECH. Wymienić tylko w przypadku uszkodzenia.

- Anoda pasywna (jeśli jest zainstalowana).
 Zdemontować i skontrolować stopień zużycia anody magnezowej. Wymienić w przypadku znacznej erozji.
- Hydrauliczny zespół bezpieczeństwa (jeśli jest zainstalowany).

W krajach, które wdrożyły europejską normę EN 1487, montaż zasobnikowych podgrzewaczy wody do użytku domowego i podobnych do sieci wodociągowej musi się odbywać za pomocą hydraulicznej jednostki bezpieczeństwa. Hydrauliczny zespół bezpieczeństwa dostarczony z urządzeniem (jeśli występuje) nie jest zgodny z tą normą; dlatego konieczne jest zapewnienie urządzenia dodatkowego. Jeśli jest zainstalowany, należy okresowo sprawdzać, czy przewód odpływowy jest umieszczony odpowiednio do odprowadzania wody (patrz instrukcja instalacji) i usuwać wszelkie przeszkody.

- Niebezpieczeństwo zamarznięcia.

Jeśli istnieje ryzyko mrozu, zasobnik należy podgrzać lub całkowicie opróżnić.

- Czyszczenie części zewnętrznych.

Do czyszczenia części zewnętrznych należy używać wilgotnej szmatki. Unikać używania rozpuszczalników lub detergentów.

Przed rozpoczęciem działań, należy opróżnić części, które mogą zawierać resztki gorącej wody. Usunąć osady wapnia z części, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stosowanym produkcie do usuwania kamienia. Wykonać to działanie w przewiewnym miejscu, stosując niezbędne środki ochrony indywidualnej, unikając mieszania produktów czyszczących i chroniąc otaczający sprzęt i przedmioty.

Informacje dla użytkownika

Poinformować użytkownika na temat trybu działania zainstalowanego systemu.

W szczególności, dostarczyć użytkownikowi instrukcję obsługi, informując go o konieczności przechowywania jej w pobliżu urządzenia.

Ponadto, poinformować użytkownika o konieczności wykonania następujących działań:

- Okresowo sprawdzać ciśnienie wody w instalacji.
- Przywrócić ciśnienie systemu, odpowietrzając go w razie konieczności.
- Wyregulować parametry ustawień i urządzeń regulacyjnych w celu uzyskania najlepszego działania i najbardziej ekonomicznego zarządzania systemem.
- Zlecić wykonanie konserwacji okresowej zgodnie z postanowieniami zawartymi w odpowiednich przepisach.

Funkcja ochrony przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej

Główna pompa obiegowa jednostki wewnętrznej uruchamia się z maksymalną prędkością, gdy temperatura mierzona przez czujnik "CH Flow" znajduje się poniżej 7°C w trybie grzania.

Główna pompa obiegowa zostaje zatrzymana, gdy temperatura mierzona przez czujnik "CH Flow" będzie wyższa niż 9°C w trybie ogrzewania.



Elementy rezystywne zintegrowane z listwą zaciskową nigdy nie mogą być odłączane elektrycznie.

Po zakończeniu czynności konserwacyjnych zamontować ponownie wszystkie zdemontowane wcześniej elementy i odpowiednio je zablokować.

7.1 Czyszczenie i kontrola jednostki wewnętrznej

Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić następujące kontrole:

- Kontrola napełnienia, szczelności układu hydraulicznego i ewentualna wymiana uszczelek.
- Obecność pęcherzyków powietrza w obwodzie wody.
- Kontrola uszczelek obwodu gazu chłodniczego.
- Kontrola działania systemu bezpieczeństwa ogrzewania (kontrola termostatu krańcowego).
- Ciśnienie ciśnienia w obwodzie grzewczym.
- Kontrola ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym.



NIE zastępować przepalonych bezpieczników bezpiecznikami o innym natężeniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obwodu lub ryzyko pożaru.

Do czyszczenia urządzenia używać wyłącznie miękkiej, suchej szmatki.

Jeśli jednostka jest bardzo zabrudzona, można użyć szmatki zwilżonej letnią wodą.

Sprawdzić, czy przewód odprowadzający jest poprowadzony zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie mogą wystąpić wycieki wody, a w konsekwencji szkody materialne oraz ryzyko pożaru i porażenia prądem.

7.2 Czyszczenie i kontrola jednostki zewnętrznej

Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić następujące kontrole:

- Kontrola uszczelek obwodu gazu chłodniczego.
- Czyszczenie kratki przedniej.

Do czyszczenia urządzenia używać wyłącznie miękkiej, suchej szmatki.

Jeśli jednostka jest bardzo zabrudzona, można użyć szmatki zwilżonej letnią wodą.

Jeśli baterii (1) jednostki zewnętrznej jest zatkana, należy usunąć liście i zanieczyszczenia, a następnie wyeliminować kurz strumieniem powietrza lub niewielką ilością wody. Powtórzyć tę samą procedurę z przednią siatką (2).



7.3 Lista błędów

Błędy są wyświetlane na interfejsie jednostki wewnętrznej (patrz punkt "Interfejs systemu SENSYS HD").

Błędy jednostki wewnętrznej

Kod	Opis	Rozwiązanie
114	Temperatura zewnętrzna niedostępna	Aktywacja termoregulacji w oparciu o sondę zewnętrzną Czujnik zewnętrzny niepodłączony lub uszkodzony. Sprawdzić połączenie czujnika i w razie potrzeby je wymienić.
730	Błąd czujnika bufora	Ładowanie bufora zablokowane. Sprawdzić schemat hydrauliczny. Czujnik bufora niepodłączony lub uszkodzony. Sprawdzić połączenie czujnika i w razie potrzeby je wymienić.
731	Przegrzew bufora	Ładowanie bufora zablokowane. Sprawdzić schemat hydrauliczny. Czujnik bufora niepodłączony lub uszkodzony. Sprawdzić połączenie czujnika i w razie potrzeby je wymienić.
732	Błąd sondy bufora (dół)	Ładowanie bufora zablokowane. Sprawdzić schemat hydrauliczny. Czujnik bufora niepodłączony lub uszkodzony. Sprawdzić połączenie czujnika i w razie potrzeby je wymienić.
902	Wadliwa sonda na zasilaniu głównym	Niepodłączony lub wadliwy czujnik na zasilaniu. Sprawdzić połączenie czujni- ka i w razie potrzeby je wymienić.
923	Błąd ciśnienia w obiegu CO	Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody w obwodzie hydraulicznym Wadliwy presostat Wadliwe okablowanie presostatu. Sprawdzić połączenie presostatu i w razie potrzeby je wymienić.
924	Błąd komunikacji HP	Sprawdzić okablowanie między płytą TDM a Menedżerem Energii
927	Błąd dopasowania wejść AUX	Sprawdzić konfigurację parametrów 1.1.3 i 1.1.4
928	Błąd konfiguracji Bloku Zasilania Energią	Sprawdzić konfigurację parametru 1.1.5
933	Przegrzanie sondy zasilania	Sprawdzić przepływ w obiegu głównym. Niepodłączony lub wadliwy czujnik na zasilaniu. Sprawdzić połączenie czujnika i w razie potrzeby je wymienić.
934	Wadliwa sonda zasobnika	Niepodłączona lub wadliwa sonda zasobnika. Sprawdzić połączenie czujnika i w razie potrzeby je wymienić.
935	Przegrzew zasobnika	Sprawdzić, czy zawór 3-drogowy nie został zablokowany w pozycji ciepłej wody użytkowej. Sprawdzić połączenie sondy zasobnika i w razie potrzeby je wymienić.

Kod	Opis	Rozwiązanie
936	Błąd termostatu podłogowego	Sprawdzić przepływ systemu podłogowego. Sprawdzić połączenie termo- statu na zacisku IN-AUX2 STE Menedżera Energii i/lub STT TDM. Jeśli termo- stat podkogowy pie jest obecny, zactosować mostek elektryczny po zaciely
		IN-AUX2 STE Menedżera Energii i/lub STT TDM
937	Bład cyrkulacii	Sprawdzić aktywacie obwodu głównego
938	Błąd anody	Sprawdzić połączenie anody
		Sprawdzić obecność wody w zasobniku
		Sprawdzić stan anody
		Sprawdzić konfigurację parametru 1.2.6
940	Nie zdefiniowany schemat	Schemat hydrauliczny nie wybrany przez parametr 1.1.0
955	Błąd czujnika przepływu	Sprawdzić podłączenie sond temperatury zasilania i powrotu
970	Nie zdefiniowany split/mono	Sprawdzić konfigurację parametru 1.2.5
2P2	Antylegionella nie zakończona	Temperatura odkażania nie osiągnięta w 6h:
		Sprawdzić pobór ciepłej wody użytkowej podczas cyklu odkażania termiczne-
		go
		Sprawdzić zapłon grzałki elektrycznej
2P3	CWU Boost - nie osiągnieta T	Temperatura nastawy ciepłej wody użytkowej nie została osiągnięta podczas cyklu boost
		Sprawdzić pobór ciepłej wody użytkowej podczas cyklu boost wody użytko-
		wej
		Sprawdzić zapłon grzałki elektrycznej
2P4	Przegrzew (manual)	Sprawdzić aktywację głównej pompy obiegowej
		Sprawdzić przepływ z wartością przepływomierza za pomocą parametru 13.9.3
		Sprawdzić stan termostatu bezpieczeństwa i kabli
2P5	Przegrzew (auto)	Sprawdzić aktywację głównej pompy obiegowej
		Sprawdzić przepływ z wartością przepływomierza za pomocą parametru 13 9 3
		Sprawdzić stan termostatu bezpieczeństwa i kabli
2P7	Brak cyrkulacji	Sprawdzić podłączenie przepływomierza
		Przeprowadzić automatyczny cykl odpowietrzania 1.12.0
2P8	Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu	Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody w obwodzie hydraulicznym Wadliwy presostat
		Wadliwe okablowanie presostatu. Sprawdzić połaczenie presostatu i w razie
		potrzeby je wymienić.
2P9	Błąd konfig. wejść SG ready	Tylko jeden z parametrów 1.1.0 lub 1.1.1 jest ustawiony jako input SG Ready

Błędy jednostki zewnętrznej

Przejściowy Reset użyt- kownika HP Power OFF Reset serwi- sowy 1 Błąd czujnika TD - X - - 905 Błąd kompresora - X - - 906 Błąd kompresora - X - - 907 Błąd piotowania zaworu 4-drogowego - X - 908 Błąd zaworu rozprźnego - - X - 909 Błąd komunikacji falownika - TDM X - - - 910 Błąd czujnika IWT X - - - - 912 Błąd czujnika IWT X - - - - 913 Błąd czujnika IR X - - - - 914 Błąd zamoru 4-drogowego - - X - - 917 Błąd czujnika IWT X - - - X 913 Błąd falownika X - -	Błąd	Opis	BRAK RESE- TU	RESET		
1 Błąd kompresora - X - 905 Błąd kompresora - - X - 907 Błąd pilotowania zaworu 4-drogowego - - X - 908 Błąd zaworu rozprężnego - - X - 909 Błąd zaworu rozprężnego - - X - 910 Błąd komunikacji falownika - TDM X - - - 913 Błąd czujnika IWT X - - - - 914 Błąd czujnika IWT X - - - - 913 Błąd czujnika TB X - - - - 914 Błąd czujnika TB X -			Przejściowy	Reset użyt- kownika	HP Power OFF	Reset serwi- sowy
905 Błąd kompresora - - X - 906 Błąd ventylatora - - X - 907 Błąd pielowania zaworu 4-drogowego - - X - 908 Błąd zaworu rozpreźnego - - X - 909 Błąd komunikacji falownika - TDM X - - - 910 Błąd zaworu 4-drogowego - - - X - 911 Błąd zaworu 4-drogowego - - - X - 912 Błąd zaworu 4-drogowego - - - X - 913 Błąd zamożenie - - - X - - 914 Błąd zaworu 4-drogowego - - X - - 917 Błąd zaworu 4-drogowego - X - - - 918 Błąd zaworu 4-drogowego - X - - -	1	Błąd czujnika TD	-	Х	-	-
906 Błąd wentylatora - X - 907 Błąd pilotowania zaworu 4-drogowego - - X - 908 Błąd zeworu rozprężnego - - X - 909 Błąd prędkości wentylatora - - X - 910 Błąd komunikacji falownika - TDM X - - - 912 Błąd czujnika LWT X - - - - 913 Błąd zujnika LWT X - - - - 914 Błąd zujnika IWT X - - - - 918 Błąd zamrożenie - - X - - 918 Błąd zamrożenie - X - - - 918 Błąd zamrożenie - X - - - 918 Błąd konfig. modelu sprężarki - - - - - 917 Błąd konfig. modelu spręż	905	Błąd kompresora	-	-	Х	-
907 Błąd pilotowania zaworu 4-drogowego - X - 908 Błąd zaworu rozprężnego - - X - 909 Błąd komunikacji falownika - TDM X - - - 910 Błąd komunikacji falownika - TDM X - - - 912 Błąd zaworu 4-drogowego - - - X 913 Błąd czujnika IVT X - - - 914 Błąd zaworu 4-drogowego - - - X 914 Błąd czujnika IVT X - - - - 914 Błąd czujnika IVT X - - - X 918 Błąd czujnika IVT X - - - X 918 Błąd zaworu 4-drogowego - X - - - 922 Błąd konfig. modelu sprężarki - - X - - 956 Błąd konfig. modelu sprężarki<	906	Błąd wentylatora	-	-	Х	-
908 Błąd zaworu rozprężnego - - X - 909 Błąd prędkości wentyłatora - - X - 910 Błąd komunikacji falownika - TDM X - - - 9112 Błąd zaworu 4-drogowego - - - X 913 Błąd czujnika IWT X - - - X 914 Błąd czujnika TR X - - - - 917 Błąd - zamrożenie - - - X - 918 Błąd predkości wentyłatora - - - X - 918 Błąd zaworu 4-drogowego - X - - - 917 Błąd konfig. modelu ynężarki - - X - - 956 Błąd konfig. modelu wentyłatora - - X - - 960 Błąd rozładowanej maszyny - - - - - </td <td>907</td> <td>Błąd pilotowania zaworu 4-drogowego</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Х</td> <td>-</td>	907	Błąd pilotowania zaworu 4-drogowego	-	-	Х	-
909 Błąd prędkości wentylatora - - X - 910 Błąd komunikacji falownika - TDM X - - - 912 Błąd zaworu 4-drogowego - - X 913 Błąd czujnika LWT X - - - 914 Błąd czujnika LWT X - - - 917 Błąd czujnika LWT X - - - 918 Błąd czujnika LWT X - - - - 918 Błąd czumożenie - - - - X 918 Błąd falownika X - - - X 922 Błąd konfig. modelu sprężarki - - X - - 947 Błąd konfig. modelu sprężarki - - X - - 957 Błąd komikacji TGBUSTDM - EM X - - - - 968 Błąd roziadowanej maszyny	908	Błąd zaworu rozprężnego	-	-	Х	-
910 Błąd komunikacji falownika - TDM X - - - 912 Błąd zaworu 4-drogowego - - - X 913 Błąd czujnika LWT X - - - 914 Błąd czujnika TR X - - - 917 Błąd zamrożenie - - X - 918 Błąd zamrożenie - - X - - 918 Błąd falownika X - - - X 922 Błąd konfig. modelu sprężarki - - X - - 931 Błąd konfig. modelu wentylatora - - X - - 947 Błąd konfig. modelu wentylatora - - X - - 955 Błąd konfig. modelu wentylatora - - - - - 960 Błąd rozładowanej maszyny - - - - - 961	909	Błąd prędkości wentylatora	-	-	Х	-
912 Błąd zaworu 4-drogowego - - X 913 Błąd czujnika IWT X - - - 914 Błąd czujnika IR X - - - 917 Błąd czujnika IR X - - X 918 Błąd pompy - - - X 922 Błąd - zamrożenie - X - - 931 Błąd falownika X - - - 947 Błąd konfig. modelu sprężarki - X - - 956 Błąd konfig. modelu wentylatora - - X - 957 Błąd komfig. modelu sprężarki - - X - 960 Błąd czujnika EWT X - - - 962 Odszranianie nie zakończone X - - - 989 Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EM X - - - 997 Z	910	Błąd komunikacji falownika - TDM	Х	-	-	-
913 Błąd czujnika LWT X - - - 914 Błąd czujnika TR X - - - 917 Błąd czujnika TR X - - - 918 Błąd pompy - - - X 918 Błąd pompy - - - X 922 Błąd - zamrożenie - X - - 931 Błąd falownika X - - - 947 Błąd konfig. modelu sprężarki - - X - 957 Błąd konfig. modelu wentylatora - - X - 957 Błąd konfig. modelu wentylatora - - X - 956 Błąd czujnika EWT X - - - - 960 Błąd czujnika EWT X - - - - 962 Odszranianie nie zakończone X - - - -	912	Błąd zaworu 4-drogowego	-	-	-	Х
914 Błąd czujnika TR X - - - 917 Błąd - zamrożenie - - X 918 918 Błąd - zamrożenie - - X - - X 922 Błąd - zamrożenie - X - - - X 921 Błąd zaworu 4-drogowego - X - - - 947 Błąd konfig. modelu sprężarki - - X - - 956 Błąd konfig. modelu wentylatora - - X - - 957 Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EM X - - - - 960 Błąd rozladowanej maszyny - - - - - 989 Błąd rozladowanej maszyny - - - X - 997 Za wysoki prąd kompresora - - - X - 998 Jąd prosostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarc	913	Błąd czujnika LWT	Х	-	-	-
917 Błąd - zamrożenie - - X 918 Błąd pompy - - - X 922 Błąd - zamrożenie - X - - 931 Błąd falownika X - - - 947 Błąd zaworu 4-drogowego - X - - 956 Błąd konfig. modelu sprężarki - - X - 957 Błąd konfig. modelu sprężarki - - X - 960 Błąd czujnika EWT X - - - 962 Odszranianie nie zakończone X - - - 968 Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EM X - - - 989 Błąd rozładowanej maszyny - - - X - 987 Za wysoki prąd kompresora - - X - - 988 Za wysoki prąd kompresora - - - X	914	Błąd czujnika TR	Х	-	-	-
918 Błąd pompy - - - X 922 Błąd - zamrożenie - X - - 931 Błąd falownika X - - - 947 Błąd zaworu 4-drogowego - X - - 956 Błąd konfig. modelu sprężarki - - X - 957 Błąd konfig. modelu wentylatora - - X - 960 Błąd czujnika EWT X - - - - 962 Odszranianie nie zakończone X - - - - 968 Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EM X - - - - 989 Błąd rozładowanej maszyny - - - X - 997 Za wysoki prąd kompresora - - X - - 998 Za wysoki prąd kompresora - - X - - 918 Błąd	917	Błąd - zamrożenie	_	-	_	X
922Biqd - zamroženie-X931Błąd falownikaX947Błąd zaworu 4-drogowego-X956Błąd konfig. modelu sprężarkiX-957Błąd konfig. modelu wentylatoraX-960Błąd czujnika EWTX962Odszranianie nie zakończoneX968Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EMX989Błąd rozładowanej maszynyX997Za wysoki prąd kompresoraX-998Za wysoki prąd kompresoraX995Interwencja presostatu wysokiego ciśnieniaX929Błąd klixon przy wyłączonej sprężarceX991Błąd klixon przy wyłączonej sprężarceX921Błąd rozładowanej maszyny922Błąd rozładowanej sprężarceX921Błąd klixon przy wyłączonej sprężarceX922Błąd rozładowanej maszyny921Błąd rozładowanej maszyny922Błąd rozładowanej maszyny922Błąd rozładowanej maszynyX <td>918</td> <td>Błąd pompy</td> <td>_</td> <td>-</td> <td>_</td> <td>X</td>	918	Błąd pompy	_	-	_	X
931Błąd falownikaX947Błąd zaworu 4-drogowego-X956Błąd konfig. modelu sprężarkiX-957Błąd konfig. modelu wentylatoraX-960Błąd czujnika EWTX962Odszranianie nie zakończoneX968Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EMX989Błąd rozładowanej maszynyX997Za wysoki prąd kompresoraX-988Za wysoki prąd kompresoraX997Jawysoki prąd kompresoraX998Błąd presostatu wysokiego ciśnieniaX998Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX999Błąd Klixon przy wyłączonej sprężarceX991Błąd rozładowanej maszyny992Błąd rozładowanej maszyny993Błąd rozładowanej maszyny994Błąd rozładowanej maszyny995Błąd rozładowanej maszyny995Błąd rozładowanej maszyny995Błąd rozładowanej maszyny <td>922</td> <td>Bład - zamrożenie</td> <td>_</td> <td>Х</td> <td>_</td> <td>_</td>	922	Bład - zamrożenie	_	Х	_	_
947Błąd zaworu 4-drogowego-X956Błąd konfig. modelu sprężarkiX-957Błąd konfig. modelu wentylatoraX-960Błąd czujnika EWTX962Odszranianie nie zakończoneX968Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EMX989Błąd rozładowanej maszynyX997Za wysoki prąd kompresoraX-998Za wysoki prąd kompresoraX-998Błąd presostatu wysokiego ciśnieniaXX998Błąd presostatu wysokiego ciśnieniaX998Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X999Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X991Błąd torzładowanej maszyny992Błąd torzładowanej maszyny993Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X994Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X994Błąd teXV zablokowanyX994Błąd EXV zablokowanyX-995Błąd EXV zablokowanyX9952Błąd EXV zablokowany <td>931</td> <td>Bład falownika</td> <td>X</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td>	931	Bład falownika	X	_	_	_
956Błąd konfig. modelu sprężarkiX-957Błąd konfig. modelu wentylatoraX-960Błąd czujnika EWTX962Odszranianie nie zakończoneX968Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EMX979Za wysoki prąd kompresoraX-998Za wysoki prąd kompresoraX-998Za wysoki prąd kompresoraX-998Błąd presostatu wysokiego ciśnieniaXX998Błąd presostatu wysokiego ciśnieniaX998Błąd presostatu wysokiego ciśnieniaX998Błąd termostatu bezpieczenis prężarceX998Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączoneX998Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X999Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X991Błąd tożładowanej maszyny992Błąd rożładowanej maszyny992Błąd terwostatu bezpieczeństwa ST1X992Błąd terwostatu bezpieczeństwa ST1X992Błąd EXV zablokowanyX992	947	Bład zaworu 4-drogowego	_	Х	-	_
957Błąd konfig. modelu wentylatora-X-960Błąd czujnika EWTX962Odszranianie nie zakończoneX968Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EMX989Błąd rozładowanej maszynyX997Za wysoki prąd kompresoraX-988Za wysoki prąd kompresoraX-998Za wysoki prąd kompresoraX-998Błąd presostatu wysokiego ciśnieniaX998Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX951Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X952Błąd rozładowanej maszyny952Błąd rozładowanej maszyny952Błąd rozładowanej maszyny952Błąd rozładowanej maszyny9522Błąd rozładowanej maszynyX9523Błąd EXV zablokowanyX9524Błąd EXV zablokowanyX9525Błąd EXV zablokowanyX9526Błąd EXV zablokowanyX9527Błąd EXV zablokowanyX<	956	Bład konfig. modelu spreżarki	_	-	Х	_
960Błąd czujnika EWTX962Odszranianie nie zakończoneX968Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EMX989Błąd rozładowanej maszyny989Błąd rozładowanej maszynyX997Za wysoki prąd kompresoraX998Za wysoki prąd kompresoraX998Ja wysoki prąd kompresoraX955Interwencja presostatu wysokiego ciśnieniaX9E8Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX9E9Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E18Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E21Błąd rozładowanej maszynyX9E22Błąd rozładowanej maszyny9E24Błąd EXV zablokowanyX9E25Błąd EXV zablokowany9E28Za wysokie ciśnienie-X-9E29Za wysokie ciśnienie-X-9E29Za wysokie ciśnienieX9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarkiX	957	Bład konfig. modelu wentylatora	_	_	X	_
962Dogs and an end of the sakon constraintsN962Odszranianie nie zakoń czoneX968Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EMX989Błąd rozładowanej maszynyX997Za wysoki prąd kompresoraX998Za wysoki prąd kompresoraX998Jawysoki prąd kompresoraX955Interwencja presostatu wysokiego ciśnieniaX9E8Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX9E9Błąd klixon przy wyłączonej sprężarceX9E18Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E21Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X-9E22Błąd rozładowanej maszyny9E24Błąd EXV zablokowany9E28Za wysokie ciśnienie9E29Za wysokie ciśnienie9E29Za wysokie ciśnienie9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki	960	Bład czujnika FWT	X	_	-	_
968Błąd komunikacji ATGBUS TDM - EMX989Błąd rozładowanej maszynyX997Za wysoki prąd kompresoraX-998Za wysoki prąd kompresoraX-998Ja wysoki prąd kompresoraX-998Ja wysoki prąd kompresoraX-955Interwencja presostatu wysokiego ciśnieniaX958Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX959Błąd Klixon przy wyłączonej sprężarceX9518Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9521Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X9522Błąd forzładowanej maszynyX-9523Błąd EXV zablokowanyX9524Błąd EXV zablokowanyX9525Błąd EXV zablokowanyX9528Za wysokie ciśnienieX9529Za wysokie ciśnienieX9531Zabezpieczenie termostatu spreżarki	962	Odszranianie nie zakończone	X	_	_	_
989Błąd rozładowanej maszynyX997Za wysoki prąd kompresoraX-998Za wysoki prąd kompresoraX-998Za wysoki prąd kompresoraX998Ja wysoki prąd kompresoraX998Ja wysoki prąd kompresoraX955Interwencja presostatu wysokiego ciśnieniaX958Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX959Błąd Klixon przy wyłączonej sprężarceX9518Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9521Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X9522Błąd rozładowanej maszynyX9525Błąd EXV zablokowanyX9528Za wysokie ciśnienie-X9529Za wysokie ciśnienieX9531Zabezpieczenie termostatu sprężarki	968	Bład komunikacji ATGBUS TDM - FM	X	_	_	_
997Za wysoki prąd kompresora-X998Za wysoki prąd kompresoraX998Za wysoki prąd kompresoraX955Interwencja presostatu wysokiego ciśnieniaX9E8Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX9E9Błąd Klixon przy wyłączonej sprężarceX9E18Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E21Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X-9E22Błąd rozładowanej maszynyX9E25Błąd EXV zablokowany-X9E28Za wysokie ciśnienie-X9E29Za wysokie ciśnienieX-9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarkiX-	989	Bład rozładowanej maszyny	-	_	_	X
998Za wysoki prąd kompresoraX9E5Interwencja presostatu wysokiego ciśnieniaX9E8Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX9E9Błąd Klixon przy wyłączonej sprężarceX9E18Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E21Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X9E22Błąd rozładowanej maszynyX-9E24Błąd EXV zablokowany-X9E25Błąd EXV zablokowanyX-9E28Za wysokie ciśnienie-X9E29Za wysokie ciśnienieX-9E31Zabezpieczenie termostatu sprężarkiX-	997	Za wysoki prad kompresora	_	_	X	-
950Interwencja presostatu wysokiego ciśnieniaX9E5Interwencja presostatu wysokiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX9E8Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX9E9Błąd Klixon przy wyłączonej sprężarceX9E18Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E21Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X9E22Błąd rozładowanej maszynyX-9E24Błąd EXV zablokowany-X9E25Błąd EXV zablokowanyX-9E28Za wysokie ciśnienie-X9E29Za wysokie ciśnienieX-9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarkiX-	998	Za wysoki prąd kompresora	_	_	-	X
9E3Błąd presostatu niskiego ciśnienia przy wyłączo- nej sprężarceX9E9Błąd Klixon przy wyłączonej sprężarceX9E18Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E21Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X9E22Błąd rozładowanej maszynyX9E24Błąd EXV zablokowanyX-9E25Błąd EXV zablokowanyX-9E28Za wysokie ciśnienie-X9E29Za wysokie ciśnienieX-9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki-X	9F5	Interwencia presostatu wysokiego ciśnienia	X	_	_	-
PEOBiga presostata histogo etsinenia pr2y wyłączoX-9E9Błąd Klixon przy wyłączonej sprężarceX9E18Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E21Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X-9E22Błąd rozładowanej maszynyX9E24Błąd EXV zablokowany-X-9E25Błąd EXV zablokowanyX9E28Za wysokie ciśnienie-X-9E29Za wysokie ciśnienieX9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki-X-	9F8	Bład presostatu niskiego ciśnienia przy wyłaczo-	X	_	_	_
9E9Błąd Klixon przy wyłączonej sprężarceX9E18Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E21Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X-9E22Błąd rozładowanej maszynyX9E24Błąd EXV zablokowany-X-9E25Błąd EXV zablokowanyX9E28Za wysokie ciśnienie-X-9E29Za wysokie ciśnienieX9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki-X-		nei spreżarce				
9E18Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1X9E21Błąd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X9E22Błąd rozładowanej maszynyX-9E24Błąd EXV zablokowany-X9E25Błąd EXV zablokowanyX-9E28Za wysokie ciśnienie-X9E29Za wysokie ciśnienieX9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki-X-	9F9	Bład Klixon przy wyłaczonej spreżarce	X	_	_	_
9E10Biquitermostata belgreezenstria or inX-9E21Biqd niskiego napełnienia czynnikiem chłodni- czym-X-9E22Biqd rozładowanej maszynyX9E24Biqd EXV zablokowany-X-9E25Biqd EXV zablokowanyX9E28Za wysokie ciśnienie-X-9E29Za wysokie ciśnienieX9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki-X-	9F18	Błąd termostatu bezpieczeństwa ST1	X	_	_	_
PELI i Bige instruge inspective curve and curve in curve and	9F21	Bład niskiego napełnienia czynnikiem chłodni-	-	X	_	_
9E22Błąd rozładowanej maszynyX9E24Błąd EXV zablokowany-X9E25Błąd EXV zablokowanyX-9E28Za wysokie ciśnienie-X9E29Za wysokie ciśnienieX-9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki-X		czvm				
9E24Błąd EXV zablokowany-X9E25Błąd EXV zablokowanyX-X9E28Za wysokie ciśnienie-XX9E29Za wysokie ciśnienieX9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki-X	9E22	Bład rozładowanej maszyny	_	_	_	X
9E25Błąd EXV zablokowanyX9E28Za wysokie ciśnienie-X9E29Za wysokie ciśnienieX-9E31Zabezpieczenie termostatu spreżarki-X	9E24	Bład EXV zablokowany	_	Х	-	-
9E28 Za wysokie ciśnienie - X - 9E29 Za wysokie ciśnienie - - X 9E31 Zabezpieczenie termostatu spreżarki - X -	9E25	Bład EXV zablokowany	_	-	_	X
9E29 Za wysokie ciśnienie - - X 9E31 Zabezpieczenie termostatu spreżarki - X - -	9E28	Za wysokie ciśnienie	_	Х	_	-
9E31 Zabezpieczenie termostatu spreżarki - X	9F29	Za wysokie ciśnienie Za wysokie ciśnienie	_	-	_	X
	9F31	Zabeznieczenie termostatu spreżarki	_	X	_	-
9F32 Zabezpieczenie termostatu spreżarki – – – X	9F32	Zabezpieczenie termostatu sprężana Zabezpieczenie termostatu sprężarki	_	-	_	X
9F34 Ochrona przed niskim ciśnieniem – X – –	9F34	Ochrona przed piskim ciśnieniem	_	X	_	-
9F35 Ochrona przed niskim ciśnieniem – – – X	9F35	Ochrona przed niskim ciśnieniem	_	-	_	X
9F36 Asymetria pradu faz spreżarki - Y	9F36	Asymetria pradu faz spreżarki		×	_	-
9E37 Asymetria prądu faz sprężanki – – – V	9F37	Asymetria prądu faz sprężarki			_	X
9F38 Zbyt duża zmiana pradu sprężanki – X – –	9F38	Zhyt duża zmiana prądu sprężarki	_	×	_	-
9F39 Zbyt duża zmiana prądu sprężarki – – – X	9F39	Zbyt duża zmiana prądu sprężarki	_	-	_	X

Błędy falownika

Opis	Kod (dla błędów falownika	NIMBUS EXT R32		
	objętych kodem błędu 931)	35 S - 50 S - 80 S	80 S-T	
Błąd czujnika prądu wyjścia falownika	1	Х	Х	
Błąd wstępnego ładowania skraplaczy szyny DC	2	X		
Błąd czujnika napięcia wejścia falownika	3	Х		
Błąd czujnika temperatury rozpraszacza falownika	4	X	Х	
Błąd komunikacji DSP&MCU	5	Х		
Wejście falownika nadprądowe AC	6	Х	Х	
Błąd czujnika prądu falownika	7		Х	
Błąd czujnika temperatury PFC falownika	8		Х	
Uszkodzona EEPROM	9		Х	
Przetężenie HW PFC	10		Х	
Przetężenie SW PFC	11		Х	
Przepięcie PFC falownika	12		Х	
Błąd A/D	13		Х	
Błąd adresowania	14		Х	
Odwrotne obroty sprężarki	15		Х	
Brak zmian prądu w fazie sprężarki	16		Х	
Niewspółosiowość między prędkością rzeczywistą a obliczoną	17	Х	Х	

8. Wyłączenie z użytku

Przed wykonaniem tej procedury technik powinien się zapoznać ze sprzętem i wszystkimi jego szczegółami.

Zaleca się bezpieczne odzyskanie wszystkich czynników chłodniczych.

Prąd powinien być dostępny przed rozpoczęciem aktywności. Zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą.

Odizolować system elektrycznie.

Przed wykonaniem dalszych działań:

- Upewnić się, że środki ochrony indywidualnej są dostępne i prawidłowo używane.
- Upewnić się, że proces odzyskiwania jest zawsze nadzorowany przez kompetentną osobę.
- Upewnić się, że sprzęt do odzyskiwania i butle są zgodne z odpowiednimi normami.

Podczas wyłączania z użytku postępować w następujący sposób:

- Opróżnić układ chłodniczy, jeśli jest to możliwe.
- Jeśli próżnia nie jest możliwa, wykonać kolektor, aby można było usunąć czynnik chłodniczy z różnych części układu.
- Przed rozpoczęciem odzysku upewnić się, że butla jest umieszczona na wadze.
- Uruchomić maszynę do odzyskiwania i postępować zgodnie z instrukcjami.
- Nie przepełniać butli (napełniać płynem nie przekraczając 80% objętości).
- Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet tymczasowo
- Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy ładować do innego układu chłodniczego, chyba że został oczyszczony i sprawdzony.
- Zużyte i opróżnione urządzenia muszą być oznakowane, opatrzone datą i podpisane.

8.1 Opróżnianie obwodu i odzyskiwanie czynnika chłodniczego

Aby prawidłowo odzyskać czynnik chłodniczy z systemu, należy postępować zgodnie ze standardowymi wskazaniami:

- Podczas przesyłania czynnika chłodniczego do butli należy się upewnić, że używane są tylko odpowiednie butle do odbioru czynnika chłodniczego. Upewnić się, że dostępna jest odpowiednia liczba butli, aby utrzymać pełne naładowanie systemu. Butle muszą być wyposażone w zawór nadmiarowy ciśnienia i odpowiednie zawory odcinające w dobrym stanie technicznym. Puste butle do odzysku należy wyjąć i, jeśli to możliwe, ochłodzić przed odzyskiem.
- Sprzęt do odzysku musi być w dobrym stanie. Ponadto musi być dostępny zestaw sprawnych, skalibrowanych wag Elastyczne przewody muszą być wyposażone w szczelne złącza rozłączalne i muszą być w dobrym stanie. Przed użyciem maszyny do odzysku należy sprawdzić, czy jest ona w zadowalającym stanie roboczym, czy była właściwie konserwowana oraz czy wszystkie związane z nią elementy elektryczne są uszczelnione, aby zapobiec zapłonowi w przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego. W razie wątpliwości skonsultować się z producentem.
- Odzyskany czynnik chłodniczy należy zwrócić dostawcy czynnika chłodniczego w odpowiedniej butli do odzysku i sporządzić odpowiedni dowód przekazania odpadów. Nie mieszać czynników chłodniczych w jednostkach odzysku, a zwłaszcza w butlach.
- Jeśli sprężarki lub oleje sprężarkowe muszą zostać usunięte, należy się upewnić, że ich poziom jest akceptowalny, aby łatwopalny czynnik chłodniczy nie pozostawał zanurzony w środku smarnym. Przed zwróceniem sprężarki do dostawcy należy przeprowadzić proces opróżniania.

8.2 Utylizacja

Producent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze AEE, zgodnie z implementacją Dyrektywy 2012/19/UE oraz odpowiednimi przepisami krajowymi obowiązującymi w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Niniejsza dyrektywa zaleca prawidłową utylizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pojemniki opatrzone znakiem przekreślonego pojemnika na odpady muszą być usuwane pod koniec ich cyklu życia w zróżnicowany sposób, aby uniknąć szkód dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Utylizować sprzęt elektryczny i elektroniczny w całości, ze wszystkimi jego częściami.

Aby zutylizować "domowy" sprzęt elektryczny i elektroniczny, producent zaleca skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą lub autoryzowaną wyspą ekologiczną.

Utylizacja "profesjonalnego" sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi być wykonana przez upoważniony personel za pośrednictwem konsorcjów specjalnie utworzonych na danym obszarze.

W związku z tym poniżej podano definicję WEEE pochodzących z gospodarstw domowych i zakładów.

WEEE pochodzące z gospodarstw domowych: odpady WEEE z gospodarstw domowych oraz WEEE pochodzące z handlu, przemysłu, instytucji i inne, podobne pod względem charakteru i ilości do tych pochodzących z gospodarstw domowych. Odpady WEEE, które mogłyby być wykorzystywane zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i użytkowników innych niż gospodarstwa domowe, są w każdym przypadku uważane za WEEE pochodzące z gospodarstw domowych; **Profesjonalne WEEE:** wszystkie WEEE inne niż te pochodzące z gospodarstw domowych, o których mowa w punkcie powy-żej.

Urządzenia te mogą zawierać:

- Gaz chłodniczy, który musi być w całości odzyskany przez wyspecjalizowany personel posiadający niezbędne kwalifikacje w specjalnych pojemnikach;
- Olej smarny znajdujący się w sprężarkach i w obwodzie chłodzącym, który należy zebrać;
- Mieszaniny z płynem chroniącym przed zamarznięciem, zawarte w obwodzie hydraulicznym, które należy odpowiednio zebrać;
- Części mechaniczne i elektryczne, które należy oddzielić i zutylizować w prawidłowy sposób.

W przypadku demontażu elementów maszyn w celu ich wymiany ze względów konserwacyjnych lub gdy całe urządzenie zbliża się do końca okresu eksploatacji i konieczne jest usunięcie go z instalacji, zaleca się sortowanie odpadów według typologii i utylizację przez personel autoryzowane w istniejących punktach zbiórki.



9. Informacje techniczne

9.1 Tabliczki identyfikacyjne

Jednostka wewnętrzna



- 1 Model Nr seryjny
- 2 Kod handlowy
- **3** Producent
- 4 Maksymalne ciśnienie w obwodzie ciepłej wody użytkowej (jeśli występuje)
- 5 Maksymalne ciśnienie w instalacji grzewczej
- 6 Dane elektryczne i moc znamionowa
- 7 ID BSI certyfikacja PED
- 8 IP: interfejs użytkownika na maszynie
- 9 IP: interfejs użytkownika zdalny

Jednostka zewnętrzna



- 1 Znak towarowy
- 2 Model
- 3 Dane grzania
- 4 Wydajność nominalna grzania
- **5** Dane chłodzenia
- 6 Wydajność nominalna chłodzenia
- 7 Typ oleju w obwodzie chłodzącym
- 8 Rodzaj czynnika chłodniczego załadunek środka chłodniczego
- 9 GWP. Wskaźnik współczynnika globalnego ogrzewania
- **10** Ekwiwalent CO₂
- **11** Dane elektryczne
- **12** Ochrona elektryczna
- 13 Maksymalna moc elektryczna
- 14 Maksymalne ciśnienie obwodu chłodzącego
- 15 Minimalne ciśnienie obwodu chłodzącego
- 16 Miejsce produkcji
- **17** Wskaźnik ochrony IP
- 18 Certyfikaty
- 19 Adres kontaktowy

9.2 Tabela danych czynnika chłodniczego

	NIMBUS 35 S EXT R32	NIMBUS 50 S EXT R32	NIMBUS 80 S EXT R32 NIMBUS 80 S-T EXT R32
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32	R32	R32
Ilość czynnika chłodniczego [g]	1400	1400	1800
GWP	675	675	675
CO2 Ekwiwalent [t]	0,9	0,9	1,2

10. Załączniki





Viale Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (AN) Italy Telefono 0732 6011 Fax 0732 602331 www.ariston.com