

Uwaga!

W celu prawidłowego montażu zawieszek ściennych **MCW-7** należy użyć **adapterów**, których sposób założenia powinien wyglądać jak na poniższym rysunku.

