



PRZEZNACZENIE

- Do baterii umywalkowych typu 185 i 186
- Do pisuarów Preda, Selva i Tamina ze zintegrowanym sterowaniem

- Do ładowania jednostki generatora
- Do analizy błędów w przypadku baterii umywalkowej z zasilaniem generatorowym

ZAKRES DOSTAWY

- Instrukcja użytkowania

Nr art.

116.452.00.1