

# PERFEXIM

## RTR3520

### TERMOSTAT POKOJOWY



#### dane techniczne

indeks	masa [kg]
32-000-3000-000	0,08



#### opis

Regulator temperatury pokojowej z pokrętkiem do regulacji nastawy. Regulator temperatury pokojowej jest umieszczany w pokoju (montaż przewodowy ścienny), dla przewodowej transmisji do odbiornika mierzonych wartości. Pozwala użytkownikowi ręcznie modyfikować temperaturę w pomieszczeniu.

Napięcie zasilania: 24...230V AC, 1A/16A

Fabryczne wartości temperatury: 5°C - 30°C

Stopień ochrony: IP 30 / izolowany

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 75 x 75 x 27,5 mm