




AQUAMI

S E R I E S

SPLIT



INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

MODELE:

AQS100T190X1i R14

AQS100T240X13i R14

AQS160T240X13i R14

SPIS TREŚCI

1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	4
2 AKCESORIA	12
2.1 Rozpakowywanie	12
2.2 Demontaż drewnianej podstawy	13
3 MIEJSCE MONTAŻU	14
4 MONTAŻ	15
4.1 Wymiary jednostki.....	15
4.2 Wymagania w zakresie montażu	15
4.3 Wymagania w zakresie przestrzeni serwisowej	15
4.4 Montaż jednostki wewnętrznej.....	16
5 PODŁĄCZANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ.....	16
6 PODŁĄCZANIE INSTALACJI WODNEJ.....	17
6.1 Podłączanie instalacji wodnej centralnego ogrzewania (chłodzenia).....	17
6.2 Podłączanie instalacji wody użytkowej	17
6.3 Podłączanie instalacji recyrkulacji wody	18
6.4 Podłączanie odpływu wody do jednostki wewnętrznej.....	18
6.5 Podłączanie instalacji wodnej solarnej (jeśli występuje).....	19
6.6 Izolacja instalacji wodnej	19
6.7 Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem	19
6.8 Uzupełnianie wody.....	20
6.8.1 Napełnienie obiegu wody.....	20
6.8.2 Napełnianie zbiornika ciepłej wody użytkowej.....	21
6.9 Napełnianie zbiornika ciepłej wody użytkowej.....	22
6.9.1 Zastosowanie 1.....	22
6.9.2 Zastosowanie 2.....	22
6.9.3 Zastosowanie 3.....	23
7 OKABLOWANIE W MIEJSCU INSTALACJI	24
7.1 Środki ostrożności związane z wykonywaniem połączeń elektrycznych.....	24
7.2 Środki ostrożności podczas podłączania przewodów zasilania.....	25
7.3 Wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających.....	25
7.4 Przed podłączeniem przewodów elektrycznych.....	26
7.5 Podłączanie głównego źródła zasilania.....	26
7.6 Podłączanie pozostałych elementów.....	27
7.6.1 Podłączanie przewodu komunikacji z jednostką zewnętrzną.....	29
7.6.2 Wyłączanie zdalne.....	29

7.6.3 Termostat pokojowy (niskie napięcie).....	29
7.6.4 Tryb inteligentnej energetyki (SMART GRID).....	30
7.6.5 Dla P_o.....	31
7.6.6 Dla P_c.....	31
7.6.7 Dla P_d.....	31
7.6.8 Dla zaworu trójdrożnego SV2.....	31
7.6.9 Dla zaworu trójdrożnego SV3.....	32
7.6.10 Dla wyjścia sygnału odmrażania.....	32
7.6.11 Dla wyjścia sygnału stanu roboczego urządzenia.....	32
7.6.12 Dla termostatu pokojowego.....	32
7.6.13 Dla sygnału wejściowego energii słonecznej.....	33
8 ROZRUCH I KONFIGURACJA	33
8.1 Rozruch wstępny przy niskiej temperaturze otoczenia na zewnątrz.....	33
8.2 Czynności kontrolne przed uruchomieniem.....	34
8.3 Konfiguracja na miejscu montażu.....	35
8.4 Informacje dotyczące menu Dla Serwisanta.....	36
8.4.1 KONF. TRYBU CWU.....	36
8.4.2 KONF. TRYB CHŁODZENIA.....	36
8.4.3 KONF. TRYB GRZANIA.....	37
8.4.4 KONF. TRYBU AUTO.....	37
8.4.5 KONF. TYPU TEMP.....	37
8.4.6 TERMOSTAT POKOJOWY.....	38
8.4.7 INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA.....	38
8.4.8 KONF. WYJAZDU NA WAKACJE.....	38
8.4.9 KONF. FUNKCJI ROZMOWA Z SERWISANTEM.....	38
8.4.10 PRZYWR. UST. FABR.....	39
8.4.11 BIEG TESTOWY.....	39
8.4.12 AUTOMATYCZNY RESTART.....	40
8.4.13 OGR. MOCY WEJ.....	41
8.4.14 DEFINIOWANIE WEJŚCIA.....	41
9 BIEG TESTOWY I OSTATECZNE KONTROLE	41
9.1 Końcowe czynności kontrolne.....	41
9.2 Praca w biegu próbnym (ręcznym)	41
10 KONSERWACJA I SERWIS.....	41
11 DANE TECHNICZNE	42

1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności wymienione w dokumencie podzielone są na poniższe kategorie. Są one ważne, dlatego miej je zawsze na uwadze. Przed montażem uważnie przeczytaj instrukcję. Zachowaj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu do późniejszego wglądu.

Znaczenie symboli NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA i INFORMACJA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, której wystąpienie grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

UWAGA

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może skutkować nieznacznymi lub umiarkowanymi obrażeniami.


Służy również jako ostrzeżenie przed niebezpiecznymi praktykami.

INFORMACJA

Oznacza sytuacje, które mogą być przyczyną przypadkowego uszkodzenia sprzętu lub mienia.

OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowy montaż urządzenia lub akcesoriów może być przyczyną porażenia prądem, zwarcia, wycieku, pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta, przeznaczonych do użytku z tym konkretnym urządzeniem. Montaż zleć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Wszystkie czynności wymienione w instrukcji muszą przeprowadzać technicy z odpowiednimi uprawnieniami. Pamiętaj o odpowiednich środkach ochrony osobistej, takich jak rękawice i gogle ochronne, podczas montażu lub konserwacji jednostki.
- Niniejsze urządzenie, do którego podłącza się dodatkową grzałkę jednofazową o mocy 6 kW, można podłączać wyłącznie do źródła zasilania o impedancji pętli zwarcia nie większej niż 0,3079 Ω . W razie potrzeby należy zwrócić się do dostawcy energii elektrycznej w celu uzyskania informacji na temat impedancji pętli zwarcia.



Uwaga: ryzyko pożaru / łatwopalne materiały

OSTRZEŻENIE

Serwis wykonuj wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacje i naprawy wymagające wsparcia wykwalifikowanego personelu powinny być wykonywane pod nadzorem osoby doświadczonej w posługiwaniu się łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.

Wymagania szczególne dotyczące czynnika R32

OSTRZEŻENIE

- Niedopuszczalne są żadne wycieki czynnika chłodniczego ani używanie otwartego ognia.
- Pamiętaj, że czynnik chłodniczy R32 NIE wydziela żadnych zapachów.

OSTRZEŻENIE

Na czas przechowywania urządzenie zabezpiecz przed uszkodzeniami mechanicznymi w dobrze wentylowanym pomieszczeniu wolnym od pracujących w trybie ciągłym źródeł zapłonu (np. płomieni, działających urządzeń gazowych) o powierzchni określonej poniżej.

INFORMACJA

- NIE używaj ponownie wcześniej użytych złączy.
- Połączenia wykonane pomiędzy częściami układu czynnika chłodniczego muszą być dostępne do konserwacji.

OSTRZEŻENIE

Wszystkie prace w zakresie montażu, serwisu, konserwacji i naprawy muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami (dotyczącymi między innymi gazów) przez uprawnione osoby.

INFORMACJA

- Orurowanie musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami fizycznymi.
- Montaż orurowania musi być ograniczony do minimum.


Jeśli całkowita ilość czynnika chłodniczego w napełnionym układzie jest mniejsza lub równa 1,842 kg, nie ma dodatkowych wymagań w zakresie minimalnej powierzchni podłogi.

Jeśli całkowita ilość czynnika chłodniczego w napełnionym układzie jest większa od 1,842 kg, należy zapewnić zgodność z dodatkowymi wymaganiami w zakresie minimalnej powierzchni podłogi zamieszczonymi na poniższym schemacie blokowym. W schemacie użyto następujących tabel:

„Tabela 1 - Maksymalna ilość czynnika chłodniczego dozwolona w pomieszczeniu: jednostka wewnętrzna” na stronie 7,


„Tabela 2 - Minimalna powierzchnia podłogi: jednostka wewnętrzna” na stronie 7

„Tabela 3 - Minimalna powierzchnia przekroju otworów wentylacji grawitacyjnej: jednostka wewnętrzna” na stronie 8.



Jednostkę można zainstalować w pomieszczeniu A, jeśli:

- 2 otwory wentylacyjne (trwale otwarte) znajdują się pomiędzy pomieszczeniami A i B, 1 u góry i 1 u dołu.
- Dolny otwór: dolny otwór musi spełniać minimalne wymogi w zakresie minimalnej powierzchni (VA_{min}). Musi dodatkowo znajdować się jak najbliżej podłogi. Jeśli otwór wentylacyjny zaczyna się na poziomie podłogi, jego wysokość musi wynosić ≥ 20 mm. Dolna krawędź otworu musi znajdować się ≥ 100 mm nad podłogą. Przynajmniej 50% wymaganego obszaru otwarcia musi znajdować się na wysokości > 200 mm od podłogi. Cała powierzchnia otworu musi znajdować się na wysokości < 300 mm od podłogi.
- Górny otwór: powierzchnia górnego otworu wentylacyjnego musi być większa lub równa dolnemu otworowi. Dolna krawędź górnego otworu musi znajdować się przynajmniej 1,8 m nad górną krawędzią dolnego otworu.
- Otwory wentylacyjne wyprowadzone na zewnątrz NIE są uznawane za odpowiednie (użytkownik może je zablokować w zimnych okresach).



Jednostka wewnętrzna a

Pomieszczenie A, w którym zamontowano jednostkę wewnętrzną.

Pomieszczenie B przylegające do pomieszczenia A.

Suma powierzchni A i B musi wynosić przynajmniej 4,5m².

TABELA 1: Maksymalny ładunek czynnika w pomieszczeniu: jednostka wewnętrzna

A_{room} (m ²)	Maks. ładunek czynnika w pomieszczeniu (m_{max}) (kg)	A_{room} (m ²)	Maks. ładunek czynnika w pomieszczeniu (m_{max}) (kg)
	H=1230 mm (100/190)		H=1500 mm (100/240,160/240)
6,9	1,85	4,7	1,85
7,0	1,87	5,0	1,93
8,0	1,98	5,5	2,01
9,0	2,13	6,0	2,10
10,0	2,23	6,5	2,19
11,0	2,34	7,0	2,27
12,0	2,44	7,5	2,34
		8,0	2,44

TABELA 2: Minimalna jednostka podłogi: jednostka wewnętrzna

m_c (kg)	Minimalna powierzchnia podłogi (m ²)	m_c (kg)	Minimalna powierzchnia podłogi (m ²)
	H=1230 mm (100/190)		H=1500 mm (100/240,160/240)
1,85	6,90	1,85	4,70
1,90	7,31	1,90	4,92
1,95	7,70	1,95	5,18
2,00	8,10	2,00	5,45
2,05	8,51	2,05	5,72
2,10	8,93	2,10	6,01
2,15	9,36	2,15	6,30
2,20	9,80	2,20	6,59
2,25	10,3	2,25	6,89
2,30	10,7	2,30	7,20
2,35	11,2	2,35	7,52
2,40	11,7	2,40	7,84
2,45	12,2	2,45	8,10

TABELA 3: Minimalna powierzchnia otworu wentylacyjnego dla wentylacji naturalnej: jednostka wewnętrzna

m_c	m_{max}	$dm = m_c - m_{max} (kg)$	Minimalny obszar otworu wentylacyjnego (cm ²)	Minimalna powierzchnia przekroju otworu wentylacyjnego (cm ²)
			H=1230 mm (100/190)	H=1500 mm (100/240,160/240)
2,41	0,3	2,11	375	290
2,41	0,5	1,91	350	280
2,41	0,7	1,71	330	268
2,41	0,9	1,51	315	258
2,41	1,1	1,31	302	247
2,41	1,3	1,11	278	228
2,41	1,5	0,91	745	200
2,41	1,7	0,71	203	167
2,41	1,9	0,51	154	126
2,41	2,1	0,31	98	80

INFORMACJA

Wartość „wysokości montażowej (H)” to odległość najniższego punktu orurowania czynnika chłodniczego od podłoża.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Zanim dotkniesz części złącz elektrycznych, wyłącz urządzenie wyłącznikiem zasilania.
- Po demontażu panelu serwisowego może dojść do przypadkowego dotknięcia części pod napięciem.
- Nigdy nie pozostawiaj jednostki bez nadzoru podczas montażu lub serwisu ze zdemontowanymi panelami serwisowymi.
- Nie dotykaj rur z wodą podczas pracy ani bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia, ponieważ rury mogą być gorące i możesz się oparzyć. Aby uniknąć urazu poczekaj aż rury ostygną lub dotykaj rur wyłącznie po założeniu rękawic ochronnych.
- Nie dotykaj przełączników mokrymi palcami. Dotknięcie przełącznika mokrymi palcami może być przyczyną porażenia prądem.
- Przed dotknięciem części elektrycznej odłącz jednostkę od wszystkich źródeł zasilania.

OSTRZEŻENIE

- Zerwij i wyrzuć plastikowe worki. Nie dopuść do tego, aby bawiły się nimi dzieci. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uduszenia się dziecka plastikową torbą.
- W bezpieczny sposób zutylizuj materiały opakowaniowe, takie jak gwoździe czy inne elementy metalowe lub drewniane, które mogą powodować urazy.

OSTRZEŻENIE

- Poproś dystrybutora lub wykwalifikowanego pracownika o wykonanie montażu zgodnie z niniejszą instrukcją. Nie montuj jednostki we własnym zakresie. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną nieszczelności, porażenia prądem lub pożaru.
- Podczas montażu korzystaj wyłącznie z dedykowanych akcesoriów i części. Korzystanie z części innych niż wymienione może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem, pożaru i upadku jednostki z uchwytu.
- Zainstaluj jednostkę na fundamencie zdolnym do podtrzymania jej ciężaru. Niewystarczająca wytrzymałość fundamentu może być przyczyną upadku urządzenia i spowodowaniem urazów.
- Podczas montażu zgodnego z instrukcją weź pod uwagę siłę wiatru, huragany czy trzęsienia ziemi. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną wypadków z powodu upadku sprzętu.
- Upewnij się, że okablowanie jest wykonane w bezpieczny i należyty sposób. Używaj określonych kabli i przewodów i upewnij się, że połączenia styków lub przewodów są zabezpieczone przed wilgocią i innymi niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi.
- Pamiętaj o montażu odpowiedniego wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem i przepisami. Brak zainstalowanego wyłącznika ochronnego może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru.
- Upewnij się, że okablowanie jest wykonane w bezpieczny i należyty sposób. Używaj określonych kabli i przewodów i upewnij się, że połączenia styków lub przewodów są zabezpieczone przed wilgocią i innymi niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi.
- Podczas podłączania zasilania przeprowadź przewody w sposób umożliwiający bezpieczne zamknięcie panelu przedniego. W przypadku braku panelu przedniego może dojść do przegrzania styków, porażenia prądem lub pożaru.
- Po ukończeniu montażu upewnij się, że nie ma wycieku czynnika chłodniczego.
- Nigdy bezpośrednio nie dotykaj wyciekającego czynnika, gdyż może to doprowadzić do poważnych odmrożeń. Nie dotykaj rur z czynnikiem podczas pracy i bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia, ponieważ mogą być one gorące lub zimne, zależnie od stanu czynnika, który w nich płynie, sprężarki oraz innych części obiegu układu chłodniczego. Dotykane rur instalacji chłodniczej grozi oparzeniami lub odmrożeniami. Aby uniknąć urazu, poczekaj, aż rury ostygną lub ogrzeją się. Dotykaj części wewnętrznych wyłącznie po założeniu rękawic ochronnych.
- Nie dotykaj części wewnętrznych (pompa, grzałka dodatkowa itp.) podczas pracy i bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia. Dotykane części wewnętrznych urządzenia jakoś dziwnie odcięty ten wiersz od spodu lub ogrzeją się lub dotykaj je wyłącznie po założeniu rękawic ochronnych.

OSTRZEŻENIE

- Należy wykonać uziemienie jednostki.
- Oporność uziemienia musi być zgodna z obowiązującym prawem i przepisami.
- Nie podłączaj uziemienia do rur z gazem ani wodą, odgromników ani do uziemienia linii telefonicznych.

UWAGA

- Nieprawidłowy montaż uziemienia może być przyczyną porażenia prądem.
 - Rury z gazem - pożar lub wybuch może wystąpić w przypadku wycieku gazu.
 - Rury z wodą - twarde rury z PVC nie sprawdzą się jako uziemienie.
 - Odgromniki lub linie uziemiające telefony - graniczna wartość prądu może wzrosnąć ponad normę w przypadku uderzenia pioruna.
- Zainstaluj przewód zasilający przynajmniej 1 metr (3 stopy) od telewizorów lub odbiorników radiowych, aby wyeliminować zakłócenia lub szумы (zależnie od fal radiowych odległość 1 metra / 3 stóp może nie wystarczyć do eliminacji szumów).
- Nie myj jednostki. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, zleć jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie instaluj jednostki w następujących miejscach:
 - Miejsca, w których znajduje się mgła z oleju mineralnego, rozpylony olej lub opary oleju. Plastikowe części mogą rozkładać się w takim środowisku, a przez to mogą powstawać luzy lub nieszczelności.
 - Miejsca, w których powstają żrące gazy (np. z kwasu siarkowego). Korozja miedzianych rur lub spawanych części może doprowadzić do wycieku czynnika chłodniczego.
 - Miejsca, w których znajdują się źródła fal elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne mogą zakłócić pracę układu sterowania i spowodować awarię sprzętu.
 - Miejsca, w których mogą wyciekać łatwopalne gazy, gdzie w powietrzu może unosić się włókno węglowe lub łatwopalny pył, a także miejsca, w których obecne są lotne łatwopalne związki, np. opary rozpuszczalników lub benzyny. Gazy powyższego typu mogą być przyczyną pożaru.
 - Miejsca, w których powietrze zawiera wysokie stężenie soli, np. nadmorskie obszary.
 - Miejsca, w których często zmienia się napięcie, np. fabryki.
 - W pojazdach lub na statkach.
 - Miejsca, w których obecne są opary kwasów lub zasad.
- Urządzenia mogą używać dzieci, które ukończyły 8 rok życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że nadzoruje je wykwalifikowana osoba lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się jednostką. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować jednostki bez nadzoru.
- Opiekunowie dzieci muszą zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, zleć jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć zagrożenia.

UWAGA

- **UTYLIZACJA:** nie utylizuj produktu z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zbieraj odpady z urządzenia do oddzielnego przetworzenia. Nie utylizuj urządzeń elektrycznych w ramach odpadów komunalnych. Dostarczaj je do wyznaczonych punktów zbiórki. Więcej o punktach odbioru dowiesz się od przedstawicieli władzy lokalnej. Jeśli urządzenie elektryczne zostanie zutyilizowane na składowisku lub wysypisku śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, a przez to zaszkodzić zdrowiu.
- Okablowanie musi przygotować wykwalifikowany serwisant zgodnie z krajowymi przepisami oraz niniejszym schematem elektrycznym. Należy zgodnie z przepisami prawa zainstalować w instalacji rozłącznik dla wszystkich biegunów z minimalnym odstępem styków 3 mm oraz zabezpieczeniem różnicowo-prądowym o natężeniu znamionowym nieprzekraczającym 30 mA.
- Przed przygotowaniem okablowania/orurowania upewnij się, że obszar montażu jest bezpieczny (ściany, podłogi itp.) i wolny od ukrytych niebezpieczeństw, takich jak woda, prąd czy gaz.
- Przed montażem sprawdź, czy warunki zasilania u użytkownika spełniają wymagania w zakresie instalacji elektrycznej urządzenia (dotyczy między innymi niezawodnego uziemienia, prąd upływu, obciążenia prądem średnicy przewodów itp.). Jeśli wymogi w zakresie instalacji elektrycznej produktu nie zostaną spełnione, nie wolno używać produktu do czasu usunięcia problemów.
- Zainstaluj produkt i zabezpiecz go. O ile okaże się to konieczne zastosuj odpowiednie wzmocnienia konstrukcji.

INFORMACJA


Informacje o gazach fluorowanych

- Pompa ciepła zawiera gazy fluorowane. Aby dowiedzieć się szczegółów w zakresie typu czynnika chłodniczego i jego ilości, zapoznaj się z etykietami na jednostce. Zachowaj zgodność z przepisami dotyczącymi gazów cieplarnianych.
- Działania, takie jak montaż, serwis, konserwacja i naprawa, mogą być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanych techników.
- Demontaż i recykling produktu zleć certyfikowanemu technikowi.
- Jeśli w jednostce zainstalowano układ wykrywania wycieków, musi być on sprawdzany pod kątem wycieków przynajmniej co 12 miesięcy. Po każdej kontroli jednostki pod kątem szczelności konieczne sporządzać dokumentację kontroli.


2 AKCESORIA

2.1 Rozpakowywanie

Usuwanie opakowania



Rys. 2-1




Rys. 2-2


Elementy montażowe					Elementy montażowe				
Nazwa	Kształt	Ilość			Nazwa	Kształt	Ilość		
		100/190	100/240	160/240			100/190	100/240	160/240
Instrukcja montażu i obsługi (niniejszy dokument)		1	1	1	Nakrętka miedziana M16		1	1	1
Instrukcja obsługi		1	1	1	Filtr typu Y		1	1	1
Zakrętka zapobiegająca manipulacji przy nakrętce miedzianej M16		1	1	1	Instrukcja obsługi (sterownik przewodowy)		1	1	1
Zakrętka zapobiegająca manipulacji przy nakrętce miedzianej M9		1	1	1	Redukcja 9,52-6,35		1	1	1
Zakrętka zapobiegająca manipulacji przy nakrętce miedzianej M6		1	1	1	Pasek L200		2	2	2
Nakrętka miedziana M9		1	1	1	Obejma zaciskowa		1	1	1

2.2 Demontaż drewnianej podstawy


- Wykręcić 4 wkręty z podstawy drewnianej (patrz rys. 2-3).
- Urządzenie należy unieść w cztery osoby za uchwyty z blachy stalowej, podczas gdy jedna z tych osób wysuwa podstawę drewnianą (patrz rys. 2-4).
- Wykręcić 8 wkrętów z blachy stalowej i zdjąć blachę (patrz rys. 2-5).
- Zachować ostrożność podczas podnoszenia urządzenia i wysuwania podstawy drewnianej.
- Zachować ostrożność podczas transportowania jednostki pompy ciepła, aby jej nie uderzyć i nie uszkodzić obudowy. Nie zdejmować opakowania ochronnego, dopóki jednostka pompy ciepła nie znajdzie się w miejscu montażu. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo całej konstrukcji i panelu sterowania. Pompę ciepła można transportować WYŁĄCZNIE w położeniu pionowym.
- Uwaga na instrukcję montażu i obsługi oraz pudełko z fabrycznie dostarczonymi akcesoriami, które znajdują się od góry na urządzeniu.
- Ze względu na masę urządzenia, do jego podnoszenia potrzebne są cztery osoby.



Rys. 2-3



Rys. 2-4



Rys. 2-5

3 MIEJSCE MONTAŻU

OSTRZEŻENIE

- Jednostki wewnętrznej nie należy montować w pobliżu sypialni. Zamiast tego można ją zamontować w garażu, pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, na korytarzu czy też w pralni.
- Należy koniecznie zastosować środki uniemożliwiające małym zwierzętom wchodzenie do jednostki.
- Małe zwierzęta w przypadku kontaktu z częściami elektrycznymi mogą spowodować awarię, powstawanie dymu lub pożar. Należy poinstruować klienta, aby dbał o czystość wokół jednostki.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.
- Niezwłocznie po zdemontowaniu drewnianej podstawy należy podłączyć rurę górną lub napełnić zbiornik wody, aby uniknąć przewrócenia się urządzenia.

Wybierz miejsce instalacji spełniające wymienione kryteria oraz zgodne z wymogami klienta.

- Dobrze wentylowane miejsca.
- Miejsca, w których jednostka nie będzie przeszkadzała sąsiadom, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
- Bezpieczne miejsca, w których ciężar i drgania jednostki nie stanowią problemu, a jednostkę można zainstalować poziomo.
- Miejsca, w których nie istnieje ryzyko wycieku łatwopalnego gazu ani wycieku z jednostki.
- Sprzęt nie nadaje się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.
- Miejsca, w których możliwe będzie zapewnienie odpowiedniej przestrzeni serwisowej i montażowej.
- Miejsca, w których długości orurowania i okablowania jednostki będą mieściły się w przewidzianych zakresach.
- Miejsca, w których wyciek skroplin z jednostki nie spowoduje szkód (np. w przypadku zablokowania rury odpływowej).
- Miejsca, w których w maksymalnym możliwym stopniu ograniczony jest kontakt z deszczem.
- Nie instaluj jednostki w miejscach uczęszczanych przez pracowników. W przypadku prac budowlanych (np. szlifowania) generujących duże ilości pyłu zasłaniaj jednostkę.
- Nie kładź na jednostce obiektów ani wyposażenia (dotyczy płyty górnej).
- Nie wspinaj się na jednostkę, nie siadaj ani nie stawaj na jej szczycie.
- Dopilnuj, aby w przypadku wycieku czynnika podjęte zostały odpowiednie środki zaradcze zgodne z obowiązującym prawem i przepisami.
- Nie instaluj jednostki w pobliżu morza lub w miejscach, w których będzie miała kontakt z gazami powodującymi korozję.

Jeśli instalujesz jednostkę w miejscu wystawionym na działanie silnego wiatru, zwróć szczególną uwagę na poniższe kwestie.

W typowych warunkach jednostkę należy zamontować zgodnie z poniższymi informacjami:

UWAGA

Jednostkę wewnętrzną należy zamontować wewnątrz pomieszczenia zabezpieczonego przed oddziaływaniem wody.

Jednostkę wewnętrzną należy zamontować na podłodze, wewnątrz budynku, w pomieszczeniu spełniającym następujące wymagania:

- W miejscu montażu nie ma ryzyka zamarzania.
- Przestrzeń wokół jednostki umożliwia wykonanie prac serwisowych (patrz rys. 4-2).
- Istnieje możliwość odprowadzenia kondensatu oraz zrzutu wody z zaworu nadmiarowego.

UWAGA


Gdy jednostka działa w trybie chłodzenia, kondensat może kapać z rur wlotowych i wylotowych wody. Upewnij się, że kapiący kondensat nie uszkodzi mebli ani innych urządzeń.

4 MONTAŻ

4.1 Wymiary jednostki

Nr	NAZWA
1	Przylącze czynnika chłodniczego w stanie gazowym 5/8"-14UNF
2	Przylącze czynnika chłodniczego w stanie ciekłym 3/8" - 14 UNF
3	Wylot ciepłej wody użytkowej R3/4"
4	Wlot recyrkulacji ciepłej wody użytkowej (zatkany korkiem wkręcany).
5	Wlot zimnej wody użytkowej
6	Wlot wody centralnego ogrzewania (chłodzenia) "R1"
7	Wylot wody centralnego ogrzewania (chłodzenia) "R1"
8	Odpływ Ø25
9	Wylot cyrkulacji z układu kolektorów słonecznych (niestandardowo)
10	Wlot cyrkulacji z układu kolektorów słonecznych (niestandardowo)

Obszar zaznaczony kropkowaną linią przeznaczony jest do montażu opcji niestandardowych.




Rys. 4-1

4.2 Wymogi w zakresie montażu


- Jednostka wewnętrzna zabezpieczona jest pokrywą i narożnikami z tektury.
- Po dostawie sprawdź jednostkę. Wszelkie uszkodzenia zgłoś natychmiast przewoźnikowi.
- Sprawdź, czy do jednostki wewnętrznej dołączono wszystkie akcesoria.
- Jednostkę należy ustawić jak najbliżej ostatecznego miejsca montażu w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
- Przy pustym zbiorniku wody maksymalna masa jednostki wewnętrznej wyposażonej w zbiornik wody sięga około 158 kg, co oznacza konieczność użycia specjalnego sprzętu do podnoszenia.

4.3 Wymagania w zakresie przestrzeni serwisowej




4.4 Montaż jednostki wewnętrznej

- Zdjąć jednostkę wewnętrzną z palety i ustawić na podłodze.
- Przesunąć jednostkę wewnętrzną na swoje miejsce.
- Dostosować wysokość stóp poziomujących (patrz rys. 4-3) tak, aby skompensować nierówności podłogi. Maksymalne dopuszczalne odchylenie to 1° (patrz rys. 4-4).
- Zachować szczególną ostrożność przy stopach montażowych gdy urządzenie stoi już na podłodze. Unikać gwałtownego przesuwania urządzenia, grozi to uszkodzeniem stóp montażowych.
- Każdą stopę montażową można regulować w zakresie 30 mm, jednak należy je pozostawić w stanie fabrycznym aż do zamontowania urządzenia w ostatecznym położeniu.



Rys. 4-3



Rys. 4-4

5 PODŁĄCZENIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ

Wszelkie wytyczne, instrukcje i specyfikacje dotyczące połączeń instalacji chłodniczej pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną znajdziesz w dokumencie „Instrukcja montażu i obsługi” (jednostka zewnętrzna klimatyzatora pompy ciepła AQUAMI SPLIT).


Podłączanie rury czynnika chłodniczego o średnicy 16 mm do przyłącza gazu chłodniczego.

- Dobrze dokręcić nakrętkę złączki kielichowej (patrz rys. 5-3).
- Sprawdzić moment dokręcania (patrz tabela z prawej strony).
- Dokręcić przy użyciu klucza maszynowego i klucza dynamometrycznego (patrz rys. 5-4).
- Nakrętka ochronna jest jednorazowa. Nie używaj jej ponownie.
- Usuniętą nakrętkę zastąp nową. (Patrz rys. 5-5)


Średnica zewnętrzna	Moment obrotowy dokręcania (N.cm)	Dodatkowy moment obrotowy dokręcania (N.cm)
Ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
Ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
Ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

⚠ UWAGA


- Podczas podłączania rur instalacji chłodniczej należy zawsze używać dwóch kluczy (patrz rys. 5-4). W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia połączeń rurowych i wycieku.
- W przypadku montażu jednostki wewnętrznej dopasowanej do jednostki zewnętrznej (4/6 kW), na przyłączy czynnika chłodniczego w stanie ciekłym jednostki wewnętrznej (patrz rys. 5-2) zastosować redukcję 9,52-6,35 (patrz tabela 8). Redukcji nie stosuje się w przypadku jednostek zewnętrznych innego typu (8/10/12/14/16 kW).



Rys. 5-1




Rys. 5-2




Rys. 5-3

- a Przyłącze czynnika chłodniczego w stanie ciekłym
b Przyłącze czynnika chłodniczego w stanie gazowym



Rys. 5-4



Rys. 5-5


⚠ UWAGA

- Zbyt duży moment dokręcania podczas montażu grozi uszkodzeniem nakrętki.
- W przypadku ponownego użycia złączki kielichowej, element kielichowy należy wykonać ponownie.

6 PODŁĄCZANIE INSTALACJI WODNEJ

6.1 Podłączanie instalacji wodnej centralnego ogrzewania (chłodzenia)

Aby umożliwić serwisowanie i konserwację, należy zamontować dwa zawory odcinające (dostarczane przez instalatora) oraz jeden naciśnieniowy zawór obejściowy. Te dwa zawory odcinające należy zamontować na rurach wlotu i wylotu wody centralnego ogrzewania (chłodzenia).




Rys. 6-1

1. Montaż zaworów odcinających na jednostce wewnętrznej.
2. Montaż zaworów odcinających na instalacji wodnej centralnego ogrzewania (chłodzenia).

6.2 Podłączanie instalacji wody użytkowej

Na wlocie zimnej wody użytkowej należy zamontować zawór odcinający.

1. Podłączyć zawór odcinający do wlotu zimnej wody na jednostce wewnętrznej.
2. Podłączyć rurę zimnej wody do zaworu odcinającego.
3. Podłączyć rurę ciepłej wody użytkowej do wylotu ciepłej wody jednostki wewnętrznej.




Rys. 6-2


6.3 Podłączanie instalacji recyrkulacji wody

Jeśli ma być używana funkcja recyrkulacji ciepłej wody użytkowej, należy podłączyć rurę recyrkulacji.

1. Demontaż nakrętki na króćcu recyrkulacji w jednostce zewnętrznej.
2. Podłączanie rury recyrkulacji wody do jednostki wewnętrznej.



Rys. 6-3




Rys. 6-4

6.4 Podłączanie odpływu wody do jednostki wewnętrznej

Woda wypływająca z ciśnieniowego zaworu nadmiarowego oraz skropliny gromadzą się na tace odpływowej.

Przewód giętki odpływu należy podłączyć do rury odpływowej.


Podłączyć rurę odpływową przy użyciu obejmy zaciskowej i umieścić rurę odpływową w odpływie podłogowym.



Rys. 6-5

6.5 Podłączanie instalacji wodnej solarnej (jeśli występuje)

O ile w układzie zaprojektowano zestaw solarny. Rurę cyrkulacji wody z układu kolektorów należy podłączyć do króćca wlotowego i wylotowego jednostki wewnętrznej.



Rys. 6-6

6.6 Izolacja instalacji wodnej

Wszystkie rury obiegu wody w układzie powinny być obłożone materiałem izolacyjnym, aby zapobiec skraplaniu się wody podczas pracy w trybie chłodzenia oraz zapobiec zmniejszeniu wydajności i zamarzaniu zewnętrznych rur z wodą w okresie zimowym. Materiał izolacyjny musi mieć poziom ognioodporności co najmniej B1 i być zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Aby zapewnić ochronę zewnętrznej instalacji rurowej wody przed zamarzaniem, materiał izolacyjny musi mieć przynajmniej 13 mm grubości i mieć współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,039 W/mK.

Jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 30°C a wilgotność wyższa niż RH 80%, materiały uszczelniające muszą mieć przynajmniej 20 mm grubości. W przeciwnym wypadku będzie dochodziło do kondensacji na powierzchni izolacji rur.


6.7 Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem

Wszystkie elementy hydrauliczne wewnątrz jednostki są izolowane, aby uniknąć strat ciepła. Na zewnętrznych przewodach rurowych wody należy zastosować materiał izolacyjny. Oprogramowanie jednostki zawiera specjalne funkcje korzystające z pompy ciepła oraz grzałki dodatkowej (jeśli są dostępne) w celu zabezpieczenia całego układu przed zamarzaniem. Gdy temperatura wody przepływającej w układzie spadnie do określonej wartości, jednostka podgrzeje wodę, korzystając z pompy ciepła, elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody lub grzałki dodatkowej. Funkcja ochrony przed zamarzaniem zostanie wyłączona, gdy temperatura wzrośnie do określonej wartości.

Po utracie zasilania powyższa funkcja nie będzie aktywna i jednostka nie będzie chroniona przed zamarzaniem.

UWAGA

Jednostka nie uruchamiana przez dłuższy czas powinna mieć na stałe włączone zasilanie. Jeśli zachodzi konieczność odcięcia zasilania, należy pamiętać o spuszczeniu wody z przewodów rurowych całego układu, aby uniknąć zniszczenia pompy wodnej i przewodów rurowych z powodu zamarznięcia w nich wody. Po spuszczeniu wody z układu należy odłączyć zasilanie jednostki.



Rys. 6-7

INFORMACJA

1. Obrócić w lewo, aby zdemonstrować czujnik przepływu.
2. Całkowicie osusz czujnik przepływu.

UWAGA

Podczas przygotowywania połączenia z instalacją rurową zachowaj ostrożność, aby nie odkształcić rur jednostki wewnętrznej używając nadmiernej siły. Odkształcenie rur grozi usterką pompy ciepła.

Powietrze, wilgoć lub pył przedostając się do obiegu wody mogą być przyczyną problemów. W związku z powyższym podczas podłączania obiegu wody należy zawsze uwzględniać poniższe uwagi:

- Używaj wyłącznie czystych rur.
- Podczas usuwania zadziorów trzymaj rury końcem do dołu.
- Podczas przekładania rury przez ścianę zabezpiecz ją, aby pozostała wolna od pyłu i brudu.
- Uszczelniaj połączenia dobrej jakości szczeliwem do gwintów rurowych. Szczeliwo musi być w stanie wytrzymać ciśnienia i temperatury występujące w układzie.
- Jeśli korzystasz z przewodów rurowych wykonanych z materiału innego niż miedź, upewnij się, że obydwa rodzaje materiałów zostały od siebie odizolowane, aby zapobiec korozji galwanicznej.
- Miedź to miękki materiał, dlatego podczas podłączania obiegu wody korzystaj z odpowiednich narzędzi. Nieodpowiednie narzędzia mogą uszkodzić rury.

INFORMACJA

Z jednostki można korzystać wyłącznie w układach z zamkniętym obiegiem wody. Zastosowanie w otwartym obiegu wody może być przyczyną nadmiernej korozji instalacji rurowej wody:


- W przypadku obiegu wody nigdy nie używaj części cynkowanych. Może dojść do nadmiernej korozji części, ponieważ wewnętrzny obieg wody jednostki zawiera rury wykonane z miedzi.
- W przypadku korzystania z zaworu trójdrogowego w obiegu wody: Użyj kulowego zaworu trójdrogowego, aby zapewnić pełną separację obiegu ciepłej wody użytkowej od obiegu wody ogrzewania podłogowego.
- W przypadku korzystania z zaworu trójdrogowego lub dwudrogowego w obiegu wody: Zalecany maksymalny czas przełączenia zaworu musi wynosić mniej niż 60 sek.

6.8 Uzupełnianie wody

6.8.1 Napełnienie obiegu wody

- Podłącz zasilanie wodą do zaworu napełniania układu i otwórz zawór.
- Sprawdź, czy automatyczne zawory odpowietrzające są otwarte (przynajmniej 2 obroty).
- Wodę należy dopuszczać, aż manometr wskaże ciśnienie około 2,0 barów. Usuń jak najdokładniej powietrze z obiegu, korzystając z automatycznych zaworów odpowietrzających.

Otwórz automatyczny zawór odpowietrzający (przynajmniej 2 pełne obroty w lewo w celu usunięcia powietrza z układu).



INFORMACJA

Podczas napełniania układu usunięcie całego powietrza z układu może okazać się niemożliwe. Pozostałe powietrze zostanie odprowadzone przy użyciu automatycznych zaworów odpowietrzających podczas pierwszych godzin pracy układu. Możliwe, że konieczne będzie późniejsze uzupełnienie wody.

- Ciśnienie wody wskazywane na manometrze będzie zmieniało się zależnie od temperatury wody (wyższe ciśnienie przy wyższej temperaturze wody). Należy jednak pamiętać o tym, że ciśnienie wody musi być stale wyższe od 0,5 bara, aby do układu nie dostawało się powietrze.
- Jednostka może odprowadzać nadmiar wody przez zawór nadmiarowy ciśnieniowy.
- Jakość wody musi być zgodna z dyrektywą EN 98/83 WE.
- Szczegółowe wymagania dotyczące jakości wody można znaleźć w dyrektywie EN 98/83 WE.

INFORMACJA

- W przypadku większości zastosowań wystarczy taka minimalna objętość wody.
- W przypadku procesów o krytycznym znaczeniu lub pomieszczeń o wysokim obciążeniu cieplnym może być potrzebna większa objętość wody.
- Jeśli cyrkulacja w każdej pętli centralnego ogrzewania jest kontrolowana za pośrednictwem zaworów sterowanych zdalnie, ważne jest zachowanie tej minimalnej objętości wody, nawet jeśli zamknięte są wszystkie zawory.
- Jeżeli każda z pętli ogrzewania (chłodzenia) sterowana jest oddzielnymi zaworami, między pętlami ogrzewania (chłodzenia) należy zamontować nadciśnieniowy zawór obejściowy (dostarczany przez instalatora).

6.8.2 Napełnianie zbiornika ciepłej wody użytkowej


1. Odkręć wszystkie kurki z ciepłą wodą, aby usunąć powietrze z układu.
2. Otwórz zawór zasilania zimną wodą.
3. Zakręć wszystkie kurki z ciepłą wodą po usunięciu całego powietrza z układu.
4. Sprawdź, czy nie ma wycieków wody.
5. Uruchom ręcznie nadmiarowy zawór ciśnieniowy zapewniany przez instalatora i sprawdź, czy przez rurę spustową przepływa świeża woda.

UWAGA


- Ciśnienie zimnej wody na wlocie powinno być mniejsze niż 1,0 MPa. Należy zastosować naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa (dostarczany przez instalatora, ciśnienie zabezpieczenia 1,0 MPa).
- Dyrektywa w sprawie jakości wody i ostrzeżenie dotyczące wody gruntowej: niniejszy produkt zaprojektowano zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie jakości wody 98/83/WE zmienionej dyrektywą 2015/1787/UE. Nie gwarantuje się żywotności produktu w przypadku użycia wody gruntowej, np. czerpanej ze źródła lub studni, a także wody wodociągowej, jeżeli zawiera ona sole lub inne zanieczyszczenia lub ma odczyn kwaśny. Koszty konserwacji i napraw w okresie gwarancji wynikających z powyższych przypadków pokrywa klient.

6.9 TYPOWE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ


6.9.1 Zastosowanie 1



6.9.2 Zastosowanie 2



6.9.3 Zastosowanie 3



Rys. 7

Podwójna strefa dla pętli ogrzewania podłogowego i grzejników

Kod	Jednostka montażowa	Kod	Jednostka montażowa
1	Jednostka zewnętrzna	11	Naczynie wzbiorcze (do nabycia oddzielnie)
2	Jednostka wewnętrzna ze zbiornikiem	12	P_o: zewnętrzna pompa obiegu (do nabycia oddzielnie)
3	Interfejs użytkownika	13	Zawór napędzający (do nabycia oddzielnie)
4	Zawór odcinający (do nabycia oddzielnie)	14	Zawór przelewowy (do nabycia oddzielnie)
5	Filtr (akcesorium)	15	P_s: pompa słoneczna (do nabycia oddzielnie)
6	Pompa paneli słonecznych (do nabycia oddzielnie)	16	Płyty wymiennik ciepła (do nabycia oddzielnie)
7	Panel słoneczny (do nabycia oddzielnie)	17	Zawór nadmiarowy ciśnieniowy (do nabycia oddzielnie)
8	P_d: Pompa obiegu CWU (do nabycia oddzielnie)	18	SV2: Zawór trójdrogowy (do nabycia oddzielnie)
9	Zbiornik bufora (do nabycia oddzielnie)	19	SV3: Zawór trójdrogowy (do nabycia oddzielnie)
9.1	Automatyczny zawór odprowadzający powietrze	20	P_c: pompa obiegu strefy 2 (do nabycia oddzielnie)
9.2	Zawór spustowy	21	Tw2: Czujnik temperatury strefy 2 (opcjonalny)
10	Zawór spustowy (do nabycia oddzielnie)		

Instalacja centralnego ogrzewania/chłodzenia

Zastosowanie do jednej strefy

1) Kiedy jednostka jest WŁ., P_o działa; jeśli jednostka jest WYŁ., P_o przestaje działać.

2) Gdy tryb chłodzenia jednostki jest WŁ., SV2 utrzymuje WYŁ.

3) Gdy tryb grzania jednostki jest WŁ., SV2 utrzymuje WŁ.

Zastosowanie do dwóch stref

Gdy strefa 1 jest wyłączona, P_o kontynuuje działanie. Gdy strefa 1 jest wyłączona, P_o przestaje działać.

Gdy strefa 2 jest WŁ., P_c kontynuuje działanie, SV3 przełącza się pomiędzy ustawieniami WŁ. i WYŁ. w oparciu o konfigurację Tw2.

Gdy strefa 2 jest WYŁ., SV3 pozostaje WYŁ. P_c kończy działanie.

Pętle ogrzewania podłogowego wymagają niższej temperatury wody w trybie grzania w porównaniu do grzejników czy klimakonwektora.

Aby osiągnąć dwie osobno konfigurowane temperatury, używa się stacji mieszania w celu dostosowania temperatury wody do wymogów pętli ogrzewania podłogowego. Grzejniki mają bezpośrednie połączenie z obiegiem wody, a pętle ogrzewania podłogowego znajdują się za stacją mieszania. Stacja mieszająca obejmuje SV3, P_c oraz Tw2 i może być sterowana przez jednostkę wewnętrzną.

Ogrzewanie wody użytkowej

Sygnał ON / OFF i docelowa temperatura wody w zbiorniku (T5S) są ustawiane w interfejsie użytkownika.

P_o/P_c nie będzie działać tak długo, jak długo urządzenie jest włączone do podgrzewania wody użytkowej.

Kontrola energii słonecznej

Jednostka wewnętrzna rozpoznaje sygnał energii słonecznej, oceniając Tsolar lub odbierając sygnał SL1SL2.

Metodę sterowania można ustawić za pomocą „SERWIS > DEFINIOWANIE WEJŚCIA > WEJŚC. SŁONECZNE” w interfejsie użytkownika.

1) Jeśli ustawiono sterowanie Tsolar na obowiązujące
P_s rozpoczyna działanie, jeśli Tsolar jest odpowiednio wyższe od T5.
P_s przestaje działać, jeśli Tsolar jest niższe niż T5.
2) Jeśli ustawiono sterowanie SL1SL2 na obowiązujące
P_s rozpoczyna działanie, jeśli SL1SL2 otrzymuje zamknięty sygnał.
P_s przestaje działać, jeśli SL1SL2 otrzymuje otwarty sygnał.

INFORMACJA

1. Zainstalować zawory odpowietrzające we wszystkich lokalnych wysokich sekcjach.
2. Zawór spustowy musi być zainstalowany w najniższym położeniu instalacji rurowej.
3. Na połączeniu wlotu zimnej wody użytkowej należy zainstalować zgodnie z odpowiednimi przepisami zawór nadmiarowy z ciśnieniem otwarcia wynoszącym maksymalnie 10 bar (= 1 MPa).

7 OKABLOWANIE W MIEJSCU INSTALACJI

OSTRZEŻENIE

Wyłącznik główny lub inne urządzenie rozłączające zasilanie z rozdzielnymi stykami na wszystkich biegunach musi być zastosowany w instalacji stałej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do wykonywania połączeń należy odłączyć zasilanie. Używaj wyłącznie przewodów miedzianych. Nigdy nie ściskaj wiązek kabli i upewnij się, że nie będą miały one kontaktu z rurami ani ostrymi krawędziami. Upewnij się, że na zaciski połączeniowe nie będzie wywierany nacisk zewnętrzny.

- Podłączanie przewodów i elementów elektrycznych musi wykonać elektryk z uprawnieniami. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Połączenia przewodów elektrycznych wykonywane na miejscu muszą być zgodne ze schematem połączeń dostarczonym z jednostką oraz z poniższymi instrukcjami.
- Korzystaj wyłącznie z dedykowanego obwodu zasilania. Nigdy nie używaj obwodów zasilania dzielonych z innymi urządzeniami.
- Koniecznie podłącz uziemienie. Nie uziemiaj jednostki do rur wodociągowych, gazowych ani żadnych innych mediów, instalacji odgromowych ani uziemienia linii telefonicznych. Niepełne uziemienie może być przyczyną porażenia prądem.
- Pamiętaj o instalacji wyłącznika różnicowoprądowego (30 mA). W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem.
- Pamiętaj o montażu wymaganych bezpieczników lub wyłączników automatycznych.

7.1 Środki ostrożności związane z wykonywaniem połączeń elektrycznych

- Przewody należy zamocować tak, aby nie miały kontaktu z rurami (zwłaszcza po stronie o wysokim ciśnieniu).
- Zabezpieczyć przewody elektryczne opaskami kablowymi jak na rysunku, aby nie miały kontaktu z rurami, zwłaszcza po stronie o wysokim ciśnieniu.
- Na zaciski połączeniowe nie może być wywierany nacisk zewnętrzny.
- Podczas montowania wyłącznika różnicowoprądowego należy sprawdzić, czy jest zgodny z falownikiem (odporny na zakłócenia elektryczne o wysokiej częstotliwości), aby uniknąć zbędnego wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego.

INFORMACJA

- Wyłącznik różnicowoprądowy musi być wyłącznikiem o wysokiej prędkości 30 mA (<0,1 s).
- Maksymalna długość przewodów komunikacyjnych wynosi 50 m.


INFORMACJA

- Przewody zasilające i komunikacyjne muszą być ułożone oddzielnie, nie mogą być umieszczone w tym samym kanale. W przeciwnym razie może to prowadzić do zakłóceń elektromagnetycznych. Przewody zasilające i komunikacyjne nie powinny stykać się z przewodem czynnika chłodniczego, aby zapobiec uszkodzeniu przewodów przez przewód o wysokiej temperaturze.
- Przewody komunikacyjne muszą być ekranowane, w tym przewód PQE między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną, przewód ABXYE między jednostką wewnętrzną a sterownikiem.

- Jednostkę wyposażono w układ inwerterowy. Montaż kondensatora kompensacyjnego nie tylko zmniejszy efekt poprawy współczynnika mocy, ale może spowodować nieprawidłowe przegrzewanie się kondensatora ze względu na oddziaływanie przebiegów o wysokiej częstotliwości. Nigdy nie instaluj kondensatora kompensacyjnego, aby uniknąć wypadku.
- Urządzenie musi być uziemione.
- Wszystkie wysokonapięciowe obciążenia zewnętrzne muszą być uziemione, przez metalową obudowę lub za pomocą styku uziemiającego.
- Całkowite obciążenie zewnętrzne nie może przekraczać 0,2 A. Jeśli natężenie pojedynczego obciążenia jest wyższe niż 0,2 A, obciążeniem należy sterować przy użyciu stycznika prądu przemiennego.

7.2 Środki ostrożności podczas podłączania przewodów zasilania

- Do podłączania przewodów do płytki zaciskowej zasilania użyj okrągłych końcówek zaciskowych. Jeśli nie można ich użyć z przyczyn, których nie można wyeliminować, zachowaj zgodność z poniższymi instrukcjami.
 - Nie podłączaj przewodów o różnych przekrojach do tego samego złącza zasilania. (Luźne połączenia mogą być przyczyną przegrzewania).
 - Podczas podłączania przewodów o takim samym przekroju, podłącz je zgodnie z poniższym rysunkiem.



Rys. 7-1

- Dokręcaj wkręty zacisków połączeniowych odpowiednim wkrętakiem. Małe wkrętaki mogą uszkodzić łeb wkrętu i uniemożliwić jego odpowiednie dokręcenie.
- Zbyt mocne dokręcenie wkrętów zacisków połączeniowych może być przyczyną ich uszkodzenia.
- Zastosuj wyłącznik różnicowoprądowy i bezpiecznik na linii zasilającej.
- Podłączając przewody upewnij się, że użyte zostaną zalecane przewody, wykonaj prawidłowe połączenia i zamocuj przewody, zabezpieczając je tak, aby nie wywierały nacisku na zaciski połączeniowe.

7.3 Wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających

- Wybierz średnice przewodów (wartość minimalna) oddzielnie dla każdej jednostki, zgodnie z poniższą tabelą.
- Dobierz wyłącznik automatyczny z separacją styków we wszystkich biegunach nie mniejszą niż 3 mm, zapewniający pełne rozłączenie: wartość MFA służy do wyboru wyłączników automatycznych nadmiarowoprądowych i wyłączników automatycznych prądu szczytkowego (RCD):

Układ	Hz	Natężenie prądu					IWPM	
		Napięcie (V)	Min. (V)	Maks. (V)	MAO (A)	MFA (A)	kW	FLA (A)
100/190 (grzałka 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,3	/	0,087	0,66
100/240 (grzałka 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,3	/	0,087	0,66
160/240 (grzałka 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,3	/	0,087	0,66
100/190 (grzałka 6 kW)	50	220-240/1N	198	264	26,50	/	0,087	0,66
100/240 (grzałka 6 kW)	50	220-240/1N	198	264	26,50	/	0,087	0,66
160/240 (grzałka 6 kW)	50	220-240/1N	198	264	26,50	/	0,087	0,66
100/190 (grzałka 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
100/240 (grzałka 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
160/240 (grzałka 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66

INFORMACJA

MCA: Maksymalne natężenie prądu w obwodzie. (A)


MFA: Maksymalne natężenie prądu w obwodzie z bezpiecznikiem. (A)

IWPM: Silnik pompy wodnej jednostki wewnętrznej


FLA: Natężenie prądu przy pełnym obciążeniu. (A)

7.4 Przed podłączeniem przewodów elektrycznych

1. Wykręć śrubę w dolnym lewym rogu jednostki wewnętrznej.
2. Otwórz panel przedni.
3. Zdejmij osłonę z puszki sterowniczej.




Rys. 7-2



Rys. 7-3

7.5 Podłączanie głównego źródła zasilania



Jednostka wewnętrzna		
	AQS100T190X1i	AQS100T240X13i / AQS160T240X13i
Minimalny prąd znamionowy wyłącznika nadmiarowo-prądowego [A]	B16	B16
Ilość żył oraz minimalny przekrój przewodu zasilającego [szt x mm ²]*	5x2,5	5x2,5

Wyłącznik różnicowoprądowy wykorzystany do zabezpieczenia obwodu elektrycznego urządzenia powinien być dobrany ze względu na obowiązujące przepisy elektryczne przy założeniu, że prąd znamionowy różnicowy jest nie większy niż $I_{\Delta n}$: 30mA


*Powyższe wartości mają zastosowanie dla przewodów zasilających o max długości 20mb. W przypadku przekroczenia tej wartości należy skonsultować z projektantem instalacji elektrycznej.

- Podane wartości są wartościami maksymalnymi (dokładne wartości znajdziesz w danych elektrycznych).

INFORMACJA

Wyłącznik różnicowoprądowy musi być typu szybkiego, o prądzie zadziałania 30 mA (< 0,1 sek.). Elastyczny przewód zasilający musi być zgodny z normą 60245 IEC (H05VV-F).

7.6 Podłączanie pozostałych elementów



	Druk		Połącz z
CN11	1	SL1	Sygnał wejściowy energii słonecznej
	2	SL2	
	3	H	
	4	C	Wejście termostatu pokojowego (wysokie napięcie)
	15	L1	
	5	1ON	
	6	1OFF	SV1 (zawór trójdrożny) (podłączany fabrycznie)
	16	N	
	7	20ON	
	8	20OFF	SV2 (zawór trójdrożny)
	17	N	
	9	P_c	
	21	N	Pompa c (pompa strefy 2)
	10	P_s	
	22	N	
	11	P_s	Zewnętrzna pompa obiegu /pompa strefy 1
	23	N	
	12	P_d	
	24	N	Pompa układu kolektorów słonecznych
	13	TBH	
	16	N	
	14	BH1	Niedostępne
	17	N	
	18	N	
	19	30N	Wewnętrzna grzałka dodatkowa 1
	20	30OFF	
			SV3 (zawór trójdrożny)

	Druk		Połącz z
CN7	26	R2	Wskaźnik działania jednostki (zapewnia instalator)
	30	R1	
	31	DFT2	Wskaźnik funkcji odmrażania lub status alarmu (zapewnia instalator)
	32	DFT1	
	25	HT	Elektryczna taśma grzewcza (zapewniona przez instalatora) zapobiegająca zamarzaniu
	29	N	
	27	AHS1	Niedostępne
	28	AHS2	

	Druk		Połącz z
CN30	1	A	Sterownik przewodowy (podłączony fabrycznie)
	2	B	
	3	X	
	4	Y	
	5	E	
	6	P	Jednostka zewnętrzna
	7	Q	
	8	E	
	9	H1	Jednostka wewnętrzna kaskadowo
	10	H2	


Złącze dostarcza sygnał sterujący do ładunku. Dwa rodzaje złącza sygnału sterującego:

Typ 1: złącze typu suchego, beznapięciowe.


Typ 2: złącze dostarcza sygnał o napięciu 220 V. Jeśli natężenie obciążenia jest mniejsze niż 0,2 A, obciążenie można podłączyć bezpośrednio do złącza.

Jeśli natężenie obciążenia jest większe lub równe 0,2 A, obciążenie wymaga podłączenia stycznika AC.

7.6.1 Podłączanie przewodu komunikacji z jednostką zewnętrzną




7.6.2 Wyłączanie zdalne:







7.6.3 Termostat pokojowy (niskie napięcie):

Istnieją trzy opcje podłączenia kabla termostatu (jak na rysunkach), zależnie od zastosowania.



RT = termostat pokojowy



RT1 = termostat pokojowy nr 1

RT2 = termostat pokojowy nr 2

- **Metoda A** (Sterowanie zgodnie z wybranym trybem)

RT może kontrolować grzanie i chłodzenie indywidualnie, podobnie jak sterownik klimakonwektorów czterorurowych. Gdy jednostka wewnętrzna ma połączenie z zewnętrznym sterownikiem temperatury, w interfejsie użytkownika, w menu DLA SERWISANTA, pozycja TERMOSTAT POK. ustaw opcję UST. TRYB.:

A.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC pomiędzy CL a COM, jednostka będzie działać w trybie chłodzenia.

A.2 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC pomiędzy HT a COM, jednostka będzie działać w trybie grzania.

A.3 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V DC w przypadku obu stron (CL-COM, HT-COM), jednostka zaprzestanie grzania lub chłodzenia.

A.4 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC w przypadku obu stron (CL-COM, HT-COM) jednostka będzie pracować w trybie chłodzenia.

- **Metoda B** (Sterowanie jedną strefą)

RT dostarcza sygnał przełączania do jednostki. W interfejsie użytkownika w menu DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustaw opcję JEDN. STREF.:

B.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC pomiędzy HT a COM, jednostka włączy się.

B.2 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V DC pomiędzy HT a COM, jednostka wyłączy się.

- **Metoda C** (Sterowanie dwustrefowe)

Jednostka wewnętrzna jest podłączona do dwóch termostatów pokojowych, a w interfejsie użytkownika w menu DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustawiono opcję PODW. STREF.:

C.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC pomiędzy HT a COM, strefa 1 włączy się. Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V DC pomiędzy HT a COM, strefa 1 wyłączy się.

C.2 Gdy jednostka wykryje napięcie 12 V DC pomiędzy CL i COM, strefa 2 włączy się w oparciu o krzywą temperatury klimatyzacji. Gdy jednostka wykryje napięcie 0 V pomiędzy CL i COM, strefa 2 wyłączy się.

C.3 Po wykryciu napięcia 0 V między stykami HT-COM i CL-COM, jednostka wyłączy się.

C.4 Po wykryciu napięcia 12 V między stykami HT-COM i CL-COM, włączy się zarówno strefa 1, jak i strefa 2.

INFORMACJA


- Sposób podłączenia termostatu musi pokrywać się z ustawieniami w interfejsie użytkownika. Zobacz TERMOSTAT POKOJOWY
- Zasilanie urządzenia i termostat pokojowy muszą mieć połączenie z tym samym przewodem neutralnym.
- Gdy w pozycji TERMOSTAT POK. nie zostanie ustawiona opcja NIE, wewnętrzny czujnik temperatury Ta nie może być aktywny.
- Strefa 2 może pracować wyłącznie w trybie grzania. Jeśli w interfejsie użytkownika zostanie włączony tryb chłodzenia, a strefa 1 jest wyłączona, „CL” w strefie 2 zamyka się, a układ nadal jest wyłączony. Podczas montażu należy prawidłowo podłączyć termostaty strefy 1 i strefy 2.

a) Procedura

- Podłącz przewód do odpowiednich zacisków połączeniowych (patrz rysunek).
- Zamocuj przewód do uchwytów kablowych opaskami zaciskowymi, aby zapobiec nadmiernym naprężeniom.

7.6.4 inteligentnej energetyki (SMART GRID):

Jednostkę wyposażono w funkcję inteligentnego zasilania. Urządzenie ma dwa złącza PCB umożliwiające podłączenie sygnałów SG i EVU (SG odpowiada za zasilanie z sieci energetycznej, a EVU za zasilanie własne):




1. Gdy sygnał EVU jest włączony i sygnał SG jest włączony, tak długo jak dostępny jest tryb CWU, pompa ciepła i grzałka dodatkowa będą działać w trybie CWU jednocześnie i automatycznie. Gdy T5 wzrośnie do 60°C, tryb CWU zostanie wyłączony i sterowanie przełączy się na normalny tryb chłodzenia/grzania.

2. Gdy sygnał EVU jest włączony i sygnał SG jest wyłączony, tak długo jak dostępny jest tryb CWU i jest on włączony, pompa ciepła i grzałka dodatkowa będą działać w trybie CWU jednocześnie i automatycznie. Gdy $T5 \geq \text{Min}(T5S+3,60)$, tryb CWU zostanie wyłączony i sterowanie przełączy się na normalny tryb chłodzenia/grzania (T5S to ustawiona temperatura).

3. Po wyłączeniu sygnału EVU i włączeniu sygnału SG jednostka będzie działać standardowo.

4. Po wyłączeniu sygnału EVU i wyłączeniu sygnału SG jednostka będzie działać w następujący sposób: Jednostka nie będzie pracować w trybie CWU, wbudowana grzałka dodatkowa nie jest dostępna, funkcja dezynfekcji nie jest dostępna. Maksymalny czas pracy chłodzenia/grzania wynosi „CZAS PRACY SG”. Następnie jednostka zostanie wyłączona.


7.6.5 Dla P_o:



Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Przekrój przewodów (mm²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2


- a) Procedura
- Podłącz przewód do odpowiednich zacisków połączeniowych (patrz rysunek).
 - Zamocuj przewód do uchwytów kablowych opaskami zaciskowymi, aby zapobiec nadmiernym naprężeniom.

7.6.6 Dla P_c




Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Przekrój przewodów (mm²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2

7.6.7 Dla P_d




Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Przekrój przewodów (mm²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2

7.6.8 Dla zaworu trójdrożnego SV2




Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Przekrój przewodów (mm²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2


7.6.9 Dla zaworu trójdrożnego SV3



7.6.10 Dla wyjścia sygnału odmrażania:



7.6.11 Dla wyjścia sygnału stanu roboczego urządzenia



7.6.12 Dla termostatu pokojowego:


Termostat pokojowy typu 1 (wysokie napięcie): „WEJŚCIE ZASILANIA” dostarcza napięcie robocze do RT, ale nie dostarcza napięcia bezpośredniego do złącza RT. Złącze „15 L1” zapewnia napięcie 220 V do złącza RT. Złącze „15 L1” zapewnia połączenie z głównym złączem L zasilania jednofazowego. Termostat pokojowy typu 2 (niskie napięcie): „WEJŚCIE ZASILANIA” dostarcza napięcie robocze do RT




INFORMACJA

Zależnie od typu termostatu dostępne są dwie opcje podłączenia.

Termostat pokojowy typu 1 (wysokie napięcie):





Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Przekrój przewodów (mm ²)	0,75

Istnieją trzy opcje podłączenia kabla termostatu (jak na powyższym rysunku), zależnie od zastosowania.

Metoda A (Sterowanie zgodnie z wybranym trybem)

RT może kontrolować grzanie i chłodzenie indywidualnie, podobnie jak kontroler JCW z 4 rurami. Gdy jednostka wewnętrzna ma połączenie z zewnętrznym sterownikiem temperatury, w interfejsie użytkownika w DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustaw opcję UST. TRYB.:

A.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 230 V AC pomiędzy C a L1, jednostka będzie działać w trybie chłodzenia.

A.2 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 230 V AC pomiędzy H a L1, jednostka będzie działać w trybie grzania.

A.3 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V AC w przypadku obu stron (C-L1, H-L1), jednostka zaprzestanie grzania lub chłodzenia przestrzeni.

A.4 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 230 V AC w przypadku obu stron (C-L1, H-L1), jednostka będzie pracować w trybie chłodzenia.

Metoda B (Sterowanie jedną strefą)

RT — dostarcza sygnał przełączania do jednostki. W interfejsie użytkownika, w menu DLA SERWISANTA, w pozycji TERMOSTAT POK. ustaw opcję JEDN. STREF.:

B.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 230 V AC pomiędzy H a L1, jednostka włączy się.

B.2 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V AC pomiędzy H a L1,

jednostka wyłączy się.

Metoda C (Sterowanie dwustrefowe)

Jednostka wewnętrzna jest podłączona do dwóch termostatów pokojowych, a w interfejsie użytkownika w menu DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustawiono opcję PODW. STREF.:


C.1 Gdy jednostka wykryje napięcie 230 V AC pomiędzy H a L1, strefa 1 zostanie włączona. Gdy jednostka wykryje napięcie 0 V AC pomiędzy H a L1, strefa 1 zostanie wyłączona.

C.2 Gdy jednostka wykryje napięcie 230 V AC pomiędzy C i L1, strefa 2 włączy się w oparciu o krzywą temperatury klimatyzacji. Gdy jednostka wykryje napięcie 0 V pomiędzy C i L1, strefa 2 wyłączy się.

C.3 Po wykryciu napięcia 0 V AC między H-L1 i C-L1, jednostka wyłączy się.

C.4 W przypadku wykrycia napięcia 230 V AC między H-L1 i C-L1, włączona zostanie strefa 1 i strefa 2.

7.6.13 Dla sygnału wejściowego energii słonecznej



Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Przekrój przewodów (mm ²)	0,75

8 ROZRUCH I KONFIGURACJA

Jednostkę musi skonfigurować monter w sposób dostosowany do środowiska montażu (klimat na zewnątrz, zainstalowane opcje itp.) oraz doświadczenia użytkownika.

UWAGA

Monter musi kolejno przeczytać wszystkie informacje zawarte w rozdziale. Układ należy skonfigurować w oparciu o konkretny przypadek.

8.1 Rozruch wstępny przy niskiej temperaturze otoczenia na zewnątrz

Podczas rozruchu wstępnego oraz przy niskiej temperaturze wody ważne jest stopniowe ogrzewanie wody. W przeciwnym wypadku może dojść do pęknięcia podłogi w wyniku gwałtownej zmiany temperatury. Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z firmą odpowiedzialną za wylewkę. Aby proces przebiegał bez ryzyka, najniższą ustawioną temperaturę przepływu wody można zmniejszyć do wartości od 25°C do 35°C, regulując pozycję w menu DLA SERWISANTA.

8.2 Czynności kontrolne przed uruchomieniem

Czynności kontrolne przed rozruchem wstępnym

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed przystąpieniem do wykonywania połączeń należy odłączyć zasilanie.

Po zamontowaniu jednostki, ale przed włączeniem wyłącznika automatycznego, sprawdź poniższe pozycje:

- Podłączanie przewodów na miejscu montażu: Należy upewnić się, że przewody elektryczne podłączane na miejscu montażu pomiędzy lokalnym panelem zasilania, jednostką i zaworami (jeśli dotyczy), między jednostką i termostatem pokojowym (jeśli dotyczy), jednostką i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz jednostką i grzałką dodatkową przygotowano zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w rozdziale 7 „**PRZEWODY ELEKTRYCZNE W MIEJSCU MONTAŻU**” oraz obowiązującymi przepisami.
- Bezpieczniki, wyłączniki automatyczne i inne zabezpieczenia: sprawdź, czy bezpieczniki lub lokalnie zamontowane urządzenia zabezpieczające spełniają wymogi w zakresie wielkości i typów wyszczególnione w rozdziale 7.3 „**Wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających**”. Upewnij się, że w instalacji elektrycznej nie ma obejść bezpieczników ani wyłączników automatycznych.
- Wyłącznik automatyczny dodatkowej grzałki elektrycznej: pamiętaj o włączeniu wyłącznika automatycznego grzałki dodatkowej w skrzynce rozdzielczej (zależnie od typu grzałki dodatkowej). Zapoznaj się ze schematem połączeń.
- Wyłącznik automatyczny grzałki wspomagającej: nie zapomnij włączyć wyłącznika automatycznego grzałki wspomagającej (ma zastosowanie wyłącznie w przypadku jednostek z zainstalowanym opcjonalnym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej).
- Przewody uziemienia: upewnij się, że przewody uziemienia zostały prawidłowo podłączone, a złącza uziemienia zostały dokręcone.
- Przewody wewnętrzne wzrokowo sprawdź skrzynkę rozdzielczą pod kątem luźnych połączeń lub uszkodzonych elementów elektrycznych.
- Montaż: upewnij się, że jednostka została prawidłowo zamontowana, aby wyeliminować nietypowe dźwięki i drgania podczas rozruchu jednostki.
- Uszkodzone urządzenie: skontroluj wewnątrz jednostki pod kątem uszkodzonych elementów i wgniecionych rur.
- Wyciek czynnika chłodniczego: skontroluj wewnątrz jednostki pod kątem wycieku czynnika chłodniczego. Jeśli doszło do wycieku czynnika chłodniczego, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
- Napięcie zasilania: skontroluj napięcie zasilania na lokalnym panelu zasilania. Napięcie musi odpowiadać napięciu na etykiecie identyfikacyjnej jednostki.
- Zawór odpowietrzający: upewnij się, że zawór odpowietrzający jest otwarty (przynajmniej 2 pełne obroty).
- Zawory odcinające: upewnij się, że zawory odcinające są całkowicie otwarte.

8.3 Konfiguracja na miejscu montażu

Jednostkę skonfiguruj w sposób dostosowany do środowiska montażu (klimat na zewnątrz, zainstalowane opcje itp.) oraz potrzeb użytkownika. Dostępne jest wiele konfiguracji parametrów. Ustawienia można wyświetlić i zaprogramować w interfejsie użytkownika w sekcji „DLA SERWISANTA”.


Zasilanie jednostki

Podczas włączania jednostki podczas inicjacji interfejsu użytkownika wyświetlona zostanie fraza „1%~99%”. Podczas procesu interfejs użytkownika nie będzie działał.

PROCEDURA - Aby zmienić przynajmniej jedno ustawienie w terenie, wykonaj poniższe czynności.

INFORMACJA

Wartości temperatur wyświetlane na kontrolerze przewodowym (w interfejsie użytkownika) są wyrażone w °C.



Klawisze	Funkcje
	Pozwala przejść do struktury menu (na stronie głównej)
	- Pozwala nawigować kursorem po ekranie - Nawigacja po menu - Pozwala dostosować ustawienia
	- Włącza/wyłącza ogrzewanie/chłodzenie lub tryb CWU - Włącza/wyłącza funkcje w strukturze menu - Powrót do menu nadrzędnego
	Przyciśnięcie i przytrzymanie odblokowuje/zablokuje sterownik
	Odblokowuje/blokuje niektóre funkcje, takie jak „Regulacja temperatury CWU”.
	Przejdź do następnego kroku podczas programowania harmonogramu w strukturze menu i potwierdź wybór, aby przejść do podmenu w strukturze menu.

8.4 Informacje dotyczące menu

Menu „DLA SERWISANTA” pozwala monterowi ustawić parametry.

- Konfiguracja opcji wyposażenia.
- Konfiguracja parametrów.

Nawigacja do menu DLA SERWISANTA

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA. Przyciśnij .

DLA SERWISANTA

Proszę wprowadzić hasło:

0 0 0

ZATWIERDŹ REGULACJA

Przyciskami nawiguj, a następnie przyciskami ▼ ▲ dostosowuj wartości numeryczne. Przyciśnij 4. Hasłem jest fraza 234. Po wprowadzeniu hasła wyświetlone zostaną poniższe strony:

DLA SERWISANTA 1/3

1. KONF. TRYBU CWU

2. KONF. TRYB CHŁODZENIA

3. KONF. TRYB GRZANIA

4. KONF. TRYBU AUTO

5. KONF. TYPU TEMP.

6. TERMOSTAT POK.

ZATWIERDŹ

DLA SERWISANTA 2/3

7. INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA

8. KONF. WYJAZDU NA

9. KONFIGURACJA FUNKCJI ROZMOWA Z SERWISANTEM

10. PRZYWR. UST. FABR.

11. BIEG TESTOWY

12. FUNKCJA SPECJALNA

ZATWIERDŹ

DLA SERWISANTA 3/3

13. AUT. RESTART

14. OGR. MOCY WEJ

15. DEF. WEJŚCIA

16. ZESTAW KASKADOWY

17. KONF. ADRESU HMI

ZATWIERDŹ

Przyciskami ▼ ▲ wybierz pozycję i klawiszem „” przejdź do podmenu.

8.4.1 KONF. TRYBU CWU

CWU = ciepła woda użytkowa

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 1.

KONF. TRYBU CWU. Przyciśnij .

Wyświetlone zostaną poniższe strony:

1. KONF. TRYBU CWU 1/5

1.1. TRYB CWU TAK

1.2. DEZYNFEKCJA TAK

1.3. PRIORYTET CWU TAK

1.4. POMPA CWU TAK

1.5. CZAS UST. PRIORYT. CWU NIE

REGULACJA

1. KONF. TRYBU CWU 2/5

1.6. dT5_ON 5°C

1.7. dT1S5 10°C

1.8. T4DHWMAX 43°C

1.9. T4DHWMIN -10°C

1.10. t_INTERVAL_DHW 5 MIN

REGULACJA

1. KONF. TRYBU CWU 3/5

1.11. dT5_TBH_OFF 5°C

1.12. T4_TBH_ON 5°C

1.13. t_TBH_DELAY 30°C

1.14. T5S_DI 65°C

1.15. t_DI HIGHTEMP 15 MIN

REGULACJA

1. KONF. TRYBU CWU 4/5

1.16. t_DI_MAX 210 MIN

1.17. t_DHWHP_RESTRICT 30 MIN

1.18. t_DHWHP_MAX 120 MIN

1.19. CZAS PRACY POMPY CWU TAK

1.20. CZAS PRACY POMPY 5 MIN

REGULACJA

1. KONF. TRYBU CWU 5/5

1.21. BIEG DEZI. POMPY CWU NIE

REGULACJA

8.4.2 KONF. TRYB CHŁODZENIA

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 2.

KONF. TRYB CHŁODZENIA. Przyciśnij .

Wyświetlone zostaną poniższe strony:

2 KONF. TRYB CHŁODZENIA	1/3
2.1. TRYB CHŁODZENIA	TAK
2.2. 2 t_T4_FRESH_C	2 GODZ.
2.3. T4CMAX	43°C
2.4. T4CMIN	20°C
2.5. dT1SC	5°C
REGULACJA	

2 KONF. TRYB CHŁODZENIA	2/3
2.6. dTSC	2°C
2.7. t_INTERVAL_C	5 MIN
2.8. T1SetC1	10°C
2.9. T1SetC2	16°C
2.10. T4C1	35°C
REGULACJA	

2 KONF. TRYB CHŁODZENIA	3/3
2.11. T4C2	25°C
2.12. EMISJA CHŁ. STREFY1	JCW
2.13. EMISJA CHŁ. STREFY2	GPO
REGULACJA	

8.4.3 KONF. TRYB GRZANIA

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 3.
KONF. TRYB GRZANIA. Przyciśnij .

Wyświetlone zostaną poniższe strony:

3 KONF. TRYB GRZANIA	1/3
3.1. TRYB GRZANIA	TAK
3.2. t_T4_FRESH_H	2 GODZ.
3.3. T4HMAX	16°C
3.4. T4HMIN	-15°C
3.5. dT1SH	5°C
REGULACJA	

3 KONF. TRYB GRZANIA	2/3
3.6. dTSH	2°C
3.7. t_INTERVAL_H	5 MIN
3.8. T1SetH1	35°C
3.9. T1SetH2	28°C
3.10. T4H1	-5°C
REGULACJA	

3 KONF. TRYB GRZANIA	3/3
3.11. T4H2	7°C
3.12. EMISJA GRZ. STREFY1	PROM.
3.13. EMISJA GRZ. STREFY2	GPO
3.14. t_DELAY_PUMP	2 MIN
REGULACJA	

8.4.4 KONF. TRYBU AUTO

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 4.
KONF. TRYBU AUTO. Przyciśnij .

Wyświetlone zostaną poniższe strony:

4 KONF. TRYBU AUTO	
4.1. T4AUTOCMIN	25°C
4.2. T4AUTOHMAX	17°C
REGULACJA	

8.4.5 KONF. TYPU TEMP.

Informacje na temat pozycji KONF. TYPU TEMP.

KONF. TYPU TEMP. pozwala wybrać, czy do kontroli WŁ./WYŁ. pompy ciepła służy temperatura przepływu wody czy temperatura pomieszczenia. Po włączeniu funkcji TEMP. POMIESZCZENIA docelowa temperatura przepływu wody zostanie obliczona na podstawie krzywych pogodowych.

Przejdź do menu KONF. TYPU TEMP.

Wybierz kolejno opcje > DLA SERWISANTA > 5. KONF. TYPU TEMP. Przyciśnij .

Wyświetlona zostanie poniższa strona:

5 KONF. TYPU TEMP	
5.1. TEMP. PRZEPŁYWU WODY	TAK
5.2. TEMP. POMIESZCZENIA	NIE
5.3. STREFA PODWÓJNA	NIE
REGULACJA	

Jeśli w pozycji TEMP. PRZEPŁYWU WODY. ustawisz opcję TAK lub jedynie w pozycji TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz opcję TAK, wyświetlone zostaną poniższe strony.

01-01-2018	23:59	↑ 13°	01-01-2018	23:59	↑ 13°
	ON			ON	
Δ 35°C		38°C	23.5°C		38°C

tylko TEMP. PRZEPŁYWU WODY. TAK

tylko TEMP. POMIESZCZENIA. TAK

Jeśli w pozycji TEMP. PRZEPŁYWU WODY. i TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz opcję TAK, a w pozycji PODW. STREF. ustawisz opcję NIE lub TAK, wyświetlone zostaną poniższe strony.

01-01-2018	23:59	↑ 13°
	ON	
Δ 35 °C		38 °C

Strona główna (strefa 1)

01-01-2018	23:59	↑ 13°
	ON	
25,0 °C		

Dodatkowe strona (strefa 2)
(Działa funkcja podw. stref.)

W tym przypadku wartość ustawienia strefy 1 wynosi T1S, a wartość ustawienia strefy 2 wynosi T1S2 (odpowiednia wartość T1S2 jest obliczana na bazie krzywych pogodowych).

Jeśli w pozycji PODW. STREF. ustawisz opcję TAK, w pozycji TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz opcję NIE, a w pozycji TEMP. PRZEPŁYWU WODY ustawisz opcję TAK lub NIE, wyświetlone zostaną poniższe strony.

01-01-2018	23:59	↑ 13°
	ON	
Δ 35 °C		38 °C

Strona główna (strefa 1)

01-01-2018	23:59	↑ 13°
	ON	
Δ 35 °C		

Dodatkowe strona (strefa 2)

W tym przypadku wartość ustawienia strefy 1 wynosi T1S, a wartość ustawienia strefy 2 wynosi T1S2.

Jeśli w pozycjach PODW. STREF. i TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz pozycję TAK, a w pozycji TEMP. PRZEPŁYWU WODY ustawisz pozycję TAK lub NIE, wyświetlona zostanie poniższa strona.

01-01-2018	23:59	↑ 13°
	ON	
Δ 35 °C		38 °C

Strona główna (strefa 1)

01-01-2018	23:59	↑ 13°
	ON	
25,0 °C		

Dodatkowe strona (strefa 2)
(Działa funkcja podw. stref.)

W tym przypadku wartość ustawienia strefy 1 wynosi T1S, a wartość ustawienia strefy 2 wynosi T1S2 (odpowiednia wartość T1S2 jest obliczana na bazie krzywych związanych z klimatem).

8.4.6 TERMOSTAT POKOJOWY

Informacje o funkcji TERMOSTAT POKOJOWY

Funkcja TERMOSTAT POKOJOWY jest dostępna do konfiguracji w obecności termostatu pokojowego.

Konfiguracja pozycji TERMOSTAT POKOJOWY

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 6. TERMOSTAT POKOJOWY. Przyciśnij . Wyświetlona zostanie poniższa strona:

6 TERMOSTAT POK.
6.1. TERMOSTAT POK

INFORMACJA

TERMOSTAT POK. = NIE, brak termostatu pokojowego.

TERMOSTAT POK. = UST. TRYB., okablowanie termostatu pokojowego metodą A.

INFORMACJA

TERMOSTAT POK. = JEDN.STREF., okablowanie termostatu pokojowego metodą B.

TERMOSTAT POK. = PODW. STREF., okablowanie termostatu pokojowego metodą C

(patrz 7.6 „Podłączanie pozostałych elementów/Dla termostatu pokojowego”)

8.4.7 INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Funkcja INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA służy do konfiguracji parametrów grzałki dodatkowej i dodatkowych źródeł ciepła.

Wybierz > DLA SERWISANTA > 7. INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA i przyciśnij . Wyświetlona zostanie poniższa strona:

7. INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA	1/2
7.1.dT1_IBH_ON	5 °C
7.2.t_IBH_DELAY	30 MIN
7.3.T4_IBH_ON	-5 °C
7.4.dT1_AHS_ON	5 °C
7.5.t_AHS_DELAY	30 MIN

7. INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA	2/2
7.6 T4_AHS_ON	5 °C
7.7 LOK. IBH	PĘTLA RURY
7.8 P_IBH1	0,0 KW
7.9 P_IBH2	0,0 KW
7.10 P_TBH	2,0 KW

8.4.8 KONF. WYJAZDU NA WAKACJE

Funkcja KONF. WYJAZDU NA WAKACJE pozwala skonfigurować temperaturę wyjściową wody tak, aby zapobiec zamarzaniu podczas wyjazdu na wakacje.

Wybierz > DLA SERWISANTA > 8. KONF. WYJAZDU NA WAKACJE. Przyciśnij . Wyświetlona zostanie poniższa strona:

8. KONF. WYJAZDU NA WAKACJE	
8.1.T1S_H.A._H	20 °C
8.2.T5S_H.A._DHW	20 °C

8.4.9 KONF. FUNKCJI ROZMOWA Z SERWISANTEM

Monterzy mogą skonfigurować numer telefonu lokalnego dystrybutora w menu KONF. FUNKCJI ROZMOWA Z SERWISANTEM. Jeśli jednostka nie działa prawidłowo, zadzwoń na podany numer i poproś o pomoc.

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > ROZMOWA Z SERWISANTEM i przyciśnij . Wyświetlona zostanie poniższa strona:

9 KONFIGURACJA FUNKCJI ROZMOWA Z SERWISANTEM	
NR TEL. *****	
NR TEL. KOM. *****	
	POTWIERDZ
REGULACJA	

Przyciskami ▲ ▼ przewijaj pozycje i ustaw numer telefonu. Numer telefonu może zawierać maksymalnie 13 cyfr. Jeśli numer telefonu jest krótszy niż 12 cyfr, wprowadź znak ■ jak na przykładzie poniżej.

9. ROZMOWA Z SERWISANTEM	
NR TEL. *****	■■■
NR TEL. *****	■
	POTWIERDZ
REGULACJA	

Numer wyświetlony w interfejsie użytkownika jest numerem telefonu do lokalnego dystrybutora.

8.4.10 PRZYWR. UST. FABR.

Funkcja PRZYWRACANIE UST. FABRYCZNYCH służy do przywracania wszystkich parametrów w interfejsie użytkownika do stanu domyślnego.

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 10. PRZYWR. UST. FABR. Przyciśnij . Wyświetlona zostanie poniższa strona:

10. PRZYWR. UST. FABR.	
Przywrócone zostaną wszystkie ustawienia fabryczne. Czy chcesz przywrócić ustawienia fabryczne?	
NIE TAK	
	POTWIERDZ

Przyciskami ◀ ▶ wybierz pozycję TAK i przyciśnij 4. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

10. PRZYWR. UST. FABR.	
Proszę czekać ...	
5%	
	POTWIERDZ

Po kilku sekundach wszystkie parametry ustawione w interfejsie użytkownika zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

8.4.11 BIEG TESTOWY

Funkcja BIEG TESTOWY służy do sprawdzania prawidłowej współpracy zaworów, odpowietrzania, pracy pompy obiegowej, chłodzenia, grzania i ogrzewania wody użytkowej.

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 11. BIEG TESTOWY Przyciśnij . Wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY	
Aktywować ustawienia i wykonać „BIEG TESTOWY”?	
NIE TAK	
	POTWIERDZ

Jeśli wybierzesz opcję TAK, wyświetlone zostaną poniższe strony:

11 BIEG TESTOWY	
11.1. KONTROLA PUNKTU	
11.2. OCZYSZCZANIE POWIETRZA	
11.3. PRACA POMPY OBIEGOWEJ	
11.4. TRYB CHŁODZENIA DZIAŁA	
11.5. TRYB GRZANIA DZIAŁA	
	ZATWIERDZ

11 BIEG TESTOWY	
11.6. TRYB CWU DZIAŁA	
	ZATWIERDZ

Jeśli wybierzesz opcję TAK, wyświetlone zostaną poniższe strony:

11 BIEG TESTOWY 1/2	
ZAW. TRÓJDROŻNY	WYŁ.
ZAW. TRÓJDROŻNY 2	WYŁ.
POMPA_I	WYŁ.
POMPA_O	WYŁ.
POMPA_C	WYŁ.
	WŁ./WYŁ.

11 BIEG TESTOWY 2/2	
POMPA SOLAR	WYŁ.
POMPA_D CWU	WYŁ.
WEWNĘTRZNA GRZAŁKA DODATKOWA	WYŁ.
GRZAŁKA ZBIORNIKA	WYŁ.
ZAW. TRÓJDROŻNY 3	WYŁ.
	WŁ./WYŁ.

Przyciskami ▲ ▼ wybierz komponenty, które chcesz sprawdzić i przyciśnij . Na przykład po wyborze trójdrożnego zaworu i przyciśnięciu , jeśli zawór trójdrożny jest otwarty/zamknięty, praca zaworu trójdrożnego będzie przebiegała normalnie, również i innych komponentów.



UWAGA

Przed kontrolą punktu upewnij się, że zbiornik i układ wody są napełnione wodą i odpowietrzone. W przeciwnym wypadku może dojść do przepalenia pompy lub grzałki dodatkowej.

Jeśli wybierzesz opcję OCZYSZCZANIE POWIETRZA (odpowietrzania układu) i przyciśniesz klawisz „←” wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY
Bieg próbny wł. Oczyszczanie powietrza wł.
POTWIERDŹ

W trybie odpowietrzania układu, SV1 zostanie otwarty, SV2 zostanie zamknięty. 60 sek. później pompa jednostki (POMPA I) będzie działać przez 10 min, podczas których nie będzie działał przełącznik przepływu. Gdy pompa zostanie zatrzymana, SV1 zostanie zamknięty, a SV2 zostanie otwarty. 60 sek. później POMPA I oraz POMPA O będą działać do odbioru następnej komendy. Gdy wybierzesz opcję POMPA OBIEGU DZIAŁA, wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY
Bieg próbny wł. Pompa obiegu wł.
POTWIERDŹ

Gdy pompa obiegu zostanie włączona, wszystkie działające komponenty zostaną zatrzymane. 60 sekund później zostanie otwarty SV1, a zamknięty SV2. 60 sek. później zostanie włączona POMPA I. 30 sekund później, jeśli przełącznik przepływu odnotował prawidłowy przepływ, POMPA I będzie działać przez 3 min. Po jej zatrzymaniu na 60 sekund, SV1 zostanie zamknięty, a SV2 otwarty. 60 sek. później aktywne będą dwie pompy: POMPA I oraz POMPA O, a 2 min później przełącznik przepływu sprawdzi przepływ wody. Jeśli przełącznik przepływu zostanie zamknięty na 15 sek., POMPA I oraz POMPA O będą działać do odbioru następnej komendy.

Gdy wybierzesz opcję TRYB CHŁODZENIA DZIAŁA, wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY
Bieg próbny wł. Tryb chłodzenia wł. Temp. wody wych. wynosi: 15°C
POTWIERDŹ

Podczas biegu próbnego funkcji TRYB CHŁODZENIA domyślna temperatura wody wychodzącej wynosi 7°C. Jednostka będzie działać, dopóki temperatura wody nie spadnie do określonej wartości lub do odbioru następnej komendy. Gdy wybierzesz opcję TRYB GRZANIA DZIAŁA, wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY
Bieg próbny wł. Tryb grzania wł. Temp. wody wych. wynosi: 15°C
POTWIERDŹ

Podczas biegu próbnego funkcji TRYB GRZANIA domyślna temperatura wody wychodzącej wynosi 35°C. IBH (wewnętrzna grzałka dodatkowa) włączy się po 10 min pracy sprężarki. Po 3 min pracy IBH funkcja IBH zostanie wyłączona, a pompa ciepła będzie działać, dopóki temperatura wody nie wzrośnie do określonej wartości lub do odbioru następnej komendy.

Gdy wybierzesz opcję TRYB CWU DZIAŁA, wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY
Bieg próbny wł. Tryb CWU wł. Temperatura przepływu wody wynosi 45°C Temperatura przepływu wody wynosi 30°C
POTWIERDŹ

Podczas biegu próbnego funkcji TRYB CWU domyślna temperatura wody użytkowej wynosi 55°C. TBH (grzałka wspomagająca zbiornika) zostanie włączona po 10 min pracy sprężarki. TBH wyłączy się 3 min później. Pompa ciepła będzie działać, dopóki temperatura wody nie wzrośnie do określonej wartości lub do odbioru następnej komendy.

Podczas biegu próbnego działa wyłącznie przycisk „←”. Jeśli chcesz wyłączyć bieg próbny, przyciśnij „←”. Przykład: jeśli jednostka działa w trybie odprowadzania powietrza, po przyciśnięciu „←” wyświetlona zostanie następująca strona:

11 BIEG TESTOWY
Czy chcesz wyłączyć bieg próbny funkcji (ODPROWADZANIE POWIETRZA)?
NIE TAK
POTWIERDŹ

Przyciskami ▲ ▼ wybierz pozycję TAK i przyciśnij „←”. Bieg próbny zostanie wyłączony.

8.4.12 AUTOMATYCZNY RESTART

Dzięki funkcji AUTOMATYCZNY RESTART jednostka ponownie zastosuje ustawienia interfejsu użytkownika, gdy po przerwie w dostawie prądu jednostka zostanie zasilona.

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 13. AUT. RESTART

13 AUT. RESTART	
13.1. TRYB CHŁ./GRZ	TAK
13.2. TRYB CWU	NIE
REGULACJA	

Funkcja AUTOMATYCZNY RESTART ponownie wdraża ustawienia interfejsu użytkownika, gdy po przerwie w dostawie prądu jednostka zostanie zasilona. Jeśli funkcja zostanie wyłączona, jednostka nie zostanie automatycznie zrestartowana po zaniku i przywróceniu zasilania.

8.4.13 OGR. MOCY WEJ.

Konfiguracja pozycji OGR. MOCY WEJ.

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 14. OGR. MOCY WEJ.

14 OGR. MOCY WEJ.	
14.1. OGR. MOCY	0
REGULACJA	

8.4.14 DEFINIOWANIE WEJŚCIA

Konfiguracja pozycji DEF. WEJŚCIA

Wybierz kolejno > DLA SERWISANTA > 15. DEF. WEJŚCIA

15 DEFINIOWANIE WEJŚCIA	
15.1 ON/OFF(M1M2)	PILOT
15.2 SMART GRID	NIE
15.3 3 T1b(Tw2)	NIE
15.4 3 Tbt1	NIE
15.4 3 Tbt2	NIE
REGULACJA	

15 DEFINIOWANIE WEJŚCIA	
15.6 Ta	HMI
15.7 Ta-adj	-2°C
15.8 WEJŚCIE SŁONECZNE	NIE
15.9 DŁUGOŚĆ POMPY_F	<10m
15.10 RT/Ta_PCB	NIE
REGULACJA	

15 DEFINIOWANIE WEJŚCIA	
15.11 PUMP_I SILENT MODE	NIE
15.12 DFT1/DFT2	DEFROST
REGULACJA	

9 BIEG TESTOWY I OSTATECZNE KONTROLE

Po montażu monter musi sprawdzić, czy jednostka działa prawidłowo.

9.1 Końcowe czynności kontrolne

Przed włączeniem jednostki przeczytaj poniższe zalecenia:

- Po ukończeniu instalacji i konfiguracji zamknij wszystkie panele przednie jednostki i ponownie załóż osłonę jednostki.

- Panel serwisowy skrzynki rozdzielczej może otwierać wyłącznie elektryk z uprawnieniami w ramach konserwacji.

9.2 Praca w biegu próbnym (ręcznym)

Jeśli jest to konieczne, monter może uruchomić ręczny bieg próbny w dowolnej chwili, aby sprawdzić, czy funkcje odpowietrzania, grzania, chłodzenia i grzania ciepłej wody użytkowej działają prawidłowo (patrz sekcja 8.4.11 „BIEG TESTOWY”).

10 KONSERWACJA I SERWIS

Regularnie przeprowadzaj kontrole i inspekcje jednostki oraz okablowania. Konserwację mogą przeprowadzać wyłącznie lokalni technicy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

PORAŻENIE PRĄDEM

- Zanim rozpoczniesz konserwację lub naprawę, odłącz zasilanie jednostki (patrz panel zasilania).
- Po wyłączeniu zasilania nie dotykaj żadnej części pod napięciem przez 10 kolejnych minut.
- Grzałka skrzyni korbowej sprężarki może działać nawet w trybie czuwania.
- Pamiętaj, że niektóre sekcje skrzynki elektrycznej są gorące.
- Nie dotykaj żadnych części przewodzących prąd.
- Nie splukuj jednostki. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Po zdjęciu panelu serwisowego nie pozostawiaj jednostki bez nadzoru.



Zlecaj kontrolę poniższych pozycji wykwalifikowanej osobie przynajmniej raz do roku.

- Ciśnienie wody
Sprawdź ciśnienie wody. Jeśli wynosi mniej niż 1 bar, uzupełnij zasób wody w obiegu.
- Filtr wody
Wyczyść filtr wody.
- Zawór nadciśnieniowy wody
Sprawdź, czy zawór nadmiarowy ciśnieniowy działa prawidłowo, obracając czarnym pokręteł zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:
Jeśli nie usłyszysz stuku, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Jeśli woda wciąż wypływa z jednostki, najpierw zamknij zarówno zawór odcinający wlotowy wody, jak i zawór odcinający wylotowy, a następnie skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
- Wąż zaworu nadmiarowego ciśnieniowego
Sprawdź, czy wąż zaworu nadmiarowego ciśnieniowego znajduje się w pozycji umożliwiającej odprowadzanie wody.
- Ośłona izolacyjna zbiornika grzałki dodatkowej
Sprawdź, czy osłona izolacyjna grzałki dodatkowej została szczelnie założona na zbiornik grzałki dodatkowej.
- Zbiornik ciepłej wody użytkowej – zawór nadmiarowy ciśnieniowy (zapewniony przez instalatora).
Sprawdź, czy zawór nadmiarowy ciśnieniowy zbiornika ciepłej wody użytkowej działa prawidłowo.
- Skrzynka rozdzielcza jednostki
Przeprowadź wnikliwą kontrolę wzrokową skrzynki rozdzielczej jednostki, poszukując oczywistych usterek, takich jak luźne połączenia lub nieprawidłowe okablowanie.
Sprawdź, czy styczniki działają prawidłowo, korzystając z omomierza. Wszystkie styki styczników muszą być w pozycji otwartej.

11 DANE TECHNICZNE

Model jednostki wewnętrznej	100/190 grzałka 3 kW	100/240 grzałka 3 kW	160/240 grzałka 3 kW
Zasilanie	220–240 V~ 50 Hz		
Pobór znamionowy	3095 W		
Natężenie znamionowe	13,5 A		
Pojemność znamionowa	Patrz dane techniczne		
Wymiary (szer. × wys. × gł.)[mm]	600*1683*600		600*1943*600
Opakowanie (szer. × wys. × gł.)[mm]	653*1900*653		653*2160*653
Wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła		
Grzałka elektryczna	3000 W		
Wewnętrzna objętość wody	13,5 l		
Znamionowe ciśnienie wody	0,3 MPa		
Siatka filtra	60		
Min. przepływ wody (przełącznik przepływu)	6 l/min		10 l/min
Pompa			
Typ	Inwerterowa DC		
Maks. wysokość podnoszenia	9 m		
Wejście zasilania	5-90 W		
Naczynie zbiorcze			
Pojemność całkowita	8 l		
Pojemność użytkowa	4,8 l		
Maks. ciśnienie robocze	0,3 MPa		
Ciśnienie wstępne	0,10 MPa		
Masa			
Masa netto	139 kg	155 kg	157 kg
Masa brutto	154 kg	170 kg	172 kg
Połączenia			
Rury czynnika chłodniczego (gaz/ciecz)	Φ15,9 / Φ9,52		
Wlot/wylot wody	R1"		
Połączenie odpływu	Φ25		
Zakres pracy			
Woda wychodząca (tryb grzania)	+12 ~ +65 °C		
Woda wychodząca (tryb chłodzenia)	+5 ~ +30 °C		
Ciepła woda użytkowa	+12 ~ +60 °C		
Ciśnienie wlotowe wody centralnego ogrzewania/ chłodzenia	0,1~ 0,25 MPa		
Ciśnienie zimnej wody użytkowej	0,15–0,3 MPa		
Temperatura otoczenia (po stronie wewnątrz pomieszczenia)	+5 ~ +35 °C		

Model jednostki wewnętrznej	100/190 grzałka 6 kW	100/240 grzałka 6 kW	160/240 grzałka 6 kW	100/190 grzałka 9 kW	100/240 grzałka 9 kW	160/240 grzałka 9 kW
Zasilanie	220–240 V~ 50 Hz			380~415V 3N~ 50Hz		
Pobór znamionowy	6095 W			9095 W		
Natężenie znamionowe	26,5A			13,5 A		
Pojemność znamionowa	Patrz dane techniczne					
Wymiary (szer. × wys. × gł.)[mm]	600*1683*600	600*1943*600		600*1683*600	600*1943*600	
Opakowanie (szer.× wys. × gł.)[mm]	653*1900*653	653*2160*653		653*1900*653	653*2160*653	
Wymiennik ciepła	Płytkowy wymiennik ciepła					
Grzałka elektryczna	6000W			9000W		
Wewnętrzna objętość wody	13,5 l					
Znamionowe ciśnienie wody	0,3 MPa					
Siatka filtra	60					
Min. przepływ wody (przełącznik przepływu)	6 l/min	10 l/min		6 l/min	10 l/min	
Pompa						
Typ	Inwerterowa DC					
Maks. wysokość podnoszenia	9 m					
Wejście zasilania	5~90 W					
Naczynie zbiorcze						
Pojemność całkowita	8 l					
Pojemność użytkowa	4,8 l					
Maks. ciśnienie robocze	0,3 MPa					
Ciśnienie wstępne	0,10 MPa					
Masa						
Masa netto	139 kg	155 kg	157 kg	140 kg	156 kg	158 kg
Masa brutto	154 kg	170 kg	172 kg	155 kg	171 kg	173 kg
Połączenia						
Rury czynnika chłodniczego (gaz/ciecz)	φ15,9 / φ9,52					
Wlot/wylot wody	R1"					
Połączenie odpływu	φ25					
Zakres pracy						
Woda wychodząca (tryb grzania)	+12 ~ +65 °C					
Woda wychodząca (tryb chłodzenia)	+5 ~ +30 °C					
Ciepła woda użytkowa	+12 ~ +60 °C					
Ciśnienie wlotowe wody centralnego ogrzewania/ chłodzenia	0,1~ 0,25 MPa					
Ciśnienie zimnej wody użytkowej	0,15–0,3 MPa					
Temperatura otoczenia (po stronie wewnątrz pomieszczenia)	+5 ~ +35 °C					



Pozycja	Opis	Pozycja	Opis
1	Wymiennik ciepła po stronie wody (płytkowy wymiennik ciepła)	12	Separator magnetyczny (niestandardowy)
2	Przełącznik przepływu	13	Zawór trójdrożny
3	Czujnik temperatury przewodu czynnika chłodniczego w fazie ciekłej	14	Czujnik temperatury zbiornika wody użytkowej (akcesorium)
4	Czujnik temperatury przewodu czynnika chłodniczego w fazie gazowej		
5	Czujnik temperatury wody wychodzącej	A	Wylot cyrkulacji z układu kolektorów słonecznych (niestandardowy)
6	Czujnik temperatury wlotu wody	B	Wlot cyrkulacji z układu kolektorów słonecznych (niestandardowy)
7	Automatyczny zawór odpowietrzający	C	Wlot zimnej wody użytkowej
8	Naczynie zbiorcze	D	Wylot ciepłej wody użytkowej
9	Pompa obiegowa	E	Wlot recyrkulacji CWU
10	Zawór nadmiarowy ciśnieniowy	F	Wylot wody instalacji centralnego ogrzewania/ chłodzenia
11	Grzałka dodatkowa	G	Wlot wody instalacji centralnego ogrzewania/ chłodzenia

Aktualne wersje instrukcji instalacji i użytkownika znajdują się na stronie internetowej dystrybutora: thermosilesia.pl

email: info@rotenso.com



PIECZĘĆ INSTALATORA

RO_HP_AQS_AIO_IM_PL_20260130


rotenso.com



AQUAM

S E R I E S

SPLIT



INSTALLATION & OWNER'S MANUAL

MODELS:

AQS100T190X1i R14

AQS100T240X13i R14

AQS160T240X13i R14

CONTENTS

1 SAFETY PRECAUTIONS	4
2 ACCESSORIES	10
2.1 Unpacking	10
2.2 Remove the wooden base	11
3 INSTALLATION SITE	12
4 INSTALLATION.....	13
4.1 Dimensions of the unit:.....	13
4.2 Installation requirements	13
4.3 Servicing space requirements	13
4.4 Mounting the indoor unit.....	14
5 CONNECTING THE REFRIGERANT PIPING.....	14
6 CONNECTING THE WATER PIPING.....	15
6.1 Connecting the space heating(cooling) water piping.....	15
6.2 Connecting the domestic water piping	15
6.3 Connecting the recirculation water piping	16
6.4 Connecting the drainage hose to the indoor unit.....	16
6.5 Connecting the solar circulation piping (if needed).....	17
6.6 Water piping insulation	17
6.7 Water circuit anti-freeze protection	17
6.8 Filling water.....	18
6.8.1 Filling the water circuit.....	18
6.8.2 Filling the domestic hot water tank.....	19
6.9 Typical applications.....	19
6.9.1 Application 1.....	19
6.9.2 Application 2.....	20
6.9.3 Application 3.....	20
7 FIELD WIRING	21
7.1 Precautions on electrical wiring work.....	21
7.2 Precautions on wiring of power supply.....	22
7.3 Safety device requirements.....	22
7.4 Before connecting the wiring.....	23
7.5 Connecting the main power supply.....	23

7.6 Connecting for other components.....	24
7.6.1 Connecting the communication wire to outdoor unit.....	26
7.6.2 For remote shut down.....	26
7.6.3 Room thermostat (Low voltage).....	26
7.6.4 For smart grid.....	27
7.6.5 For P_o.....	28
7.6.6 For P_c.....	28
7.6.7 For P_d.....	28
7.6.8 For 3-way valve SV2.....	28
7.6.9 For 3-way valve SV3.....	29
7.6.10 For defrosting signal output:.....	29
7.6.11 For unit operating status signal output.....	29
7.6.12 For room thermostat.....	29
7.6.13 For solar energy input signal.....	30
8 START-UP AND CONFIGURATION	30
8.1 Initial start-up at low outdoor ambient temperature.....	30
8.2 Pre-operation checks.....	31
8.3 Field settings.....	31
8.4 About for serviceman.....	32
8.4.1 DHW MODE SETTING.....	32
8.4.2 COOL MODE SETTING.....	32
8.4.3 HEAT MODE SETTING.....	33
8.4.4 AUTO MODE SETTING.....	33
8.4.5 TEMP. TYPE SETTING.....	33
8.4.6 ROOM THERMOSTAT	34
8.4.7 OTHER HEATING SOURCE.....	34
8.4.8 HOLIDAY AWAY SETTING.....	34
8.4.9 SERVICE CALL SETTING.....	34
8.4.10 RESTORE FACTORY SETTINGS.....	35
8.4.11 TEST RUN.....	35
8.4.12 AUTO RESTART.....	36
8.4.13 POWER INPUT LIMITATION.....	37
8.4.14 INPUT DEFINE.....	37
9 TEST RUN AND FINAL CHECKS	37
9.1 Final checks.....	37
9.2 Test run operation (manually).....	37
10 MAINTENANCE AND SERVICE.....	37
11 TECHNICAL SPECIFICATION	38

1 SAFETY PRECAUTIONS

The precautions listed here are divided into the following types. They are quite important, so be sure to follow them carefully. Read these instructions carefully before installation. Keep this manual in a handy for future reference.

Meanings of DANGER, WARNING, CAUTION and NOTE symbols.

DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which if not avoided, may result in minor or moderate injury.


It is also used to alert against unsafe practices.

NOTE

Indicates situations that could only result in accidental equipment or property damage.

WARNING

- Improper installation of equipment or accessories may result in electric shock, short-circuit, leakage, fire or other damage to the equipment. Be sure to only use accessories made by the supplier, which are specifically designed for the equipment and make sure to get installation done by a professional.
- All the activities described in this manual must be carried out by a licensed technician. Be sure to wear adequate personal protection equipment such as gloves and safety glasses while installing the unit or carrying out maintenance activities.
- This appliance which connect 1-phase 6KW backup heater can be connected only to a supply with system impedance no more than 0.3079Ω . In case necessary, please consult your supply authority for system impedance information.



Caution: Risk of fire / flammable materials

WARNING

Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.

 WARNING

- Refrigerant leakage and open flame are not allowed.
- Be aware that the R32 refrigerant does NOT contain an odour.

 WARNING

The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage and in a well-ventilated room without continuously operating ignition sources (example: open flames, an operating gas appliance) and have a room size as specified below.

 NOTE

- Do NOT re-use joints which have been used already.
- Joints made in installation among parts of refrigerant system shall be accessible for maintenance purposes.

 WARNING

Make sure, that installation, servicing, maintenance and repair comply with instructions and with applicable legislation (for example national gas regulation) and are executed only by authorised persons.

 NOTE

- Pipework should be protected from physical damage.
- Installation of pipework should be kept to a minimum.


If the total refrigerant charged in the system is ≤ 1.842 kg, there are no additional minimum floor area requirements.

If the total refrigerant charged in the system is > 1.842 kg, you need to comply with additional minimum floor area requirements as described in the following flow chart. The flow chart uses the following tables:

“Table 1 - Maximum refrigerant charge allowed in a room: indoor unit” on page 7,


“Table 2 - Minimum floor area: indoor unit” on page 7 and

“Table 3 - Minimum venting opening area for natural ventilation: indoor unit” on page 8.



Unit can be installed at room A if:

- 2 ventilation openings (permanently open) are provided between room A and B, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Bottom opening: the bottom opening must meet the minimum area requirements (VA_{min}). It must be as close as possible to the floor. If the ventilation opening starts from the floor, the height must be ≥ 20 mm. The bottom of the opening must be situated ≤ 100 mm from the floor. At least 50% of the required opening area must be situated < 200 mm from the floor. The entire area of the opening must be situated < 300 mm from the floor.
- Top opening: The area of the top opening must be larger than or equal to the bottom opening. The bottom of the top opening must be situated at least 1.5 m above the top of the bottom opening.
- Ventilation openings to the outside are NOT considered suitable ventilation openings (the user can block them when it is cold).



a Indoor unit

#A Room where the indoor unit is installed.

#B Room adjacent to #A room.

The area of A plus B has to be greater than or equal to 4.5 m².

Table 1-Maximum refrigerant charge allowed in a room: indoor unit

A _{room} (m ²)	Maximum refrigerant charge in a room (m _{max}) (kg)	A _{room} (m ²)	Maximum refrigerant charge in a room (m _{max}) (kg)
	H=1230 mm (100/190)		H=1500 mm (100/240,160/240)
6,9	1,85	4,7	1,85
7,0	1,87	5,0	1,93
8,0	1,98	5,5	2,01
9,0	2,13	6,0	2,10
10,0	2,23	6,5	2,19
11,0	2,34	7,0	2,27
12,0	2,44	7,5	2,34
		8,0	2,44

Table 2-Minimum floor area: indoor unit

m _c (kg)	Minimum floor area (m ²)	m _c (kg)	Minimum floor area (m ²)
	H=1230 mm (100/190)		H=1500 mm (100/240,160/240)
1,85	6,90	1,85	4,70
1,90	7,31	1,90	4,92
1,95	7,70	1,95	5,18
2,00	8,10	2,00	5,45
2,05	8,51	2,05	5,72
2,10	8,93	2,10	6,01
2,15	9,36	2,15	6,30
2,20	9,80	2,20	6,59
2,25	10,3	2,25	6,89
2,30	10,7	2,30	7,20
2,35	11,2	2,35	7,52
2,40	11,7	2,40	7,84
2,45	12,2	2,45	8,10

Table 3-Minimum venting opening area for natural ventilation: indoor unit

m_c	m_{max}	$dm = m_c - m_{max} (kg)$	Minimum venting opening area (cm ²)	Minimum venting opening area (cm ²)
			H=1230 mm (100/190)	H=1500 mm (100/240,160/240)
2,41	0,3	2,11	375	290
2,41	0,5	1,91	350	280
2,41	0,7	1,71	330	268
2,41	0,9	1,51	315	258
2,41	1,1	1,31	302	247
2,41	1,3	1,11	278	228
2,41	1,5	0,91	745	200
2,41	1,7	0,71	203	167
2,41	1,9	0,51	154	126
2,41	2,1	0,31	98	80

NOTE

The value of "installation height(H)" is the distance from the lowest point of the refrigerant pipe of indoor unit to the ground.

DANGER

- Before touching electric terminal parts, turn off power switch.
- When service panels are removed, live parts can be easily touched by accident.
- Never leave the unit unattended during installation or servicing when the service panel is removed.
- Do not touch water pipes during and immediately after operation as the pipes may be hot and could burn your hands. To avoid injury, give the piping time to return to normal temperature or be sure to wear protective gloves if you must touch them.
- Do not touch any switch with wet fingers. Touching a switch with wet fingers can cause electrical shock.
- Before touching electrical parts, turn off all applicable power to the unit.

WARNING

- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not play with them. Children playing with plastic bags face danger of death by suffocation.
- Safely dispose of packing materials such as nails and other metal or wood parts that could cause injuries.
- Ask your dealer or qualified personnel to perform installation work in accordance with this manual. Do not install the unit by yourself. Improper installation could result in water leakage, electric shocks or fire.

WARNING

- Be sure to use only specified accessories and parts for installation work. Failure to use specified parts may result in water leakage, electric shocks, fire or the unit falling from its mount.
- Install the unit on a foundation that can withstand its weight. Insufficient physical strength may cause the equipment to fall and possible injury.
- Perform specified installation work with full consideration of strong wind, hurricanes or earthquakes. Improper installation work may result in accidents due to equipment falling.
- Make certain that all electrical work is carried out by qualified personnel according to the local laws and regulations and this manual using a separate circuit. Insufficient capacity of the power supply circuit or improper electrical construction may lead to electric shocks or fire.
- Be sure to install a ground fault circuit interrupter according to local laws and regulations. Failure to install a ground fault circuit interrupter may cause electric shocks and fire.
- Make sure all wiring is secure. Use the specified wires and ensure that terminal connections or wires are protected from water and other adverse external forces. Incomplete connection or affixing may cause a fire.
- When wiring the power supply, form the wires so that the front panel can be securely fastened. If the front panel is not in place there could be overheating of the terminals, electric shocks or fire.
- After completing the installation work, make sure that there is no refrigerant leakage.
- Never directly touch any leaking refrigerant as it could cause severe frostbite. Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after operation as the refrigerant pipes may be hot or cold, depending on the condition of the refrigerant flowing through the refrigerant piping, compressor and other refrigerant cycle parts. Burns or frostbite are possible if you touch the refrigerant pipes. To avoid injury, give the pipes time to return to normal temperature or if you must touch them, be sure to wear protective gloves.
- Do not touch the internal parts (pump, backup heater, etc.) during and immediately after operation. Touching the internal parts can cause burns. To avoid injury, give the internal parts time to return to normal temperature or if you must touch them, be sure to wear protective gloves.

CAUTION

- Ground the unit.
- Grounding resistance should be according to local laws and regulations.
- Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning conductors or telephone ground wires. Incomplete grounding may cause electric shocks
 - Gas pipes: Fire or an explosion might occur if the gas leaks.
 - Water pipes: Hard vinyl tubes are not effective grounds.
 - Lightning conductors or telephone ground wires: Electrical threshold may rise abnormally if struck by a lightning bolt.
- Install the power wire at least 3 feet (1 meter) away from televisions or radios to prevent interference or noise. (Depending on the radio waves, a distance of 3 feet (1 meter) may not be sufficient to eliminate the noise.)
- Do not wash the unit. This may cause electric shocks or fire. The appliance must be installed in accordance with national wiring regulations. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not install the unit in the following places:
 - Where there is mist of mineral oil, oil spray or vapors. Plastic parts may deteriorate, and cause them to come loose or water to leak.
 - Where corrosive gases (such as sulphurous acid gas) are produced. Where corrosion of copper pipes or soldered parts may cause refrigerant to leak.
 - Where there is machinery which emits electromagnetic waves. Electromagnetic waves can disturb the control system and cause equipment malfunction.
 - Where flammable gases may leak, where carbon fiber or ignitable dust is suspended in the air or where volatile flammables such as paint thinner or gasoline are handled. These types of gases might cause a fire.
 - Where the air contains high levels of salt such as near the ocean.
 - Where voltage fluctuates a lot, such as in factories.
 - In vehicles or vessels.
 - Where acidic or alkaline vapors are present.
- This appliance can be used by children 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or given instruction on using the unit in a safe manner and understand the hazards involved. Children should not play with the unit. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.
- DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. Do not dispose of electrical appliances as municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information

CAUTION

- Regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substance can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
- The wiring must be performed by professional technicians in accordance with national wiring regulation and this circuit diagram. An all-pole disconnection device which has at least 3mm separation distance in all pole and a residual current device (RCD) with the rating not exceeding 30mA shall be incorporated in the fixed wiring according to the national rule.
- Confirm the safety of the installation area (walls, floors, etc.) without hidden dangers such as water, electricity, and gas before wiring/pipes.
- Before installation, check whether the user's power supply meets the electrical installation requirements of unit (including reliable grounding, leakage, and wire diameter electrical load, etc.). If the electrical installation requirements of the product are not met, the installation of the product is prohibited until the product is rectified.
- Product installation should be fixed firmly, take reinforcement measures, when necessary.

NOTE

About Fluorinated Gases

- This air-conditioning unit contains fluorinated gases. For specific information on the type of gas and the amount, please refer to the relevant label on the unit itself. Compliance with national gas regulations shall be observed.
- Installation, service, maintenance and repair of this unit must be performed by a certified technician.
- Product uninstallation and recycling must be performed by a certified technician.
- If the system has a leak-detection system installed, it must be checked for leaks at least every 12 months. When the unit is checked for leaks, proper record-keeping of all checks is strongly recommended.

2 ACCESSORIES

2.1 Unpacking

Removing the package




Fig. 2-1




Fig. 2-2

Installation Fittings					Installation Fittings				
Name	Shape	Quantity			Name	Shape	Quantity		
		100/190	100/240	160/240			100/190	100/240	160/240
Installation and owner's manual(this book)		1	1	1	M9 Copper Nut		1	1	1
Operation manual		1	1	1	M16 Copper Nut		1	1	1
M16 Copper Nut Tamper		1	1	1	Y-shape filter		1	1	1
M9 Copper Nut Tamper Cap		1	1	1	Operation manual (Wire controller)		1	1	1
M6 Copper nut Tamper-proof Cap		1	1	1	Transfer 9.52-6.35		1	1	1
M6 Copper Nut Tamper Cap		1	1	1	Belt L200		2	2	2
					Throat bander		1	1	1

2.2 Remove the wooden base

- Remove the 4 screws of the wooden base (Refer to Fig.2-3).
- Four people hold the sheet metal lifting machine, one of them pull the wooden base (Refer to Fig.2-4).
- Remove the 8 screws of the sheet metal and remove the sheet metal (Refer to Fig.2-5).
- Take carefully when lifting machine and pull the wooden.
- Care should be taken when transporting the heat pump unit that the casing is not damaged by impact. Do not remove the protective packaging unit heat pump unit has reached its final location. This will help protect the structure and control panel. The heat pump unit can be transported ONLY vertically.
- Be careful with the Installation and Operation manual and with the factory-supplied accessories box located at the top of the unit. Four people are required when lifting because of the heavy weight of the unit.




Fig. 2-3




Fig. 2-4




Fig. 2-5

3 INSTALLATION SITE

WARNING

- Do not install the IDU near a bedroom;
- Suggest install it in a garage, utility room, corridor, basement, or laundry room;
- Be sure to adopt adequate measures to prevent the unit from being used as a shelter by small animals.
- Small animals making contact with electrical parts can cause malfunction, smoke or fire. Please instruct the customer to keep the area around the unit clean.
- The equipment is not intended for use in a potentially explosive atmosphere.
- Please connect the top pipe or fill the water tank immediately after removing the wooden frame, so as not to cause the machine to tip over.

Select an installation site where the following conditions are satisfied and one that meets with your customer's approval.

- Safe places which can bear the unit's weight and where the unit can be installed at an even level.
- Places where there is no possibility of flammable gas or product leak.
- The equipment is not intended for use in a potentially explosive atmosphere.
- Places where servicing space can be well ensured.
- Places where the units' piping and wiring lengths come within the allowable ranges.
- Places where water leaking from the unit cannot cause damage to the location (e.g. in case of a blocked drain pipe).
- Do not install the unit in places often used as a work space. In case of construction work (e.g. grinding etc.) where a lot of dust is created, the unit must be covered.
- Do not place any object or equipment on top of the unit (top plate)
- Do not climb, sit or stand on top of the unit.
- Be sure that sufficient precautions are taken in case of refrigerant leakage according to relevant local laws and regulations.
- Don't install the unit near the sea or where there is corrosion gas.

When installing the unit in a place exposed to strong wind, pay special attention to the following.

In normal condition, refer to the figures below for installation of the unit:

CAUTION

The indoor unit should be installed in an indoor waterproof place.

The indoor unit is to be floor mounted in an indoor location that meets the following requirements:

- The installation location is frost-free.
- The space around the unit is adequate for servicing (Refer to Fig.4-2).
- There is a provision for condensate drain and pressure relief valve blow-off.

CAUTION

When the unit is running in the cooling mode, condensate may drop from the water inlet and water outlet pipes.

Please make sure the dropping condensate will not result in damage of your furniture and other devices.

4 INSTALLATION

4.1 Dimensions of the unit:

No	NAME
1	Refrigerant gas connection 5/8"-14UNF
2	Refrigerant liquid connection 3/8" -14 UNF
3	Domestic hot water outlet R3/4"
4	Domestic hot water water recirculation inlet (Plugged by the nut)..
5	Domestic cold water inlet
6	Space heating (cooling) water inlet .R1"
7	Space heating (cooling) water outlet .R1"
8	Drainage Ø25
9	Solar circulation outlet (customized)
10	Solar circulation inlet (customized)





Fig. 4-1

4.2 Installation requirements

- The indoor unit is packed by the carton cap and corner.
- At delivery, the unit must be checked and any damage must be reported immediately to the carrier claims agent.
- Check if all indoor unit accessories are enclosed.
- Bring the unit as close as possible to the final installation position in its original package in order to prevent damage during transport.
- When the water tank is free of water, the maximum net weight of indoor unit with water tank shall reach about 158 kg which needs to be lifted by special equipment.

4.3 Servicing space requirements



4.4 Mounting the indoor unit

Lift the indoor unit from the pallet and place it on the floor.

Slide the indoor unit into position.

Adjust the height of the leveling feet(Refer to Fig.4-3)to compensate for floor irregularities. The maximum allowed deviation is 1° (Refer to Fig. 4-4)

Be specially careful with the mounting foot once the unit is on the floor. Avoid harsh handling of the unit, as it could cause damages to the foot.

Each mounting feet can be adjusted up to 30mm, but keep all them in the factory supplied position unit has been installed in its final position.




Fig. 4-3




Fig. 4-4

5 CONNECTING THE REFRIGERANT PIPING

For all guidelines, instructions and specifications regarding refrigerant pipe between the indoor unit and outdoor unit, please refer to "Installation and owner's manual" (Rotenso split outdoor unit)

Connecting the 16mm refrigerant pipe to the refrigerant gas connection.

- Sufficiently tighten the flare nut (Refer to Fig.5- 3)
- Check the tightening torque(Refer to the right table).
- Tighten it with a spanner and torque wrench (Refer to Fig.5-4)
- The protective nut is a one-time part, it can not be reused. In case it is removed, it should be replaced with a new one.(Refer to Fig. 5-5)

Outer diameter	Tightening torque (N.cm)	Additional tightening torque (N.cm)
Ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
Ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
Ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

CAUTION

- When connecting the refrigerant pipes, always use two wrenches/spanners to tighten or loosen the nuts! (Refer to Fig.5-4) Otherwise, it will cause damage of piping connections and leakage.
- If the indoor unit is matched with outdoor unit (4/6kW), the transfer 9.52-6.35 (Refer to the table in Page 8) should be mounted on the refrigerant liquid connection of indoor unit (Refer to Fig.5-2); The transfer is not used in other types of outdoor unit (8/10/12/14/16kW).




Fig. 5-1




Fig. 5-2

a Refrigerant liquid connection
b Refrigerant gas connection




Fig. 5-3




Fig. 5-4




Fig. 5-5

⚠ CAUTION

- Under installation conditions, excessive torque can damage the nut.
- When flared joints are reused, the flare part should be re-fabricated.

6 CONNECTING THE WATER PIPING

6.1 Connecting the space heating(cooling) water piping

To facilitate service and maintenance, two shut-off valves(field supply) and one overpressure bypass valve should be installed. The two shut-off valves should be mounted on the space heating(cooling)water inlet and outlet pipe of indoor unit.




Fig 6-1

1. Connecting the shut-off valves to the indoor units.
2. Connecting the shut-off valves to the space heating(cooling) water pipes.

6.2 Connecting the domestic water piping

The shut-off valve should be mounted on the domestic cold water inlet.

1. Connect the shut-off valve to the cold water inlet of indoor unit.
2. Connect the cold water pipe to the shut-off valve.
3. Connect the domestic hot water pipe to the hot water outlet of indoor unit.




Fig. 6-2

6.3 Connecting the recirculation water piping

If domestic hot water recirculation function is requested, the recirculation pipe should be connected.

1. Removing the nut of the recirculation on the indoor unit.
2. Connecting the recirculation water pipe to the indoor unit.




Fig. 6-3




Fig. 6-4

6.4 Connecting the drainage hose to the indoor unit

The water coming from the pressure relief valve and the condensate water is collected in the drainage pan.

The drainage hose should be connected to the drainage pipe.

Connect the drainage pipe with a throat bander and insert the drainage pipe into the floor drain.




Fig. 6-5

6.5 Connecting the solar circulation piping (if needed)

If the solar kit is designed in the system. The solar circulation water pipe should be connected to the inlet and outlet connector of indoor unit.




Fig. 6-6

6.6 Water piping insulation

The insulation materials should be covered on the all piping in the water circuit piping system to prevent condenser water during cooling operation, the capacity reduction and freezing of the outside water piping during winter. The insulation material should at least of B1 fire resistance rating and complies with all applicable legislation. The thickness of the sealing materials must be at least 13 mm with thermal conductivity 0.039 W/mK in order to prevent freezing on the outside water piping.

If the outside temperature is higher than 30°C and the humidity is higher than RH 80%, then the thickness of the insulation materials should be at least 20 mm in order to avoid condensation on the surface of the insulation piping.

6.7 Water circuit anti-freeze protection

All hydronic parts inside of the unit are insulated to reduce the heat lose. Insulation materials must be added on the field water piping.

The unit program has special functions which use the heat pump and backup heater (if available) to protect the entire system from freezing. When the temperature of the water flow in the system drops to a certain value, the unit will heat the water by using the heat pump or the electric heating tap or the backup heater. The anti-freeze protection function will turn off only when the temperature increases to a certain value.

When unit lose the power, the above function will not active to protect the unit from freezing.

CAUTION

When the unit is not running for a long time, make sure the unit is powered on all the time. If the unit should be cut off the power, make sure the water in the piping of the system should be drained completely to avoid the water pump and piping system being damaged by freezing. The power of the unit also needs to be cut off after water in the system is drained.




Fig. 6-7

NOTE

1. Counterclockwise rotation, remove the flow switch.
2. Dry the flow switch completely.

CAUTION

Be careful not to deform the unit's piping by using excessive force when connecting the piping. Deforming the piping may lead to malfunction of heat pump.

If air, moisture or dust gets in the water circuit, problems may occur. Therefore, always take into account the following when connecting the water circuit:

- Use clean pipes only.
- Hold the pipe end downwards when removing burrs.
- Cover the pipe end when inserting it through a wall to prevent dust and dirt entering.
- Use a good thread sealant for sealing the connections. The sealing must be able to withstand the pressures and temperatures of the system.
- When using non-copper metallic piping, be sure to insulate two kind of materials from each other to prevent galvanic corrosion.
- As copper is a soft material, use appropriate tools for connecting the water circuit. Inappropriate tools will cause damage to the pipes.

NOTE

The unit is only to be used in a closed water system. Application in an open water circuit can lead to excessive corrosion of the water piping:


- Never use Zn-coated parts in the water circuit. Excessive corrosion of these parts may occur as copper piping is used in the unit's internal water circuit.
- When using a 3-way valve in the water circuit. Preferably choose a ball type 3-way valve to guarantee full separation between the domestic hot water and floor heating water circuit.
- When using a 3-way valve or a 2-way valve in the water circuit. The recommended maximum changeover time of the valve should be less than 60 seconds.

6.8 Filling water

6.8.1 Filling the water circuit

- Connect the water supply to the filling valve and open the valve.
- Make sure all the automatic air purge valves are open (at least 2 turns).
- Filling with water until the manometer(field supply) indicates a pressure of approximately 2.0 bar. Remove air in the circuit as much as possible using the automatic air purge valves.

Open the automatic air purge valve, turn counterclockwise at least 2 full turns to release air from the system



NOTE

During filling, it might not be possible to remove all air in the system. Remaining air will be removed through the automatic air

purge valve during the first operating hours of the system. Topping up the water afterwards might be required.

- The water pressure indicated on the manometer will vary depending on the water temperature (higher pressure at higher water temperature). However, at all times water pressure should remain above 0.5 bar to avoid air entering the circuit.
- The unit might drain-off too much water through the pressure relief valve.
- Water quality should be complied with EN 98/83 EC Directives.
- Detailed water quality condition can be found in EN 98/83 EC Directives.

NOTE

- For most applications, this minimum volume of water is sufficient.
- For critical processes or rooms with a high heat load, a higher water volume may be needed.
- If the circulation in each central heating loop is controlled via remotely controlled valves, it is important to maintain this minimum water volume, even if all valves are closed.
- If each heating (cooling) loop is controlled by separate valves, a pressure relief bypass valve (supplied by the installer) should be fitted between the heating (cooling) loops.

6.8.2 Filling the domestic hot water tank


1. Open every hot water tap in turn to purge air from the pipes of the system.
2. Open the cold water supply valve.
3. Close all water taps after all air is purged.
4. Check for water leakage.
5. Manually operate the field-installed pressure relief valve to ensure a free water flow through the discharge pipe.

CAUTION


- Cold water inlet pressure should be less than 1.0MPa. Expansion vessel and safety valve (field supply, protection pressure is 1.0MPa) must be installed.
- Warning and Water Quality Directive and Groundwater: This product is designed to comply with the European Water Quality Directive 98/83/EC amended by 2015/1787/EU. The lifespan of the product is not guaranteed in the case of the use of groundwater, such as spring water or well water, the use of tap water when salt or other impurities are contained, nor in areas of acidic water quality. Maintenance and warranty costs related to these cases are the customer's responsibility.

6.9 TYPICAL APPLICATIONS

6.9.1 Application 1



6.9.2 Application 2



6.9.3 Application 3




Fig. 7

Dual zone for floor heating loops and radiators

Code	Description	Code	Description
1	Outdoor unit	11	Expansion vessel (to be purchased separately)
2	Internal unit with tank	12	P_o: external circulation pump (to be purchased separately)
3	User interface	13	Filling valve (to be purchased separately)
4	Shut-off valve (to be purchased separately)	14	Bypass valve (to be purchased separately)
5	Filter (accessory)	15	P_s: Solar pump (to be purchased separately)
6	Solar panel pump (to be purchased separately)	16	Plate heat exchanger (to be purchased separately)
7	Solar panel (to be purchased separately)	17	Pressure relief valve (to be purchased separately)
8	P_d: DHW circulation pump (to be purchased separately)	18	SV2: Three-way valve (to be purchased separately)
9	Buffer tank (to be purchased separately)	19	SV3: Three-way valve (to be purchased separately)
9.1	Automatic drain valve	20	P_c: Zone 2 circulation pump (to be purchased separately)
9.2	Drain valve	21	Tw2: Zone 2 temperature sensor (optional)
10	Drain valve (to be purchased separately)		

Central heating/cooling installation

Application for one zone

- 1) When the unit is ON, P_o is running; if the unit is OFF, P_o stops running.
- 2) When in cooling mode, the unit is ON, P_o is running, and SV is OFF.
- 3) When in heating mode, the unit is ON, P_o is running, and SV is OFF.

Application for two zones

When zone 1 is ON, P_o continues to run. When zone 1 is OFF, P_o stops running.

When zone 2 is ON, P_o continues to run, SV3 switches between ON and OFF based on the configuration of Tw2.

When zone 2 is OFF, SV3 remains OFF, P_o stops running.

Floor heating loops require a lower temperature in heating mode compared to radiators or a fan coil. To achieve two separately configured temperatures, a mixing station is used to adjust the water temperature to the requirements of the floor heating loops. The radiators have a direct connection to the circuit, while the floor heating loops are located behind the mixing station. The mixing station covers SV3, P_o, and Tw2 and can be controlled via the internal unit.

Domestic hot water heating

ON/OFF signal and the target temperature of the water in the tank (T55) are set in the user interface.

P_o/P_c will not run as long as the unit is turned on for domestic hot water heating.

Solar energy control

The internal unit recognizes the solar energy signal, evaluates T_{solar}, and receives the SL1SL2 signal.

The control mode can be set by going to SERVICE > DEFINING INPUTS > SOLAR in the user interface.

If the Tsolar-based control is set as mandatory:
P_s starts running if Tsolar is sufficiently higher than T5.
P_s stops running if Tsolar is lower than T5.

If the SL1SL2-based control is set as mandatory:
P_s starts running if SL1SL2 receives a closed signal.
P_s stops running if SL1SL2 receives an open signal.

NOTE

1. Install air bleed valves in all local high sections.
2. A drain valve must be installed at the lowest point of the pipe installation.
3. A safety valve with a maximum opening pressure of 10 bar (= 1 MPa) must be installed at the domestic cold water inlet connection in accordance with the relevant regulations.

7 FIELD WIRING

WARNING

A main switch or other means of disconnection, having a contact separation in all poles, must be incorporated in the fixed wiring in accordance with relevant local laws and regulations. Switch off the power supply before making any connections. Use only copper wires. Never squeeze bundled cables and make sure they do not come in contact with the piping and sharp edges. Make sure no external pressure is applied to the terminal connections. All field wiring and components must be installed by a licensed electrician and must comply with relevant local laws and regulations.

The field wiring must be carried out in accordance with the wiring diagram supplied with the unit and the instructions given below.

- Be sure to use a dedicated power supply. Never use a power supply shared by another appliance.
- Be sure to establish a ground. Do not ground the unit to a utility pipe, surge protector, or telephone ground. Incomplete grounding may cause electrical shock.
- Be sure to install a ground fault circuit interrupter (30 mA). Failure to do so may cause electrical shock.
- Be sure to install the required fuses or circuit breakers.

7.1 Precautions on electrical wiring work

- Fix cables so that cables do not make contact with the pipes (especially on the high pressure side).
- Secure the electrical wiring with cable ties as shown in figure so that it does not come in contact with the piping, particularly on the high-pressure side.
- Make sure no external pressure is applied to the terminal connectors.
- When installing the ground fault circuit interrupter make sure that it is compatible with the inverter (resistant to high frequency electrical noise) to avoid unnecessary opening of the ground fault circuit interrupter.

NOTE

- The ground fault circuit interrupter must be a high-speed type breaker of 30 m A (<0.1 s).
- Maximum length of communication wirings is 50m.

NOTE

- Power cords and communication wiring must be laid out separately, they can not be placed in the same conduit. Otherwise, it may lead to electromagnetic interference. Power cords and communication wirings should not come in contact with the refrigerant pipe so as to prevent the high temperature pipe from damaging the wires.
- Communication wirings must use shielded lines. Including indoor unit to outdoor unit PQE line, indoor unit to controller ABXYE line.

- This unit is equipped with an inverter. Installing a phase advancing capacitor not only will reduce the power factor improvement effect, but also may cause abnormal heating of the capacitor due to high-frequency waves. Never install a phase advancing capacitor as it could lead to an accident.
- Equipment must be grounded.
- All high-voltage external load, if it is metal or a grounded port, must be grounded.
- All external load current is needed less than 0.2A, if the single load current is greater than 0.2A, the load must be controlled through AC contactor.

7.2 Precautions on wiring of power supply

- Use a round crimp-style terminal for connection to the power supply terminal board. In case it cannot be used due to unavoidable reasons, be sure to observe the following instructions.
 - Do not connect different gauge wires to the same power supply terminal. (Loose connections may cause overheating.)
 - When connecting wires of the same gauge, connect them according to the figure below.




Fig. 7-1

- Use the correct screwdriver to tighten the terminal screws. Small screwdrivers can damage the screw head and prevent appropriate tightening.
- Over-tightening the terminal screws can damage the screws.
- Attach a ground fault circuit interrupter and fuse to the power supply line.
- In wiring, make certain that prescribed wires are used, carry out complete connections, and fix the wires so that outside force cannot affect the terminals.

7.3 Safety device requirements

1. Select the wire diameters (minimum value) individually for each unit based on the table below.
2. Select circuit breaker that having a contact separation in all poles not less than 3 mm providing full disconnection, where MFA is used to select the current circuit breakers and residual current operation breakers:

System	Hz	Power Current					IWPM	
		Voltage (V)	Max. (V)	Maks. (V)	MAO (A)	MFA (A)	kW	FLA (A)
100/190 (heater 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,3	/	0,087	0,66
100/240 (heater 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,3	/	0,087	0,66
160/240 (heater 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,3	/	0,087	0,66
100/190 (heater 6 kW)	50	220-240/1N	198	264	26,50	/	0,087	0,66
100/240 (heater 6 kW)	50	220-240/1N	198	264	26,50	/	0,087	0,66
160/240 (heater 6 kW)	50	220-240/1N	198	264	26,50	/	0,087	0,66
100/190 (heater 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
100/240 (heater 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
160/240 (heater 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66

NOTE

MCA : Min. Circuit Amps. (A)

MFA : Max. Fuse Amps. (A)

IWPM : Indoor Water Pump Motor

FLA: Full Load Amps. (A)

7.4 Before connecting the wiring

1. Remove the bolt in the lower left corner of indoor unit.
2. Open the front panel.
3. Remove the cover of the control box.




Fig. 7-2





Fig. 7-3

7.5 Connecting the main power supply



CN11	Print		Connect to
	1	SL1	Solar energy input signal
	2	SL2	
	3	H	
	4	C	Room thermostat input (high voltage)
	15	L1	
	5	1ON	
	6	1OFF	SV1(3-way valve) (connected in factory)
	16	N	
	7	20ON	
	8	20OFF	SV2(3-way valve)
	17	N	
	9	P_c	
	21	N	Pump c (zone2 pump)
	10	P_s	
	22	N	
	11	P_s	Outside circulation pump / zone1 pump
	23	N	
	12	P_d	
	24	N	Solar energy pump
	13	TBH	
	16	N	
	14	BH1	DHW pipe pump
	17	N	
	18	N	
	19	30N	Unavailable
	20	30OFF	
			Internal backup heater 1
			SV3 (3-way valve)

CN7	Print		Connect to
	26	R2	Indicator light of unit operating status (field supply)
	30	R1	
	31	DFT2	Indicator light for defrost operation status (field supply)
	32	DFT1	
	25	HT	Antifreeze E-heating tape (field supply)
	29	N	
	27	AHS1	Unavailable
	28	AHS2	

CN30	Print		Connect to
	1	A	Wired controller (connected in factory)
	2	B	
	3	X	
	4	Y	
	5	E	Outdoor unit
	6	P	
	7	Q	
	8	E	
	9	H1	Internal cascaded machine
	10	H2	


Port provide the control signal to the load.Two kind of control signal port:

Type 1 : Dry connector without voltage.


Type 2 : Port provide the signal with 220V voltage. If the current of load is <0.2A, load can connect to the port directly.

If the current of load is >=0.2A, the AC contactor is required to connected for the load.

7.6.1 Connecting the communication wire to outdoor unit




7.6.2 For remote shut down:




7.6.3 Room thermostat (Low voltage):



There are three methods for connecting the thermostat cable (as described in the pictures) and it depends on the application.




RT = Room Thermostat



Method B
(One zone control)



Method C
(Mode set control)



RT1=1 # Room Thermostat
RT2=2# Room Thermostat

- **Method A (Mode set control)**

RT can control heating and cooling individually, like the controller for 4-pipe FCU. When the indoor unit is connected with the external temperature controller, user interface FOR SERVICEMAN set ROOM THERMOSTAT to MODE SET:

A.1 When unit detect voltage is 12VDC between CL and COM, the unit operates in the cooling mode.

A.2 When unit detect voltage is 12VDC between HT and COM, the unit operates in the heating mode.

A.3 When unit detect voltage is 0VDC for both side(CL-COM, HT-COM) the unit stop working for space heating or cooling.

A.4 When unit detect voltage is 12VDC for both side(CL-COM, HT-COM) the unit working in cooling mode.

- **Method B (One zone control)**

RT provide the switch signal to unit. User interface FOR SERVICEMAN set ROOM THERMOSTAT to ONE ZONE:

B.1 When unit detect voltage is 12VDC between HT and COM, unit turns on.

B.2 When unit detect voltage is 0VDC between HT and COM, unit turns off.

- **Method C (Double zone control)**

Indoor unit is connected with two room thermostat, while user interface FOR SERVICEMAN set ROOM THERMOSTAT to DOUBLE ZONE:

C.1 When unit detect voltage is 12VDC between HT and COM, zone1 turn on. When unit detect voltage is 0VDC between HT and COM, zone1 turn off.

C.2 When unit detect voltage is 12VDC between CL and COM, zone2 turn on according to climate temp curve. When unit detect voltage is 0V between CL and COM, zone2 turn off.

C.3 When HT-COM and CL-COM are detected as 0VDC, unit turn off.

C.4 when HT-COM and CL-COM are detected as 12VDC, both zone1 and zone2 turn on.

NOTE


- The wiring of the thermostat should correspond to the settings of the user interface. Refer to ROOM THERMOSTAT.
- Power supply of machine and room thermostat must be connected to the same Neutral Line.
- When ROOM THERMOSTAT is not set to NON, the indoor temperature sensor Ta can't be set to valid
- Zone 2 can only operate in heating mode, When cooling mode is set on user interface and zone1 is OFF, "CL" in zone 2 closes, system still keeps 'OFF'. While installation, the wiring of thermostats for zone1 and zone2 must be correct.

a) Procedure

- Connect the cable to the appropriate terminals as shown in the picture.
- Fix the cable with cable ties to the cable tie mountings to ensure stress relief.

7.6.4 For smart grid:

The unit has smart grid function, there are two ports on PCB to connect SG signal and EVU signal as following (SG is municipal power, and EVU is free power):




1. When EVU signal is on, and SG signal is on, as long as the DHW mode is set to be valid, the heat pump and IBH will operate in DHW mode at the same time automatically. When T5 rises to 60°C, the DHW mode will exit and switch to cooling / heating mode normally.

2. When EVU signal is on, and SG signal is off, as long as the DHW mode is set to be valid and the mode is on, the heat pump and IBH will operate in DHW mode at the same time automatically, when $T5 \geq \text{Min}(T5S + 3, 60)$, the DHW mode will exit and switch to cooling/heating mode normally. (T5S is the setting temperature)

3. When EVU signal is off, SG signal is on, the unit operates normally.

4. When EVU signal is off, and SG signal is off, the unit operates as below: The unit will not operate DHW mode, and the IBH is invalid, disinfect function is invalid. The max running time for cooling/heating is "SG RUNNING TIME", then unit will be off.


7.6.5 For P_o:



Voltage	220-240VAC
Maximum running current(A)	0,2
Wiring size(mm2)	0,75
Control port signal type	Type 2


- a) Procedure
- Connect the cable to the appropriate terminals as shown in the picture.
 - Fix the cable with cable ties to the cable tie mountings to ensure stress relief

7.6.6 For P_c




Voltage	220-240VAC
Maximum running current(A)	0,2
Wiring size(mm2)	0,75
Control port signal type	Type 2

7.6.7 For P_d




Voltage	220-240VAC
Maximum running current(A)	0,2
Wiring size(mm2)	0,75
Control port signal type	Type 2


7.6.8 For 3-way valve SV2




7.6.9 For 3-way valve SV3



7.6.10 For defrosting signal output:



7.6.11 For unit operating status signal output



7.6.12 For room thermostat:

Room thermostat type 1 (High voltage): "POWER IN" provide the working voltage to the RT, doesn't provide the voltage to the RT connector directly. Port "15 L1" provide the 220V voltage to the RT connector. Port "15 L1" connect from the unit main power supply port L of 1-phase power supply.


Room thermostat type 2 (Low voltage): "POWER IN" provide the working voltage to the RT



NOTE

There are two optional connecting methods depending on the room thermostat type.

Room thermostat type 1 (High voltage):



Method C (Double zone control)

Indoor unit is connected with two room thermostat, while user interface FOR SERVICEMAN set ROOM THERMOSTAT to DOUBLE ZONE:


C.1 When unit detect voltage is 230VAC between H and L1, zone1 turns on. When unit detect voltage is 0VAC between H and L1, zone1 turns off.

C.2 When unit detect voltage is 230VAC between C and L1, zone2 turns on according to climate temp curve. When unit detect voltage is 0V between C and L1, zone2 turns off.

C.3 When H-L1 and C-L1 are detected as 0VAC, unit turns off.

C.4 when H-L1 and C-L1 are detected as 230VAC, both zone1 and zone2 turn on.

7.6.13 For solar energy input signal



Voltage	220-240VAC
Maximum running current(A)	0,2
Wiring size(mm ²)	0,75

8 START-UP AND CONFIGURATION



The unit should be configured by the installer to match the installation environment (outdoor climate, installed options, etc.) and user expertise.

⚠ CAUTION

It is important that all information in this chapter is read sequentially by the installer and that the system is configured as applicable.

8.1 Initial start-up at low outdoor ambient temperature

During initial start-up and when water temperature is low, it is important that the water is heated gradually. Failure to do so may result in concrete floors cracking due to rapid temperature change. Please contact the responsible cast concrete building contractor for further details. To do so, the lowest water flow set temperature can be decreased to a value between 25°C and 35°C by adjusting the FOR SERVICEMAN.



Voltage	220-240VAC
Maximum running current(A)	0,2
Wiring size(mm ²)	0,75

There are three methods for connecting the thermostat cable (as described in the picture above) and it depends on the application.

Method A (Mode set control)

RT can control heating and cooling individually, like the controller for 4-pipe FCU. When the indoor unit is connected with the external temperature controller, user interface FOR SERVICEMAN set ROOM THERMOSTAT to MODE SET:

A.1 When unit detect voltage is 230VAC between C and L1, the unit operates in the cooling mode.

A.2 When unit detect voltage is 230VAC between H and L1, the unit operates in the heating mode.

A.3 When unit detect voltage is 0VAC for both side(C-L1, H-L1) the unit stop working for space heating or cooling.

A.4 When unit detect voltage is 230VAC for both side(C-L1, H-L1) the unit working in cooling mode.

Method B (One zone control)

RT provide the switch signal to unit. User interface FOR SERVICEMAN set ROOM THERMOSTAT to ONE ZONE:

B.1 When unit detect voltage is 230VAC between H and L1, unit turns on.

B.2 When unit detect voltage is 0VAC between H and L1, unit turns off.

8.2 Pre-operation checks

Checks before initial start-up

DANGER

Switch off the power supply before making any connections.

After the installation of the unit, check the following before switching on the circuit breaker:

- Field wiring: Make sure that the field wiring between the local supply panel and unit and valves (when applicable), unit and room thermostat (when applicable), unit and domestic hot water tank, and unit and backup heater kit have been connected according to the instructions described in the chapter 7 **"FIELD WIRING"**, according to the wiring diagrams and to local laws and regulations.
- Fuses, circuit breakers, or protection devices: Check that the fuses or the locally installed protection devices are of the size and type specified in 7.3 **"Safety device requirements"**. Make sure that no fuses or protection devices have been bypassed.
- Backup heater circuit breaker: Do not forget to turn on the backup heater circuit breaker in the switchbox (it depends on the backup heater type). Refer to the wiring diagram.
- Booster heater circuit breaker: Do not forget to turn on the booster heater circuit breaker (applies only to units with optional domestic hot water tank installed).
- Ground wiring: Make sure that the ground wires have been connected properly and that the ground terminals are tightened.
- Internal wiring: Visually check the switch box for loose connections or damaged electrical components.
- Mounting: Check that the unit is properly mounted, to avoid abnormal noises and vibrations when starting up the unit.
- Damaged equipment: Check the inside of the unit for damaged components or squeezed pipes.
- Refrigerant leak: Check the inside of the unit for refrigerant leakage. If there is a refrigerant leak, call your local dealer.
- Power supply voltage: Check the power supply voltage on the local supply panel. The voltage must correspond to the voltage on the identification label of the unit.
- Air purge valve: Make sure the air purge valve is open (at least 2 turns).
- Shut-off valves: Make sure that the shut-off valves are fully open.

8.3 Field settings

The unit should be configured to match the installation environment (outdoor climate, installed options, etc.) and user demand. A number of field settings are available. These settings are accessible and programmable through "FOR SERVICEMAN" in user interface.


Powering on the unit

When power on the unit, "1%~99%" is displayed on the user interface during initialization. During this process the user interface cannot be operated.

PROCEDURE - To change one or more field settings, proceed as follows.

 NOTE

Temperature values displayed on the wired controller (user interface) are in °C.



Keys	Function
	Go to the menu structure (on the home page)
	- Navigate the cursor on the display - Navigate in the menu structure - Adjust settings
	- Turn on/off the space heating/cooling operation or DHW mode - Turn on/or off functions in the menu structure
	- Come back to the up level - Long press to lock or unlock the controller
	Lock / unlock some functions such as "DHW temperature adjusting"
	Go to the next step when programming a schedule in the menu structure; and confirm a selection to enter in the submenu of the menu structure.

8.4 About for serviceman

"FOR SERVICEMAN" is designed for the installer to set the parameters.

- Setting the composition of equipment.
- Setting the parameters.

How to go to FOR SERVICEMAN

Go to MENU> FOR SERVICEMAN. Press OK:

FOR SERVICEMAN	
Please input the password:	
0 0 0	
ENTER	ADJUST

Press ◀▶ to navigate and press ▼

▲ to adjust the numerical value. Press OK. The password is 234, the following pages will be displayed after putting the password:

FOR SERVICEMAN	1/3
1. DHW MODE SETTING	
2. COOL MODE SETTING	
3. HEAT MODE SETTING	
4. AUTO MODE SETTING	
5. TEMP.TYPE SETTING	
6. ROOM THERMOSTAT	
ENTER	ADJUST

FOR SERVICEMAN	2/3
7. OTHER HEATING SOURCE	
8. HOLIDAY AWAY MODE SETTING	
9. SERVICE CALL SETTING	
10. RESTORE FACTORY SETTINGS	
11. TEST RUN	
12. SPECIAL FUNCTION	
ENTER	ADJUST

FOR SERVICEMAN	3/3
13. AUTO RESTART	
14. POWER INPUT LIMITATION	
15. INPUT DEFINE	
16. CASCADE SET	
17. HMI ADDRESS SET	
ENTER	ADJUST

Press ▼▲ to scroll and use "ENTER" to enter submenu.

8.4.1 DHW MODE SETTING

DHW = domestic hot water

Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 1.DHW MODE SETTING. Press OK. The following pages will be displayed:

1. DHW MODE SETTING	1/5
1.1. DHW MODE	YES
1.2. DISINFECT	YES
1.3. DHW PRIORITY	YES
1.4. PUMP_D	YES
1.5. DHW PRIORITY TIME SET	NON
ADJUST	ADJUST

1. DHW MODE SETTING	2/5
1.6. dT5_ON	5°C
1.7. dT1S5	10°C
1.8. T4DHWMAX	43°C
1.9. T4DHWMIN	-10°C
1.10.t_INTERVAL_DHW	5 MIN
ADJUST	ADJUST

1. DHW MODE SETTING	3/5
1.11.dT5_TBH_OFF	5°C
1.12.T4_TBH_ON	5°C
1.13.t_TBH_DELAY	30°C
1.14.T5S_DI	65°C
1.15.t_DI HIGHTEMP	15 MIN
ADJUST	ADJUST

1. DHW MODE SETTING	4/5
1.16.t_DI_MAX	210 MIN
1.17.t_DHWHP_RESTRICT	30 MIN
1.18.t_DHWHP_MAX	120 MIN
1.19.PUMP_D TIMER	YES
1.20.PUMP_D RUNNING TIME	5 MIN
ADJUST	ADJUST

1. DHW MODE SETTING	5/5
1.21. PUMP_D DISINFECT RUN	NON
ADJUST	ADJUST

8.4.2 COOL MODE SETTING

Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 2.COOL MODE SETTING. Press OK. The following pages will be displayed:

2 COOL MODE SETTING	1/3
2.1. COOL MODE	YES
2.2. 2 t_T4_FRESH_C	2 HRS
2.3. T4CMAX	43°C
2.4. T4CMIN	20°C
2.5. dT1SC	5°C
ADJUST	

2 COOL MODE SETTING	2/3
2.6. dTSC	2°C
2.7. t_INTERVAL_C	5 MIN
2.8. T1SetC1	10°C
2.9. T1SetC2	16°C
2.10.T4C1	35°C
ADJUST	

2 COOL MODE SETTING	3/3
2.11. T4C2	25°C
2.12. ZONE1 C-EMISSION	FCU
2.13. ZONE2 C-EMISSION	FLH
ADJUST	

8.4.3 HEAT MODE SETTING

Go to MENU>FOR SERVICEMAN> 3.HEAT MODE SETTING. Press OK. The following pages will be displayed:

3 HEAT MODE SETTING	1/3
3.1. HEAT MODE	YES
3.2. t_T4_FRESH_H	2 HRS
3.3. T4HMAX	16°C
3.4. T4HMIN	-15°C
3.5. dT1SH	5°C
ADJUST	

3 HEAT MODE SETTING	2/3
3.6. dTSH	2°C
3.7. t_INTERVAL_H	5 MIN
3.8. T1SetH1	35°C
3.9. T1SetH2	28°C
3.10. T4H1	-5°C
ADJUST	

3 HEAT MODE SETTING	3/3
3.11.T4H2	7°C
3.12.ZONE1 H-EMISSION	RAD.
3.13.ZONE1 H-EMISSION	FLH
3.14.t_DELAY_PUMP	2 MIN
ADJUST	

8.4.4 AUTO MODE SETTING

Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 4.AUTO MODE SETTING. Press OK, the following page will be displayed

4 AUTO. MODE SETTING	
4.1. T4AUTOCMIN	25°C
4.2. T4AUTOHMAX	17°C
ADJUST	

8.4.5 TEMP. TYPE SETTING

About TEMP. TYPE SETTING

The TEMP. TYPE SETTING is used for selecting whether the water flow temperature or room temperature is used to control the ON/OFF of the heat pump. When ROOM TEMP. is enabled, the target water flow temperature will be calculated from climate-related curves.

How to enter the TEMP. TYPE SETTING

Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 5.TEMP. TYPE SETTING. Press OK. The following page will be displayed:

5 TEMP. TYPE SETTING	
5.1. WATER FLOW TEMP	YES
5.2. ROOM TEMP.	NON
5.3. DOUBLE ZONE	NON
ADJUST	

If you only set WATER FLOW TEMP. to YES, or only set ROOM TEMP. to YES, The following pages will be displayed.

01-01-2018	23:59	13°
35°C	ON	38°C
only WATER FLOW TEMP. YES		

01-01-2018	23:59	13°
23.5°C	ON	38°C
only ROOM TEMP. YES		

If you set WATER FLOW TEMP. and ROOM TEMP. to YES, meanwhile set DOUBLE ZONE to NON or YES, the following pages will be displayed.

01-01-2018	23:59	13°
35°C	ON	38°C
Homepage (zone 1)		

01-01-2018	23:59	13°
25,0°C	ON	
Addition page (zone 2) (Double zone is effective)		

In this case, the setting value of zone 1 is T1S, the setting value of zone 2 is T1S2 (The corresponding T1S2 is calculated according to the climate related curves.)

If you set DOUBLE ZONE to YES and set ROOM TEMP. to NON, meanwhile set WATER FLOW TEMP. to YES or NON, the following pages will be displayed.

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
35 °C		38 °C

Homepage (zone 1)

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
35 °C		

Addition page (zone 2)

In this case, the setting value of zone 1 is T1S, the setting value of zone 2 is T1S2. If you set DOUBLE ZONE and ROOM TEMP. to YES, meanwhile set WATER FLOW TEMP. to YES or NON, the following page will be displayed.

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
35 °C		38 °C

Homepage (zone 1)

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
25,0 °C		

Addition page (zone 2)
(Double zone is effective)

In this case, the setting value of zone 1 is T1S, the setting value of zone 2 is T1S2. (The corresponding T1S2 is calculated according to the climate related curves.)

8.4.6 ROOM THERMOSTAT

About ROOM THERMOSTAT

The ROOM THERMOSTAT is used to set whether the room thermostat is available.

How to set the ROOM THERMOSTAT

Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 6.ROOM THERMOSTAT. Press OK. The following page will be displayed:

6 ROOM THERMOSTAT
6.1. ROOM THERMOSTAT NON
 ADJUST 

NOTE

ROOM THERMOSTAT = NON, no room thermostat.

ROOM THERMOSTAT = MODE SET, the wiring of room thermostat should follow method A.

ROOM THERMOSTAT=ONE ZONE, the wiring of room thermostat should follow method B.

NOTE

ROOM THERMOSTAT=DOUBLE ZONE, the wiring of room thermostat should follow method C (refer to 7.6 "Connecting for other components/For room thermostat")

The OTHER HEATING SOURCE is used to set the parameters of the backup heater, additional heating sources. Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 7.OTHER HEATING SOURCE, Press OK. The following page will be displayed:

7. OTHER HEATING SOURCE	1/2
7.1.dT1_IBH_ON	5 °C
7.2.t_IBH_DELAY	30 MIN
7.3.T4_IBH_ON	-5 °C
7.4.dT1_AHS_ON	5 °C
7.5.t_AHS_DELAY	30 MIN
 ADJUST 	

7. OTHER HEATING SOURCE	2/2
7.6 T4_AHS_ON	-5 °C
7.7 IBH LOCATE	PIPE LOOP
7.8 P_IBH1	0,0 KW
7.9 P_IBH2	0,0 KW
7.10 P_TBH	2,0 KW
 ADJUST 	

8.4.8 HOLIDAY AWAY SETTING

The HOLIDAY AWAY SETTING is used to set the outlet water temperature to prevent freezing when away for holiday. Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 8.HOLIDAY AWAY SETTING. Press OK. The following page will be displayed:

8. HOLIDAY AWAY SETTING	
8.1.T1S_H.A._H	20 °C
8.2.T5S_H.A._DHW	20 °C
 ADJUST 	

8.4.9 SERVICE CALL SETTING

The installers can set the phone number of the local dealer in SERVICE CALL SETTING. If the unit doesn't work properly, call this number for help. Go to MENU> FOR SERVICEMAN>SERVICE CALL. Press OK. The following page will be displayed:

9 SERVICE CALL SETTING
PHONE NO. *****
MOBILE NO. *****
 CONFIRM  ADJUST 

Press ▲ ▼ to scroll and set the phone number. The maximum length of the phone number is 13 digits, if the length of phone number is short than 12, please input ■ as shown below:

9. SERVICE CALL

PHONE NO. *****■■■

MOBILE NO. *****■

CONFIRM ADJUST

The number displayed on the user interface is the phone number of your local dealer.

8.4.10 RESTORE FACTORY SETTINGS

The RESTORE FACTORY SETTINGS is used to restore all the parameters set in the user interface to the default setting. Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 10.RESTORE FACTORY SETTINGS. Press OK. The following page will be displayed:

10. RESTORE FACTORY SETTINGS

All the settings will come back to factory default.
Do you want to restore factory settings?

NO

YES

CONFIRM

Press ▼▲ to scroll the cursor to YES and press . The following page will be displayed:

10. RESTORE FACTORY SETTINGS

Please wait ...

5%

ADJUST

After a few seconds, all the parameters set in the user interface will be restored to factory settings.

8.4.11 TEST RUN

TEST RUN is used to check normal operation of the valves, air purge, circulation pump operation, cooling, heating and domestic water heating. Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 11.TEST RUN. Press OK. The following page will be displayed:

11 TEST RUN

Active the settings and active the "TEST RUN"?

NO

YES

CONFIRM

If YES is selected, the following pages will be displayed:

11 TEST RUN

11.1. POINT CHECK

11.2. AIR PURGE

11.3. CIRCULATED PUMP RUNNING

11.4. COOL MODE RUNNING

11.5. HEAT MODE RUNNING

ENTER

11 TEST RUN.....

11.6. DHW MODE RUNNING

ENTER

If POINT CHECK is selected, the following pages will be displayed:

11 TEST RUN 1/2

3WAY-VALVE 1 OFF.

3WAY-VALVE 2 OFF.

PUMP_I OFF.

POMPA_O OFF.

POMPA_C OFF.

ON/OFF.

11 TEST RUN 2/2

PUMPSOLAR OFF

PUMPDHW OFF

INNER BACKUP HEATER OFF

TANK HEATER OFF

3-WAY VALVE 3 OFF

ON/OFF.

Press ▲ ▼ to scroll to the components you want to check and press ON/ OFF. For example, when 3-way valve is selected and ON/OFF is pressed, if the 3-way valve is open/close, then the operation of 3-way valve is normal, and so are other components.

CAUTION

Before the point check, make sure the tank and the water system is filled with water, and air is expelled, otherwise it may cause the pump or backup heater burn out.

If you select AIR PURGE and press "OK", the following page will be displayed:

11 TEST RUN
Test run is on. Air purge is on.
CONFIRM

When in air purge mode, SV1 will open, SV2 will close. 60s later the pump in the unit (PUMPI) will operate for 10min during which the flow switch will not work. After the pump stops, the SV1 will close and the SV2 will open. 60s later both the PUMPI and PUMPO will operate until the next command is received.

When CIRCULATION PUMP RUNNING is selected, the following page will be displayed:

11 TEST RUN
Test run is on. Circulation pump is on. The leaving water temp. is: 15°C
CONFIRM

When circulation pump running is turned on, all running components will stop. 60 seconds later, the SV1 will open, the SV2 will close, 60 seconds later PUMPI will operate. 30s later, if the flow switch checked normal flow, PUMPI will operate for 3min, after the pump stops 60 seconds, the SV1 will close and the SV2 will open. 60s later the both PUMPI and PUMPO will operate, 2 mins later, the flow switch will check the water flow. If the flow switch closes for 15s, PUMPI and PUMPO will operate until the next command is received.

When the COOL MODE RUNNING is selected, the following page will be displayed:

11 TEST RUN
Test run is on. Cool mode is on. Leaving water temperature is 15°C
CONFIRM

During COOL MODE test running , the default target outlet water temperature is 7°C. The unit will operate until the water temperature drops to a certain value or the next command is received.

When the HEAT MODE RUNNING is selected, the following page will be displayed:

11 TEST RUN
Test run is on. Heat mode is on. Leaving water temperature is 15°C
CONFIRM

During HEAT MODE test running, the default target outlet water temperature is 35°C. The IBH (internal backup heater) will turn on after the compressor runs for 10 min. After the IBH runs for 3 minutes, the IBH will turn off, the heat pump will operate until the water temperature increase to a certain value or the next command is received.

When the DHW MODE RUNNING is selected, the following page will be displayed:

11 TEST RUN
Test run is on. DHW mode is on. Water flow temper. is 45°C Water tank temper. is 30°C
CONFIRM

During DHW MODE test running, the default target temperature of the domestic water is 55°C. The TBH(tank boost heater) will turn on after the compressor runs for 10min. The TBH will turn off 3 minutes later, the heat pump will operate until the water temperature increase to a certain value or the next command is received. During test run, all buttons except OK are invalid. If you want to turn off the test run, please press OK. For example, when the unit is in air purge mode, after you press OK, the following page will be displayed:

11 TEST RUN
Do you want to turn off the test run (AIR PURGE) function?
NO YES
CONFIRM

Press ▲ ▼ to scroll the cursor to YES and press OK. The test run will turn off.

8.4.12 AUTO RESTART

The AUTO RESTART function is used to select whether the unit reapplies the user interface settings at the time when power returns after a power supply failure. Go to MENU> FOR SERVICEMAN>1. AUTO RESTART

13 AUTO RESTART
13.1. COOL/HEAT MODE YES
13.2. DHW MODE NON
ADJUST

The AUTO RESTART function reapplies the user interface settings at the time of the power supply failure. If this function is disabled, when power returns after a power supply failure, the unit won't auto restart.

8.4.13 POWER INPUT LIMITATION

How to set the POWER INPUT LIMITATION

Go to MENU> FOR SERVICEMAN>1. POWER INPUT LIMITATION

14 POWER INPUT LIMITATION	
14.1. POWER LIMITATION	0
◀ ADJUST	▶

8.4.14 INPUT DEFINE

HOW TO SET THE INPUT DEFINE

Go to MENU> FOR SERVICEMAN> 15.INPUT DEFINE

15 INPUT DEFINE	
15.1 ON/OFF(M1M2)	REMOTE
15.2 SMART GRID	NON
15.3 3 T1b(Tw2)	NON
15.4 3 Tbt1	NON
15.4 3 Tbt2	NON
◀ ADJUST	▶

15 INPUT DEFINE	
15.6 Ta	HMI
15.7 Ta-adj	-2°C
15.8 SOLAR INPUT	NON
15.9 F-PIPE LENGHT	<10m
15.10 RT/Ta_PCB	NON
◀ ADJUST	▶

15 INPUT DEFINE	
15.11 PUMP_I SILENT MODE	NON
15.12 DFT1/DFT2	DEFROST
◀ ADJUST	▶

9 TEST RUN AND FINAL CHECKS

The installer is obliged to verify correct operation of unit after installation.

9.1 Final checks

Before switching on the unit, read following recommendations:

- When the complete installation and all necessary settings have been carried out, close all front panels of the unit and refit the unit cover.
- The service panel of the switch box may only be opened by a licensed electrician for maintenance purposes.

9.2 Test run operation (manually)

If required, the installer can perform a manual test run operation at any time to check correct operation of air purge, heating, cooling and domestic water heating, refer to 8.4.11 "TEST RUN".

10 MAINTENANCE AND SERVICE

In order to ensure optima lavailability of the unit, a number of checks and inspection s on the unit and the field wiring have to be carried out at regular intervals. This maintenance needs to be carried out by your local technician. In order to ensure optima lavailability of the unit, a number of checks and inspections on the unit and the field wiring have to be carried out at regular intervals. This maintenance has to be carried out by your local technical.

DANGER

ELECTRIC SHOCK

- Before carrying out any maintenance or repairing activity, must switch off the power supply on the supply panel.
- Do not touch any live part for 10 minutes after the power supply is turned off.
- The crank heater of compressor may operate even in standby.
- Please note that some sections of the electric component box are hot.
- Forbid touch any conductive parts.
- Forbid rinse the unit. It may cause electric shock or fire.
- Forbid leave the unit unattended when service panel is removed.



The following checks must be performed at least once a year by qualified person.

- Water pressure
Check the water pressure, if it is below 1 bar, fill water to the system.
- Water filter
Clean the water filter.
- Water pressure relief valve
Check for correct operation of the pressure relief valve by turning the black knob on the valve counterclockwise: If you do not hear a clacking sound, contact your local dealer. In case the water keeps running out of the unit, close both the water inlet and outlet shut-off valves first and then contact your local dealer.
- Pressure relief valve hose
Check that the pressure relief valve hose is positioned appropriately to drain the water.
- Backup heater vessel insulation cover
Check that the backup heater insulation cover is fastened tightly around the backup heater vessel.
- Domestic hot water tank pressure relief valve (field supply).
Check for correct operation of the pressure relief valve on the domestic hot water tank.
- Unit switch box
Carry out a thorough visual inspection of the switch box and look for obvious defects such as loose connections or defective wiring. Check for correct operation of contactors with an ohm meter. All contacts of these contactors must be in open position.

11 TECHNICAL SPECIFICATION

Indoor unit model	100/190 3 kW heater	100/240 3 kW heater	160/240 3 kW heater
Power supply	220–240 V~ 50 Hz		
Rated input	3095 W		
Rated Current	13,5 A		
Norminal capacity	Refer to the technical data		
Dimensions (W. × H. × D.)[mm]	600*1683*600		600*1943*600
Packing (W. × H. × D.)[mm]	653*1900*653		653*2160*653
Heat exchanger	Plate heat exchanger		
Electric heater	3000 W		
Internal water volume	13,5 l		
Rated water pressure	0,3 MPa		
Filter mesh	60		
Min. water flow (flow switch)	6 l/min		10 l/min
Pump			
Type	DC inverter		
Max. heat	9 m		
Power input	5–90 W		
Expansion vessel			
Volume	8 L		
Usable volume	4,8 l		
Max. operating pressure	0,3 MPa		
Pre-charge pressure	0,10 MPa		
Weight			
Net weight	139 kg	155 kg	157 kg
Gross weight	154 kg	170 kg	172 kg
Connections			
Regigerant pipe (gas/liquid)	φ15,9 / φ9,52		
Water inlet/outlet	R1"		
Drain connection	φ25		
Operation range			
Outlet water(heating model)	+12 ~ +65 °C		
Outlet water(cooling model)	+5 ~ +30 °C		
Domestic hot water	+12 ~ +60 °C		
Space heating/cooling water inlet water pressure	0,1~ 0,25 MPa		
Domestic cold water pressure	0,15–0,3 MPa		
Ambient temperature (Indoor side)	+5 ~ +35 °C		

Indoor unit model	100/190 6 kW heater	100/240 6 kW heater	160/240 6 kW heater	100/190 9 kW heater	100/240 9 kW heater	160/240 9 kW heater
Power supply	220–240 V~ 50 Hz			380~415V 3N~ 50Hz		
Rated input	6095 W			9095 W		
Rated Current	26,5A			13,5 A		
Norminal capacity	Refer to the technical data					
Dimensions (W. × H. × D.)[mm]	600*1683*600	600*1943*600		600*1683*600	600*1943*600	
Packing (W. × H. × D.)[mm]	653*1900*653	653*2160*653		653*1900*653	653*2160*653	
Heat exchanger	Plate heat exchanger					
Electric heater	6000W			9000W		
Internal water volume	13,5 l					
Rated water pressure	0,3 MPa					
Filter mesh	60					
Min. water flow (flow switch)	6 l/min	10 l/min		6 l/min	10 l/min	
Pump						
Type	DC inverter					
Max. heat	9 m					
Power input	5~90 W					
Expansion vessel						
Volume	8 l					
Usable volume	4,8 l					
Max. operating pressure	0,3 MPa					
Pre-charge pressure	0,10 MPa					
Weight						
Net weight	139 kg	155 kg	157 kg	140 kg	156 kg	158 kg
Gross weight	154 kg	170 kg	172 kg	155 kg	171 kg	173 kg
Connections						
Regigerant pipe (gas/liquid)	φ15,9 / φ9,52					
Water inlet/outlet	R1"					
Drain connection	φ25					
Operation range						
Outlet water(heating model)	+12 ~ +65 °C					
Outlet water(cooling model)	+5 ~ +30 °C					
Domestic hot water	+12 ~ +60 °C					
Space heating/cooling water inlet water pressure	0,1~ 0,25 MPa					
Domestic cold water pressure	0,15–0,3 MPa					
Ambient temperature (Indoor side)	+5 ~ +35 °C					



Item	Description	Item	Description
1	Water side heat exchanger (Plate heat exchange)	12	Magnetic separator (Optional)
2	Flow switch	13	3-way valve
3	Refrigerant liquid line temperature sensor	14	Domestic water tank temperature sensor(optional)
4	Refrigerant gas line temperature sensor	A	Solar circulation outlet (Optional)
5	Water outlet temperature sensor	B	Solar circulation inlet (Optional)
6	Water inlet temperature sensor	C	Domestic hot water outlet
7	Automatic air purge valve	D	Domestic hot water recirculation inlet
8	Expansion vessel	E	Domestic cold water inlet
9	Circulated pump	F	Space heating/cooling water outlet
10	Pressure relief valve	G	Space heating/cooling water inlet
11	Backup heater		

email: info@rotenso.com



INSTALLER STAMP

RO_HP_AQS_AIO_IM_EN_20260130

rotenso.com